

基本操作

基本
操作

電源の ON / OFF
ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。
OFF するとき
2 秒以上押し続けます。

音楽モードの切りかえ
音楽モードを選びます。

音量の調整
DOWN UP
▲で注意
車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。

時計の設定
① **SOUND + SETUP** を 2 秒以上押す
② **TIME/ALM** を押し「CLOCK ADJ」を表示させる
③ **TIME/ALM** を押す
④ **TIME/ALM** を押し「時」を調整
⑤ **TIME/ALM** を押し「分」を調整
⑥ **TIME/ALM** を押し「時」を調整
⑦ **SOUND + SETUP** を 2 秒以上押す

テキストを表示
各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。
●メモ
表示可能な文字数を超えた情報は表示されません。
「漢字」「ひらがな」など本機で表示できない文字情報の場合「NO SUPPORT」と表示されます。

• CDE-102Ji

ディスクを聴く（CD、USB メモリ、MP3/WMA/AAC）



ディスクの挿入
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

ディスクを取り出す
ディスクを取り出すボタンを押します。

USB 端子
USB メモリまたは USB ケーブル（別売）を接続します。

曲順を変えて聴く
M.I.X. (ミックス)
① 曲を順不同に再生する (CD)
② USB メモリ内の全曲を順不同に再生する (USB メモリ)
③ フォルダ内の曲を順不同に再生する (USB メモリ / MP3/WMA/AAC)
④ ディスク内の全曲を順不同に再生する (MP3/WMA/AAC)
⑤ M.I.X. 再生を解除する (消灯)

一時停止 / 再生
再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

USB メモリ / MP3/WMA/AAC 再生のときフォルダの切りかえ
① 前のフォルダへ
繰り返し押すと前のフォルダへ
② 次のフォルダへ
繰り返し押すと次のフォルダへ

繰り返し聴く
REPEAT (リピート)
① 再生中の曲を繰り返し再生する (消灯)
② フォルダ内の曲を繰り返し再生する (USB メモリ / MP3/WMA/AAC)
③ REPEAT 再生を解除する (消灯)

ラジオを聴く



音楽モードの切りかえ
TUNER (ラジオ) モードを選びます。

ラジオバンドの切りかえ
受信したいバンドを選びます。
F1 (FM1)
F2 (FM2)
AM

自動的に放送局を記憶
A-MEMORY (オートメモリー)
2 秒以上押し続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に記憶されます。
●メモ
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

記憶した放送局の受信
プリセットメモリーの呼び出し
「1」～「6」のうち 1 つを押します。



iPhone/iPod をお使いになる前に

使用できる iPhone/iPod は？

本機で対応している iPhone/iPod は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証及び性能保証は致しかねます。

iPhone 3G : Ver.2.0
iPod touch : Ver.1.0.4
iPod classic : Ver.1.1.1
iPod with video : Ver.1.2.3
iPod nano (3rd generation) : Ver.1.1
iPod nano (2nd generation) : Ver.1.1.3
iPod nano (1st generation) : Ver.1.3.1

●メモ
iPhone/iPod を車内に放置しないでください。高温多湿の環境に弱いため、故障の原因になります。

▲ご注意
事故・ケガの原因になります：
・運転中に接続／取り外しをしないでください。
・運転中は iPhone/iPod のイヤホンを使用しないでください。

接続／外す

接続するとき

マークを上にして、“カチッ”と音がするまで、押し込んでください。

FULL SPEED™ Connection Cable*

外すとき

「接続を解除できません。」の表示を確認します。

端子の両ボタンを押しながら、外します。

FULL SPEED™ Connection Cable*

* CDE-102Ji : 付属
CDE-101J : 別売 (KCE-433iV)

●メモ
本機への接続について
FULL SPEED™ Connection Cable を本機に取り付ける場合は、本編の取扱説明書をご覧ください。

聴く

iPhone/iPod から直接操作することはできません。

音楽モード切りかえ
iPod モードを選びます。

一時停止／再生
再生を一時停止します。再度、押すと再生を再開します。

曲順を変えて聴く
M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム)
M.I.X. SONG (シャッフル・ソング)
M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム) : アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する
M.I.X. SONG (シャッフル・ソング) : サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する
(消灯) : M.I.X. 再生を解除する

前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ押し続けると早送り

繰り返し聴く
REPEAT (リピート)
再生中の曲を繰り返し再生する
(消灯) : REPEAT 再生を解除する

曲順を変えて聴く
M.I.X. ALL (シャッフル・ALL)
iPhone/iPod 内の全曲を順不同に再生する
(消灯) : M.I.X. ALL 再生を解除する

聴きたい曲を探す

第 1 階層	第 2 階層	第 3 階層	第 4 階層
PLAYLIST	SONG	—	—
ARTIST	ALBUM	SONG	—
ALBUM	SONG	—	—
SONG	—	—	—
PODCAST	EPISODE	—	—
GENRE	ARTIST	ALBUM	SONG
COMPOSER	ALBUM	SONG	—
AUDIOBOOK	—	—	—

1 サーチ選択モードを呼び出す

●メモ
シャッフル (M.I.X.) 再生中にサーチ機能を使用すると、シャッフル (M.I.X.) モードは解除されます。

2 サーチモードを選択する

PLAYLIST
ARTIST
ALBUM
SONG
PODCAST
GENRE
COMPOSER
AUDIOBOOK

3 サーチモードを決定する

TUNE/A.M.E
▶/|| ENT

4 タイトルを選択する

SONG/EPISODE/AUDIOBOOK サーチのとき
曲名 / タイトルを選択

SONG/EPISODE/AUDIOBOOK サーチ以外のとき
選んだ階層のタイトルを選択

5 決定する

選択した曲が再生されます。

次の階層のサーチモードに進みます。*
手順 4 5 を繰り返し操作して、タイトルを選択します。

* SONG/EPISODE/AUDIOBOOK サーチモード以外に、手順 5 で ▶/|| ENT を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

