

4. 電源ユニット取付作業について

⚠ 注意

作業を行う際は、必ずステアリングを 0 時の位置に合わせた状態にしてください。

1 CAN 信号の接続

3Pオプションコネクター (白)

F

CAN接続コード

電源接続コード

① 助手席側サイドキックパネル内の 3P オプションコネクターに CAN 接続コードを接続します。

② 基本接続図を参照して、CAN 接続コードと電源接続コードを接続します。

2 電源ユニットの設置

電源ユニット

電源接続コード

カメラ中継ケーブル (ナビゲーション本体側)

ナビゲーション接続コード

長い方を横方向にします。

※ラベルが無い面に、貼り付けてください。

電源ユニット

市販の両面テープで、貼り付けます

① 基本接続図を参照して、電源ユニットに電源接続コード、ナビゲーション接続コード、カメラ中継ケーブル (ナビゲーション本体側) を接続します。

② 電源ユニットにクッションテープを貼ります。

③ 電源ユニットのラベルがある方に両面テープを貼り、センターコンソール裏のフロア面に設置します。
※シリアルナンバーが見えるように両面テープを貼り付けてください。

ALPINE

STEERING GUIDE LINE SYSTEM SGS-C900D

WIRING DIAGRAM

REAR CAMERA

AVIN

AVOUT

AVGND

AVPWR

AVGND

3 各コードの配線

ナビゲーション接続コード

バンドクランプで、余長を束ねます。

電源接続コード

① 電源接続コードとナビゲーション接続コードをオーディオスペースまで配線します。

② 電源接続コードのアースコードを車両の金属部分に接続します。

③ 基本接続図を参照して、電源接続コードの ACC 電源コードをオーディオ変換コネクターの ACC 電源コードに接続します。

④ 基本接続図を参照して、ナビゲーション接続コードをカメラコードのリアカメラ接続端子に接続します。

⚠ 注意

必ずテスターで導通の確認をしてください。

4 車両用品の復元

取り外した車両用品を元通りに復元します。

⚠ 注意

バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが 0 時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

5. LED ライセンスランプ取付作業について (SGS-C900D-AV-LED/SGS-C900D-AV-W-LED のみ)

⚠ 注意

● 取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。
● 交換作業時は、必ず車両側スイッチを OFF にしてください。感電やショートの原因になります。
● 取り付け後、本製品の固定が確実に行われていることを確認してください。発熱や落下の原因となります。
● 電球と交換時、電球の熱が冷めていることを確認してから作業を行ってください。火傷の原因となります。
● 誤った取り付け・分解・改造等は故障・破損・感電・ショートの原因となります。そのような場合による損害の責任は一切負いかねます。
● 本製品は用途以外の目的で使用しないでください。
● 確実に取り付けてください。装着が不十分だと、落下や故障のおそれがあります。

必要工具

• クリップは少し

ライセンスランプの交換方法

1 車両用品の取り外し

バックドアトリム

カー

ソケット

コネクター

① バックドアトリムにあるカバーを取り外します。

② ライセンスランプのソケットからコネクターを取り外します。

③ ソケットを左に回して取り外します。

⚠ 注意

キス防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

Memo

カバーの取り外しには、クリップは少しを使用します。

2 ライセンスランプの交換

既存のライセンスランプ (型式: T10)

ソケット

LEDライセンスランプ

ソケット

① ソケットから既存のライセンスランプを取り外します。

② ソケットに LED ライセンスランプを取り付けます。

⚠ 注意

● 消灯直後はライセンスランプが熱くなっていますので、直接手で触れないでください。
● 既存 (純正) のライセンスランプは、必ず保管してください。

⚠ 注意

LED ライセンスランプは、確実に奥まで差し込んでください。

Memo

本 LED ライセンスランプは、一方向性はありません。(取付け向きに指定はありません。)

3 車両用品の復元

取り外した車両用品を元通りに復元します。

6. 基本接続図 …… 接続することに に✓点をつけてください。

<VIE-X008/X088VS/X08VSの場合>

ナビゲーション本体 (VIE-X008/X088VS/X08VS) (別売)

オーディオ変換コネクター

ACC電源コード 赤 赤 ACC電源コード

電源ユニット

電源接続コード

ヒューズ (7.0A)

アースコード

車両の金属部分へ

車両3Pオプションコネクター

カメラコード

リアカメラ接続端子 (REAR CAMERA)

ナビゲーション接続コード

カメラ中継ケーブル (ナビゲーション本体側)

CAN接続コード

車両3Pオプションコネクター

<RCAカメラ入力機能付ナビゲーションの場合>

RCAカメラ入力機能付ナビゲーション(別売)

カメラ入力端子

電源ユニット

電源接続コード

ヒューズ (7.0A)

アースコード

車両の金属部分へ

車両3Pオプションコネクター

カメラ中継ケーブル (ナビゲーション本体側)

ACC電源コード 赤 赤 ACC電源コードへ

7. ナビゲーション側のカメラ設定を行う

本製品では、カメラ側でカメラガイド線表示を行う仕様となっておりますので、ナビゲーション側にカメラガイド線表示機能がある場合、ガイド線が重複して表示されます。
ナビゲーション側のカメラガイド線は表示しないように設定してご使用ください。

< VIE-X008/X009 の場合 >

1. [設定] スイッチ ▶ 車種専用セッティング ▶ 車種選択 ▶ リストから選択

2. メーカーを選択 ▶ 決定 ▶ 車種を選択 ▶ 決定

3. 接続機器の設定 ▶ 決定

4. 内容を確認 ▶ 決定 ▶ メッセージを確認 ▶ 閉じる

・リアカメラ接続 : SGS-C900Dを選択

・サイドカメラ接続 : カメラの製品名、または **カメラなし**

・サブウーファー : **あり** または **なし**

・ステアリングリモコン : 設定する

< VIE-X088VS/X08VS、およびその他ナビゲーションとの接続時 >

ナビゲーション側の取扱説明書を参照してください。

■ X088 シリーズ、X08 シリーズ、X07 シリーズとの接続時のご注意

本製品は、リバーシ時のみカメラ映像を表示する仕様となっております。
対象ナビゲーションとの組み合わせ時「ドライブインフォ」画面で、リアカメラ映像は表示されません。
※X08V/X088V/X08VS/X088VS の場合、各種設定「ドライブインフォ」でカメラ映像表示を「しない」に設定していただく GPS 受信状況画面が表示されるようになります。
※X077 の場合「ドライブインフォ」画面にリアカメラ表示機能がありません。

VIE-X088V の「ドライブインフォ」画面

ドライブインフォ

ナビゲーション画面

リアカメラ映像が表示されません。

その他

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いで故障と間違えていませんか。

→ 接続・配線は正しく行われていますか。

→ 下の表をもう一度ご確認ください。

→ それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口にご相談ください。

カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

故障かな？ (症状)	お答えします。(原因)
カメラの映像が出ない。(カメラ以外の映像は正常)	
イグニッションキーが ON 以外の位置になっている。	イグニッションキーを ON の位置にしてください。
正しく接続されていない。	本取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。
本機が接続されている製品のリバーシ線が接続されていない。	本機が接続されている製品の取扱説明書を参照してリバーシ線を接続してください。
カメラの映像が正常でない。(カメラ以外の映像は正常)	
ディスプレイの画面がちらつく。	蛍光灯などで照らされた場所を映した場合、ディスプレイの画面がちらつくことがあります。故障ではありません。
次のようなとき画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。	暗いところを映したとき 部分的に明るい光を映したとき カメラ本体部分の温度が高くなったとき
画面が見えにくい。	暗いところを映したとき、部分的に明るい光を映したとき、カメラ本体部分の温度が高くなったとき、画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。
カメラの映像がゆれる。	取り付け台がはがれていないか、角度調整ネジが緩んでいる。
カメラの映像が不鮮明。	カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませて軽くレンズを拭いてください。
他	
ラジオにノイズが入る。	ソフトウェアがリバーシ時にラジオにノイズが入るときは、カメラのケーブル、ビデオ接続コードを車両のワイヤーハーネス・ラジオのアンテナ・アンテナ線より離してください。
ステアリングが真っすぐな状態でガイドラインが曲がって表示される	ステアリングの 0 時の位置に合わせて車両のバッテリーのマイナス端子を一度取り外してから再接続してください。