

お客様へ



このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■本機の本体スイッチについて以下の通り説明いたします。

ディスプレイを開閉します。
2秒以上押すと角度調整画面
を表示します。

AVソースメニュー画面を表示
します。(取扱説明書の24ページ)
2秒以上押すと本機の電源を
OFFにします。

現在再生・視聴中の画面に戻
ります。
2秒以上押すとオーディオ・ビ
ジュアルソースのONとOFFを
切りかえます。

選局・選曲を行います。
2秒以上押すと早送り/早戻し
を行います。

オプションキー設定で設定され
た機能呼び出します。
(取扱説明書の30、124ページ)
初期設定時はテレビ画面を
表示します。
セキュリティ設定をONにす
ると、ACC電源OFF時にセキュ
リティインジケータとして
点滅します。

ナビメニュー画面を表示します。
(取扱説明書の20ページ)

現在地画面を表示します。
(取扱説明書の15ページ)
ルート案内中に自車位置画面で
押すと音声案内を行います。ま
た、地図画面下部の現在地名/
道路名表示を切りかえます。

オーディオ・ビジュアルソース
の音量を調整します。

ハンズフリーマイク
ハンズフリーマイクが内蔵され
ています。ハンズフリーフォ
ンでの通話時にお使いください。

