

CAUTION**必ずお読みください**

HCE-V608A

- 地図バージョンにより使用ディスクが異なります。ディスクは下記順序で使用してください。

地図バージョン	ディスク使用順序
2009年度版	disc1 (赤色) ➡ disc2 (青色) ➡ disc4 (橙色) ➡ disc5 (緑色) ➡ disc6 (黒色)
2010年度版/2011年度版	disc1 (赤色) ➡ disc3 (紺色) ➡ disc4 (橙色) ➡ disc5 (緑色) ➡ disc6 (黒色)
2012年度版/2013年度版	disc1 (赤色) ➡ disc4 (橙色) ➡ disc5 (緑色) ➡ disc6 (黒色)
2014年度版/2015年度版	disc1 (赤色) ➡ disc5 (緑色) ➡ disc6 (黒色)
2016年度版/2017年度版	disc1 (赤色) ➡ disc6 (黒色)

地図バージョンは現在お客様が使用中のナビゲーション本体の地図バージョンです。地図バージョンの確認方法は、本取扱説明書の「**11** 地図バージョンとシリアルNo.を確認する」(9ページ)を参照してください。

- 差分更新時の注意(取扱説明書 19 ~ 21 ページ)

【disc2】(青色)、【disc3】(紺色)、【disc4】(橙色)、【disc5】(緑色)または【disc6】(黒色)でデータコピーが終了すると下記「プログラムアップ中です」の画面を約3分~15分表示したのち、再起動します。



- ▶ プログラム更新画面に進捗バーは表示されません。
- ▶ お客様が使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間が前後する場合があります。

再起動後、必ず地図画面またはAV画面下のUPDATE進捗バーが表示されてから地図ディスクを取り出してください。



UPDATE進捗バー



UPDATE進捗バー

- 地図更新が正常に終了しない場合、以下の操作を実施してください。

操作中に停止したままになったり、画面が暗くなったままの場合は、ディスクを挿入した状態で一度エンジンキーをOFF/ONしてください。

それでも更新が再開しない場合は、ディスクを挿入した状態でリセットスイッチをペン先などで押し、本機をリセットしてください。

リセット方法については、ナビゲーション付属の取扱説明書を参照してください。