

■取扱説明書「故障かな?と思ったら」(60ページ)に、FACTORY SYSTEM(スピーカー入力)の設定・操作についての項目を追加致します。

スピーカー入力の音が歪む。

- お車のシステムのオーディオ調整が設定されている。
 - ・スピーカー入力モード時は、お車のシステムのBASS、TREBLE、LOUDNESS等の設定を解除する。強調した信号入力により、音声が歪みやすくなります。
- 適切な音量に設定されていない。
 - ・お車のシステムの音声を出力し、スピーカー入力音量レベル(FACT SYS LV)を、OK表示の範囲で歪みが発生しない音量まで下げる。音量調整はお車のシステム側で行ってください。(「スピーカー入力音量レベルの表示」15ページ参照)。

誤作動する。

- スピーカー入力コードのノイズにより誤作動する。
 - ・スピーカー入力コードの⊕と⊖をまとめて配線する。スピーカー入力コードをばらして配線すると、ノイズの原因になります。

お車のシステムのオーディオ音量が大きすぎる / 小さすぎる。

- 適切な音量に設定されていない。
 - ・ソース選択画面でFACTORY SYSを選択し、コマンダーで音量を調整する。

割り込みがうまく動作しない。

- スピーカー入力を検出するチャンネルが正しく設定されていない。
 - ・お車のシステムのスピーカーコードの接続と、検出チャンネル設定(F.SYS INT CH.)が合っているか確認する。(「スピーカー入力割り込み検出のチャンネル設定」16ページ参照)
- お車のシステムの割り込み音量が小さい。
 - 1) 外部オーディオプロセッサ接続時は、GUIDE音声を15に設定する。(「GUIDE音声の音量設定」11ページ参照)
 - 2) お車のシステムのナビ音声案内または電話音声を出力し、スピーカー入力音量レベル(FACT SYS LV)を、15を超えない範囲の出来るだけ大きな音量で設定する。音量調整はお車のシステム側で行ってください。(「スピーカー入力音量レベルの表示」15ページ参照)。
スピーカー入力音量レベルが検出レベル(FACT SYS DET)より小さいと割り込まなくなります。(「スピーカー入力の割り込み検出レベルの調整」15ページ参照)
- 検出レベルが小さすぎる為、割り込みが頻繁に発生する。
 - ・割り込み検出レベル(FACT SYS DET)を現在の値より大きな値に設定する。(「スピーカー入力の割り込み検出レベルの調整」15ページ参照)
- 検出レベルが大きすぎる為、割り込みがほとんど発生しない。
 - ・割り込み検出レベル(FACT SYS DET)を現在の値より小さな値に設定する。(「スピーカー入力の割り込み検出レベルの調整」15ページ参照)
- ソースがFACTORY SYSになっている。
 - ・他のソースにする。ソースをFACTORY SYSにしてお車のシステムのオーディオを聴いている時は、ナビ音声案内または電話音声がフロントスピーカーに割り込まず、全スピーカーに出力されます。
- 電話の着信音の種類によって、割り込みが検出されない場合がある。
 - ・割り込み検出レベルの調整(FACT SYS DET)を現在の値より小さく設定するか、着信音を変更する。(「スピーカー入力の割り込み検出レベルの調整」15ページ参照)

- お車によって、電話の音量が自動的に小さく調整され、割り込みが検出されない。
 - ・ 割り込み検出レベルの調整(FACT SYS DET)を、お車のシステムに合わせて小さく設定する。
(「スピーカー入力の割り込み検出レベルの調整」15ページ参照)

お車のシステムのナビの、割り込み音量が大きすぎる / 小さすぎる。

- 適切な音量に設定されていない。
 - ・ 割り込み音量(FACT SYS MIX)を、適切な音量に設定する。(「スピーカー入力音声の割り込み音量調整」15ページ参照)

お車のシステムのナビ割り込み時の、ソースの音量が大きすぎる / 小さすぎる。

- 適切な音量に設定されていない。
 - ・ ナビ音声割り込み時に、コマンダーで現在聴いているソースの音量を調整する。次回のナビ割り込み時には、調整した音量になる。

お車のシステムのナビが割り込むと、ソースの音量が変化する。

- ナビ割り込み時のソース音量が調整されている。
 - ・ ナビ音声割り込み状態で、コマンダーで現在聴いているソースをお好みの音量に調整する。ナビ音声割り込み時にソースの音量を調整するとその音量が記憶され、次回からのナビ音声割り込み時のソース音量になります。

お車のシステムのナビ割り込みが解除されない。

- ナビ音声が出力されている。
 - ・ 本機からナビ割り込み状態を解除することは出来ません。お車のシステムのナビを操作して案内を終了すると、5秒後に割り込み状態が解除され、元のソースの音量に戻る。

お車のシステムの電話の、割り込み音量が大きすぎる / 小さすぎる。

- 適切な音量に設定されていない。
 - ・ 電話割り込み状態で、適切な音量にコマンダーで設定する。次回からの電話割り込み時の音量になります。(音量表示はソースの音量を表示し、電話割り込み音量は表示しません。)

お車のシステムの電話の割り込みが解除されない。

- 電話の音声が出力されている。
 - ・ 電話の音量が割り込み検出レベルの調整(FACT SYS DET)で設定したレベルよりも大きな音量の時は、割り込み状態を解除しても、再度割り込み動作します。電話を終了してから「SOURCE/POWER」を押して、電話割り込み状態を解除してください。

ソース画面を表示しているが、音が出ない。

- 電話割り込み状態になっている。
 - 1) コマンダーが早い点滅をしているか確認する。している場合、お車の電話を終了する。
 - 2) 「SOURCE/POWER」を押して、電話割り込み状態を解除する。

本機から操作出来ない。

- 電話割り込み状態になっている。
 - ・ スピーカー入力モード(FACT SYS SET)をINTまたはBOTH、音声割り込みタイプ(F.SYS MIX TYP)をMUTE設定時に、FACTORY SYS以外のソースでお車のシステムのオーディオをONにすると、電話割り込み状態になる。お車のシステムのオーディオをOFFにしてから「SOURCE/POWER」を押して、電話割り込み状態を解除する。(「スピーカー入力モードの設定」15ページ、「スピーカー入力音声の割り込みタイプの設定」16ページ参照)