

必ずお読みください。

- 再生中に電源またはイグニッション・キーをOFFにしたり、接続しているヘッドユニットのソースを変更（例えば、ラジオに切り替えたり）すると、次に同じディスクを再生させても電源をOFFした所からは再生せず、ディスクの最初からの再生となります。

その場合、以下のような操作で見たい（聴きたい）場面へ合わせてください。

	DVD のとき	ビデオ CD のとき	CD のとき
手順1 < 24/25 ページ参照 >	電源を切る前に「DISP」を押しチャプター番号を表示させメモしてください。（もしくは覚えてください）。	電源を切る前に「DISP」を押しトラック番号を表示させメモしてください。（もしくは覚えてください）。	画面上でトラック番号を確認しメモしてください。（もしくは覚えてください）。
手順2 < 15 ページ参照 >	次に再生するとき、「GO TO」を2回押しチャプターモードを選び、チャプター番号を入力して「ENTER」を押してください。	次に再生するとき、「GO TO」を押しトラックモードを選び、トラック番号を入力して「ENTER」を押してください。 ※PBC ONのときにはディスクメニューから選んでください。	次に再生するとき、「GO TO」を押しトラックモードを選び、トラック番号を入力して「ENTER」を押してください。
手順3	早送りまたはスキャン操作で、見て（聴いて）いた場面（曲）に合わせてください。		

- プレイバックコントロール（PBC）付きビデオCDを使うときには…

このCDをPBC ONの状態では再生すると次の事ができなくなります。

- ・「トラック番号で直接頭出し」< 15 ページ参照 >
- ・「経過時間サーチ」< 15 ページ参照 >

PBC付きのビデオCDは、ディスクメニューを使って操作することをおすすめします。