

警告

DISCモード以外（ラジオなど）のソースを聴いているときは、ディスクを無理に挿入しないでください。ユニットがディスクを引き込むまでしばらく（約2.5秒）時間がかかります。ディスクが自動的に引き込まれるまでそのままでお待ちください。