

取扱説明書の内容を補足／訂正致します。

■補足

DualDiscについて

本機は、DualDiscには対応しておりません。ディスクの出し入れの際、ディスクに傷がついたり故障の原因になる場合もありますので使用しないでください。

■訂正

誤		正													
「DVDの初期設定（SETUP）について」（10ページ）表内															
<table><tr><td colspan="3">カスタム設定（CUSTOM SETUP）</td></tr><tr><td>DVDオーディオ再生モード設定（DVD-A PLAY MODE）</td><td>42</td><td>VCAP/VOFF/VIDEO</td></tr></table>		カスタム設定（CUSTOM SETUP）			DVDオーディオ再生モード設定（DVD-A PLAY MODE）	42	VCAP/VOFF/VIDEO	<table><tr><td colspan="3">カスタム設定（CUSTOM SETUP）</td></tr><tr><td>DVDオーディオ再生モード設定（DVD-A PLAY MODE）</td><td>42</td><td>VCAP/VOFF/VIDEO</td></tr></table>		カスタム設定（CUSTOM SETUP）			DVDオーディオ再生モード設定（DVD-A PLAY MODE）	42	VCAP/VOFF/VIDEO
カスタム設定（CUSTOM SETUP）															
DVDオーディオ再生モード設定（DVD-A PLAY MODE）	42	VCAP/VOFF/VIDEO													
カスタム設定（CUSTOM SETUP）															
DVDオーディオ再生モード設定（DVD-A PLAY MODE）	42	VCAP/VOFF/VIDEO													
太字部分が工場出荷時の設定ポジションです。		太字部分が工場出荷時の設定ポジションです。													
「DVDオーディオ再生モードを設定する」（42ページ）手順4															
4 「▲」または「▼」を押してAUDIO再生モードを選び、「ENT.」を押す。 VIDEO DVDビデオ/オーディオ混在ディスクの、DVDビデオデータのみ再生する。 VCAP 映像と音声データを再生する。 工場出荷時はVCAP。 VOFF 映像を出力せずに音声データのみを再生する。		4 「▲」または「▼」を押してAUDIO再生モードを選び、「ENT.」を押す。 VIDEO DVDビデオ/オーディオ混在ディスクの、DVDビデオデータのみ再生する。 工場出荷時はVIDEO。 VCAP 映像と音声データを再生する。 VOFF 映像を出力せずに音声データのみを再生する。													