

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にお読みください

- ・本機には、交通規制データが収録されておりますが、運転に際しては、必ず現場の交通規制標識・掲示板等を確認し、もしデータと違うときには、現場の標識、掲示板等に従ってください。
- ・運転中の操作は大変危険です。必ず停車中に操作してください。
- ・情報の最終更新年月が地域によって格差がある為、ある特定地域での道路の整備状況によって、未収録や更新されていない場合があります。
天変地異による規制には対応しておりません。該当する周辺を走行する際には、警察・交通情報センター等へご確認ください。
- ・本機を使用したことにより発生したお客様本人及び第三者のいかなる損害についても、弊社はその責任を一切負いかねます。
- ・本機収録の内容に誤字・脱字・位置ずれ等の表記または内容に関する誤りに対して、取り替え・代金の返却はいたしかねます。
- ・本機収録の内容は予告なく変更されることがあります。
- ・本機に含まれる機能がお客様の特定目的に適合する事を、弊社は保証するものではありません。

ご注意

本機を取り付ける際は、長時間バッテリー電源コードのみ接続の状態にしないでください。必ず ACC 電源コードも接続し、動作確認を行ってください。

Ai-NET 接続の場合は、本機の ACC 電源コードは接続不要です。接続している Ai-NET 対応ヘッドユニットの ACC 電源コードを接続してください。

補足

●プレイリストの再生順序について

プレイリストの再生は、作成順ではなく、最後に作成したプレイリストから順に再生を行います。

また、プレイリスト内の曲も同様に、登録順ではなく、最後に登録した曲から順に再生を行います。プレイリストや、プレイリスト内の曲の再生順を変更したい場合には、取扱説明書「聴きたい曲を探す」(154 ページ) でプレイリストを再生させて、取扱説明書「リストを並べかえる」(157 ページ) の操作を行ってください。

訂正

取扱説明書の内容を訂正致します。

	誤	正
ナビ編・設定 「地図の色をかえる」 92 ページ・アドバイス欄	● 夜地図色は車側のスモールランプと連動して切りかわります。(Ai-NET 接続でない場合はイルミネーション (ディマー入力) 信号線が接続されている場合のみ)	● 夜地図色は車側のスモールランプと連動して切りかわります。(イルミネーション (ディマー入力) 信号線が接続されている場合のみ)
ナビ編・VICS 情報を見る 「補足」 124 ページ・VICS に関するお問い合わせ	● 地図表示型 (レベル 3) サービスエリア 受信可否 車載機の調子、機能、使い方 ↓ アルパイン インフォメーションセンター FAX: (03) 3494-1767 (24 時間受付) FAX は 24 時間受け付けています。	● 地図表示型 (レベル 3) サービスエリア 受信可否 車載機の調子、機能、使い方 ↓ アルパイン インフォメーションセンター FAX: 048-662-6676 (24 時間受付) FAX は 24 時間受け付けています。
オーディオ編・HDD AUDIO 「CD の曲を HDD に録音する」 151 ページ・手順 2	CD タイトル候補が複数ある場合は、該当するタイトルを選択してください。	CD タイトル候補が複数ある場合も、自動でタイトル情報が取得されます。その際、間違ったタイトル情報が取得される場合があります。その時は取扱説明書「タイトル情報を取得する」(160 ページ) を参照して、正しいタイトル情報を選択してください。 ・ その CD を再度録音した場合、間違ったタイトルが表示され録音されますが、録音後は正しいタイトルを表示し、再生します。
オーディオ編・HDD AUDIO 「曲のイントロだけを聴く SCAN (スキャン)」 154 ページ・手順 2	2  にタッチします。 曲を約 10 秒間ずつ再生します。 ・  にタッチし続けると、現在再生中のアルバムやアーティストなどの曲のみを対象に SCAN 演奏します。(SCAN LIST)	2  にタッチします。 現在再生中のアルバムやアーティストなどの曲のみを対象に、約 10 秒間ずつ再生します。 ・  にタッチし続けると、各アルバムやアーティストなどの先頭曲のみを対象に SCAN 演奏します。(SCAN LIST)
オーディオ編・HDD AUDIO 「曲順をかえて聴く M.I.X. (ミックス)」 155 ページ・手順 2	2  にタッチします。 曲を順不同に演奏します。 ・  にタッチし続けると、現在再生中のアルバムやアーティストなどの曲のみを対象にランダムに演奏します。(M.I.X. LIST)	2  にタッチします。 現在再生中のアルバムやアーティストなどの曲のみを対象に、順不同に演奏します。 ・  にタッチし続けると、HDD に録音した全曲を対象にランダムに演奏します。(M.I.X. LIST)