# お客様へ

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

VIE-X088 について、サウンドセットアップの訂正、および追加設定についてご案内させていただきます。

以下の手順を参照して設定してください。

## ■訂正

16 ページ

### 誤

■サウンドセットアップを行います

下記の手順に従って設定完了すると、ハイエースの推奨サウンドデータが設定されます。

**1** メニュー スイッチを押します。
メニュー画面が表示されます。

**2** 設定・編集 にタッチします。



設定・編集画面が表示されます。

**3** 音質調整 にタッチします。



**4** EASY SETUP にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

**5** 一覧からハイエースにタッチします。

**6** メッセージが現れたら はい に
タッチします。
基本設定画面に戻ります。

### 正

Ⓐ T.CORR

| | 左 | 右 |
|---|---|---|
| フロント（ms） | 2.7 | 3.7 |
| リア　（ms） | 0.0 | 0.7 |

Ⓑ P-EQ

| | 周波数(Hz) | レベル(dB) | 帯域幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 2 | 1 |
| 2 | 100 | 2 | 3 |
| 3 | 315 | 2 | 3 |
| 4 | 500 | 3 | 3 |
| 5 | 1.2k | 2 | 1 |
| 6 | 2.6k | 1 | 1 |
| 7 | 5.8k | 3 | 1 |
| 8 | 8k | 4 | 1 |
| 9 | 12k | 4 | 1 |

**1** ソース / ・POWER を押します。
AV ソースメニュー画面が表示されます。

**2** 音質調整 にタッチします。



**3** 詳細設定 1 → T.CORR に
タッチします。



**4** Time Correction Ⓐ
を設定します。



上の表にある設定データに従い、フロント / リアスピーカーの ◀ ▶ をタッチして設定します。

調整した設定値を記憶するには、
プリセット 1 プリセット 2 プリセット 3
のいずれかを約5秒以上タッチし続けます。

**5** 戻る にタッチします。

**6** Parametric EQ にタッチします。



**7** Parametric EQ Ⓑ
を設定します。



上の表にある設定データに従い、◀ ▶ または ▲ ▼ をタッチして、各チャンネルの「周波数」「レベル」「Q調整」を設定します。
チャンネル をタッチすることで、設定するチャンネルを変更できます。

調整した設定値を記憶するには、
プリセット 1 プリセット 2 プリセット 3
のいずれかを約5秒以上タッチし続けます。

設定が終わったら、VIE-X088 取扱説明書の340ページ「MXモードの設定」を参照して、ALL MX OFF/ONを ON に設定してください。

# ■追加設定

## ■車両情報を設定します

車両情報を設定し、検索および料金を計算する基準とすることができます。

---

***1*** メニュー から 設定・編集 → 各種設定 にタッチします。




***2*** 案内誘導 から 車両情報 にタッチします。

***3*** 「車両種別」の 普通 にタッチします。




***4*** 「駐車場条件」の「長さ」「幅」「高さ」の ◀ または ▶ にタッチして以下の寸法に設定します。

長さ　：470 cm
幅　　：170 cm
高さ　：200 cm




***5*** 戻る にタッチすると設定画面に戻ります。