

ラインに沿って用紙を切り取ります。

黑色プリントのラインに
合わせます。

ケーブルカバー
(ガイドA/B)
の貼り付け目安線

ドットパターンの
ラインに合わせます。

ドライブレコーダー本体の
合わせ位置

＜ドライブレコーダー本体用＞
(セレナ)



62J20005J92-0

黑色プリントのライン
に合わせます。


熱線のラインに
合わせます。

熱線のラインに
合わせます。

ラインに沿って用紙を
切り取ります。

リアカメラの
貼付位置

車両上側



＜リアカメラ本体用＞
(セレナ)