

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■重要

●外部カメラの接続について

本機に添付されている外部インターフェースケーブルの(フロント)カメラコントロールコード(橙/黒)は、別売のTOPVIEW®フロントカメラHCE-C200F接続時のみ使用し、その他のカメラには使用しないでください。

HCE-C200Fとの接続については、取付説明書23ページ及びHCE-C200F側の説明書を参照してください。

- ・(フロント)カメラコントロール(CAMERA CONTROL)コード(橙/黒):カメラの割り込みを検出します。フロントカメラHCE-C200Fのリバースアウトコード(橙/黒)に接続してください。

●第5世代 iPod の接続時のご注意

第5世代iPodを接続する際に、iPodにミュージックファイル(曲、ミュージックビデオ、ビデオPodcastのいずれか)がない場合は本機で使うことができません。iPod側に最低1つのミュージックファイルを入れてご使用ください。

■補足

●地図色の変更について

地図画面の色が変更になりました。


例) ルート表示色:青色から紫色に変更

●カメラ映像について

取扱説明書「フロントカメラ/リアカメラの操作」(178ページ)の説明を補足致します。

カメラ映像に **ガイドON**、**ガイドOFF** スイッチが表示されます。

ガイド表示のON/OFFを、カメラ映像表示時に行うことができます。





🔊 アドバイス

- ガイド表示のON/OFFは、カメラ設定「ガイド線表示」(「ガイドを表示する」182ページ参照)と連動しています。
 - ガイドON** にタッチしてガイドを表示させると「ガイド線表示」も自動的に「する」に設定され、**ガイドOFF** にタッチした場合には「ガイド線表示」も「しない」に設定されます。
- フロントカメラ付属のスイッチを操作することにより本機にフロントカメラ映像が表示された場合には、**ガイドON**、**ガイドOFF** スイッチは表示されません。

■訂正

取扱説明書に誤りがありますので、下記のように訂正させていただきます。

	誤	正
準備 「画面を消す」(25ページ)	● 画面表示がOFFのときに電話の着信があった場合は、通話終了後、画面表示OFFに戻ります。 ● 画面OFF時は、ナビの音声案内と案内映像の割り込みは行われません。	● 画面OFF時は、ナビの音声案内、案内映像、着信画面の割り込みは行われません。
画面の見かた 「ルート案内画面」 (44ページ)	2. ルート表示 目的地案内中に、目的地までのルートが青色で表示されます。 案内が行われるのは、青色のライン上に自車位置マークがあるときのみです。	2. ルート表示 目的地案内中に、目的地までのルートが紫色で表示されます。 案内が行われるのは、紫色のライン上に自車位置マークがあるときのみです。
目的地案内を開始する 「より最適なルートが見つかった場合(アクティブルートサーチ)」(77ページ)	1. ルート 新ルート にタッチした場合は新ルートが青色のラインで表示されます。 旧ルート にタッチした場合は現在のルートが紫色のラインで表示されます。	1. ルート 新ルート にタッチした場合は新ルートが紫色のラインで表示されます。 旧ルート にタッチした場合は現在のルートが青色のラインで表示されます。
目的地案内を開始する 「抜け道ルートが見つかった場合」(78ページ)	1. ルート 抜け道 にタッチしたときは、抜け道ルートが青色のラインで表示されます。 現ルート にタッチしたときは、現在のルートが紫色のラインで表示されます。	1. ルート 抜け道 にタッチしたときは、抜け道ルートが紫色のラインで表示されます。 現ルート にタッチしたときは、現在のルートが青色のラインで表示されます。
MP3/WMA/AACについて 「MP3/WMA/AACを作成するには」(230ページ)	ルートフォルダ(384ページ「用語説明」参照)も1個のファイルとして数えます。	ルートフォルダ(380ページ「用語説明」参照)は1個のフォルダとして数えません。
DivX®について 「レンタルファイル再生について」(269ページ)	● 視聴回数が残っていないファイルを再生しようとすると「Rental Expired レンタル期限切れ」と表示して、自動的に次のファイルの再生が開始されます。	● 視聴回数が残っていないファイルを再生しようとすると「レンタル期限切れ」と表示して、自動的に次のファイルの再生が開始されます。
iPod操作 「画面の見かた」 iPod操作画面1/2画面 (322ページ)		
サラウンドの設定 「バーチャル5.1ch再生を設定する」(347ページ)	● バーチャル5.1chを設定すると、センタースピーカーをOFFに設定しても、EUPHONYの効果を最大限に引き出すためにセンタースピーカーからも音声が出力されます。	● センタースピーカーをOFFに設定すると、センタースピーカーからの音声は出力されません。