



NO999
シリーズ用

DVD NAVIGATION MAP 取扱説明書 [全国詳細版]

SMART MAP PRO HCE-V206



このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- お使いになる前に説明書をよくお読みのうえ、理解してからお使いください。
- お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。



安全のためにならずお守りください

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。
 	音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	ナビゲーションによるルート案内は、参考情報です。実際の交通規則を守って運転してください。
	車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。
	ディスク挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。

取り扱い上のご注意

本機(ナビゲーション)の近くでは携帯電話や無線機を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、電話や無線機の正常な送受信ができなくなる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。
- また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

測位状態が安定してから走行する

- GPSマークが  (3つ以上) になってから走行してください。測位状態が不十分なときに走り出すと自車位置がずれる場合があります。

お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的にしており、予告無しに変更されることがあります。
- 本製品が有する機能において、お客様の使用目的に必ず合致すると保証は致しかねます。
- 本ディスク収録の内容に誤字・脱字・位置ずれ等の表記または内容に関する誤りに対して、取り替え・代金の返却は致しかねます。
- 本ディスクは業務用には使用することはできません。
- 「i-mode/アイモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「iナビリンク」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 本製品は株式会社NTTドコモとは何ら関係がありません。

この説明書について

- 添付地図ディスクの情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。また、日々刻々と変わる道路状況や交通規則には対応できません。あくまで参考情報としてご利用ください。ナビゲーションを安全に且つ楽しくご利用いただくためには、お客様の適切な判断と安全運転への心がけをお願いいたします。
- 記憶情報は、「操作の間違い」もしくは「記憶部分の交換が必要な修理」によって入力した情報が消えてしまうことがあります。定期的に控えるようにしてください。

製品に添付された各種説明書などの印刷物は必ずお読みください。これら書類の指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。

VICSレベル3情報について

- VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するため、あらかじめ地図DISCに情報提供用の道路単位(VICSリンク)を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために、毎年情報提供単位が追加・変更されます。このためにVICSによる地図情報表示は「本製品」発売後、概ね3年程度で一部のエリアでVICSの地図情報が表示されなくなる場合があります。より正確な情報を表示するためには最新の地図DISC(別売)をご使用ください。

(本製品の道路単位は2005年10月版です)

目 次

本説明書は新機能をまとめたものですので、既にある説明書も合わせてご覧になりながら操作してください。

「SMART MAP PRO HCE-V206」について	5
メニュー構成フロー	6
プログラムを書きかえる	8
2画面表示中の地図スクロール設定(デュアルシンクロスクロール)	9
登録地点の名称を変える	10
登録地点に音声を設定する	11
登録地点に画像を設定する	11
登録地点を方向付きアラーム地点に設定する	12
音声認識車種を選択する(NO99/NO99SRのみ)	13
VICS道路交通情報マークについて	13
軌跡ファイルを作成する(NO99/NO99SRのみ)	14
メモリースティックに保存した軌跡を表示する(NO99/NO99SRのみ)	15
音声ファイルを編集する(NO99/NO99SRのみ)	16
デジタルカメラの画像を表示する(NO99/NO99SRのみ)	17
ETC機能(NO99/NO99SRのみ)	
ETCユニットの接続	18
外部接続機器の設定	19
ETC接続状況を確認する	19
ETC履歴情報を見る	20
ETCの設定	21
Q&A	22
リモコンからの操作	23
お問い合わせ窓口	24
音声認識操作ガイド(NO99/NO99SRのみ)	25

「SMART MAP PRO HCE-V206」について

この地図データベースに収録されている地図は財団法人日本デジタル道路地図協会の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ゼンリンの地理情報に基づき株式会社トヨタマップマスターとアイシン・エイ・ダブリュ株式会社が2006年3月までの情報*より、製作したものです。

* 元地図の最終更新年月が地域によって格差があるため、ある特定地域での道路の整備状況によって未収録や更新されていない場合があります。

交通規制情報について

この地図に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成したものを使用しています。

この地図に使用している交通規制データは、2005年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違う場合は、現在の交通規制標識・表示等にしてください。

いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。

この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果承認 90-060)

この地図の作成に当たっては、国土交通省国土地理院発行の2.5万分の1地形図を使用しました。(測量法第30条に基づく成果承認 平6総使、80号)

この地図の作成にあたっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された国土数値情報を使用しました。

この地図に使用している交通規制データの著作権は(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会社ゼンリンが2次的著作物の使用実施権を所有しています。

(承認番号 06-11)

この地図に使用している交通規制データを無断で複製複写・加工または改変することはできません。

© (財)日本デジタル道路地図協会

© 2005.TMT

© アイシン・エイ・ダブリュ(株)

© (株)ゼンリン

© 1995-2000 APLIX

個人宅電話番号・名称データについて

個人宅電話番号・名称データは、日本ソフト販売(株)の「Bellemax®」

(2004年11月～2006年3月収録)のデータを使用しております。

訪問先宅電話番号・名称検索では、収録状況により一部検索またはピンポイントできない場合があります。

メニュー構成フロー

●HCE-V200からの主な変更点


■ 追加機能

■ メニュー階層／名称変更

- ※1: 本ディスクは、iモード、インターネットでのホームページ閲覧および電子メールのご利用に対応しております。ただし、現在インターナビは、サービス終了の為ご利用できません。
 ・ ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B002(ハンズフリー／iモードアダプターユニット)(現在発売されていません)と対応する携帯電話が必要となります。
 ・ iモード機能をご利用いただくには、iナビリンク対応の携帯電話が必要となります。
 ・ インターネットプロバイダと未契約の場合は、別途インターネットプロバイダとの契約が必要となります。詳しくはHCE-B002側の説明書をご覧ください。
- ※2: 本ディスクは、ETCリンクに対応しております。
 ・ ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B003/HCE-B013/HCE-B023/HCE-B033(ETCユニット)と接続ケーブルが必要です。
- ※3: ICとJCTが併設されている場合、併設ICで高速を降りるとき以外、JCTが優先して表示されます。
- ※4: N099S/N099SSではご利用できません。

●メインメニュー

●サブメニュー



メニュー構成フロー


●HCE-V201/HCE-V202からの主な変更点(HCE-V203/HCE-V204/HCE-V205からのメニュー構成の変更はありません)

■ 追加機能

- ※1: 本ディスクは、iモード、インターネットでのホームページ閲覧および電子メールのご利用に対応しております。ただし、現在インターナビは、サービス終了の為ご利用できません。
- ・ ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B002(ハンズフリー/iモードアダプターユニット)(現在発売されていません)と対応する携帯電話が必要となります。
 - ・ iモード機能をご利用いただくには、ナビリンク対応の携帯電話が必要になります。
 - ・ インターネットプロバイダと未契約の場合は、別途インターネットプロバイダとの契約が必要となります。詳しくはHCE-B002側の説明書をご覧ください。
- ※2: 本ディスクは、ETCリンクに対応しております。
- ・ ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B003/HCE-B013/HCE-B023/HCE-B033(ETCユニット)と接続ケーブルが必要です。
- ※3: N099S/N099SSではご利用できません。

●メインメニュー

●サブメニュー




プログラムを書きかえる

本ディスクをお使いになるにはプログラムの書きかえが必要です。


1 イグニッションキーをACCまたはONにします。

2 ナビゲーションのフタを手前に倒します。



3 イジェクトボタンを押します。


既にディスクが入っているときは、自動的にディスクが途中まで出てきます。信号面を触らないようにディスクを引き出します。



4 文字などが書かれたレーベル面を上にして本ディスクを挿入します。

途中まで挿入すると自動的に引き込まれ、プログラムの書きかえを行います。


起動セットアップ中は、ディスクのイジェクト、電源OFFをしないでください。



5 フタを閉じます。

ディスク出し入れのとき以外は必ず閉じてください。

初期画面が表示されると、プログラムの書きかえは完了です。



アドバイス

- ディスクの信号面には触れないようにしてください。万一汚れた場合には、柔らかい布でディスクの中心から外側へ向かって軽く拭いてください。
- プログラムを書きかえても、登録地点などの情報は消えません。

起動セットアップ中は、次のことに注意してください。

- ディスクのイジェクトは行わない。
- 電源のON/OFFを行わない。
- エンジンキーのポジションを動かさない。
- 一切の操作を行わない。

2画面表示中の地図スクロール設定 (デュアルシンクロスクロール)

2画面表示をしているとき、ひとつの画面をスクロールさせると、もう一方の画面もそれに合わせてスクロールします。スケール違いの拡大・最寄り地図を完全にリンクしたこの機能は、ルート全体上での現在位置とともに、画面のスケール感がつかみやすいのが特徴です。目的地方向のルートを確認しながら、最寄りの状況変化もリアルタイムにとらえて把握したり、スクロールによる目的地探索のときなど、大変便利な機能です。


1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓で「設定・編集」を決定します。

2 **ジョイスティック** ↑ ↓で「地図表示の変更」を決定します。

3 **ジョイスティック** ↑ ↓で「デュアルシンクロスクロール」に合わせます。

4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。

- 「しない」を選ぶと左画面のみスクロールします。
- 紫色が選ばれている項目です。



(画面例: N099/N099SR)

5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



(画面例)


アドバイス

- 3Dスクロールでは、左画面に合わせて右画面はスクロールされません。左画面のスクロールが終わると、右画面は、その地点の表示に切りかわります。左画面と右画面の縮尺が同じ、または左画面より右画面が詳細な表示のときも同様です。

登録地点の名称を変える

地点登録すると周辺地名などから自動的に名称が入力されます。またオリジナルの名称を付けることが可能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓ で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑ ↓ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑ ↓ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。



- 4 **ジョイスティック** ↑ ↓ で「名称」の欄を決定します。



- 5 **ジョイスティック** を倒し文字を決定します。

文字の入力が済んだら「実行」を決定します。



(画面例: NO99/NO99SR)

- 6 「名称」欄に名称が入ります。



- 7 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻ります。

● 漢字を書き込むには

〈NO99/NO99SRの場合〉

- 1) ひらがなで文字を入力後、「漢字変換」を決定します。
- 2) 該当する漢字を選択し、「実行」を決定します。

〈NO99S/NO99SSの場合〉

- 1) 左側のメニューから「漢」を決定します。
- 2) 入力したい漢字の「音読み」の頭文字をパレットの中から決定します。たとえば「下」ならば「か」を、「浅」なら「せ」を「大」なら「た」を決定します。
- 3) 漢字がリストで現れるので希望する漢字を決定します。漢字は一文字ずつしか入力できません。続けて入力する場合は「戻る」を決定して頭文字入力パレットを表示させます。



漢字リストが2ページ以上ある場合、「前/後」リストを表示します。



アドバイス

〈NO99/NO99SRのお客様〉

- 最大で13文字まで入力が可能です。
- 文字を入力する前に「全削除」を決定して現在の名称を削除してください。
- 「ひらがな」「カタカナ」「英字/数字」「記号」入力について
 - ひらがな入力 「かな」を決定してから入力してください。
 - カタカナ入力 「カナ」を決定してから入力してください。
 - 英字/数字入力 「英数」を決定してから入力してください。
 - 記号入力 「記号」を決定してから入力してください。

〈NO99S/NO99SSのお客様〉

- 最大で13文字まで入力が可能です。
- 文字があらかじめ入力されている場合、上書きして文字を入力できます。
- 「ひらがな」「カタカナ」「英字」入力について
 - ひらがな入力 「ひら」を決定してから入力してください。
 - カタカナ入力 「カタ」を決定してから入力してください。
 - 英字入力 「英大」または「英小」を決定してから入力してください。
- 漢字入力について
 - 漢字入力は、「JIS第1水準」となっております。「JIS第2水準」で入力するには、「JIS2」を決定してください。

登録地点に音声を設定する

登録地点に音声を設定すると、その地点に近づいたとき(約500m付近)に設定した音声にてお知らせします。

DVD-ROM(HCE-V206)及び**メモリースティック**内のファイルを設定することができます。(N099S/N099SSでは、**メモリースティック**はご利用できません)

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑ ↓で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑ ↓で登録地点リストから編集したい地点を決定します。
- 4 **ジョイスティック** ↑ ↓で「音声設定」の欄を決定します。
- 5 **ジョイスティック** ↑ ↓で音声リストから設定する音声ファイルを決定します。

- ・設定を解除するには「未設定」を決定してください。



- **メモリースティック**内に次の方法で音声ファイルを作成または保存すれば、そのファイルを選択できます。
- 音声認識操作により「音声登録」または「ボイスメモ」と発話して音声ファイルを作成する。(25ページ参照)
- パソコン上で次のディレクトリを作成して、その中に音声ファイルを保存する。

メモリースティック → POSITION → RESOURCE → (ファイル名).WAV

- **メモリースティック**内のファイルは左端にアイコンが表示されます。

- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 設定した音声と音声案内とのタイミングが重なったときは、音声案内を優先します。

メモリースティック使用時の注意

- 音声データについて

- ・パソコンで汎用的に用いられるWAV形式のファイルが対象
 - ・ファイルサイズ上限は445KByte
(上限サイズを超えた場合は音声再生されません)
 - ・パソコンで汎用的に用いられるWAV形式フォーマット
フォーマットタイプ : **リニアPCM**(リニアPCM以外は音声再生されません)
 - チャンネル : モノラル(ステレオの場合もモノラルで再生可能、それ以外は再生できません)
 - サンプル周波数 : **11025Hz**(22050Hz、44100Hz、18900Hz、9450Hz、12000Hzも再生可能)
 - ビットレート : **8bit**または**16bit**(8bit or 16bit以外は再生できません)
- 上記のリニアPCM **モノラル 11025Hz 16bit**が推奨です。

登録地点に画像を設定する

登録地点に画像を設定すると、その地点に近づいたとき(約500m付近)に画面左上に設定した画像が表示されます。

DVD-ROM(HCE-V206)及び**メモリースティック**内のファイルを設定することができます。(N099S/N099SSでは、**メモリースティック**はご利用できません)

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑ ↓で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑ ↓で登録地点リストから編集したい地点を決定します。
- 4 **ジョイスティック** ↑ ↓で「画像設定」の欄を決定します。
- 5 **ジョイスティック** ↑ ↓で画像リストから設定する画像ファイルを決定します。

- ・設定を解除するには「未設定」を決定してください。



- **メモリースティック**内にパソコン上で次のディレクトリを作成し、お好みの画像ファイルを保存すれば、そのファイルを選択できます。

メモリースティック → POSITION → RESOURCE → (ファイル名).JPG または (ファイル名).BMP

- **メモリースティック**内のファイルは左端にアイコンが表示されます。

- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

- 画像データの対応形式

- ・JPEG形式(拡張子は「JPG」)
 - ・BMP形式(パソコンで汎用的に用いられる形式で256色、無圧縮のもの。拡張子は「BMP」)
- いずれも最大サイズは1280×1024ですが、ナビ画面上では縮小して表示されます。


- 各ファイル名の変更・削除・コピーは弊社ホームページ(<http://www.alpine.co.jp>)にて無償配布しております「ナビゲーション Version3.0」以降をご利用頂くことで、PCからも簡単に行うことができます。

- 一部のデジタルカメラで撮影された画像を登録し、画像設定した場合、地点に近づき画像が表示される際に、リセットする場合があります。
- 詳しくは弊社ホームページ(<http://www.alpine.co.jp>)をご覧ください。

登録地点を方向付きアラーム地点に設定する

「ここを東から西に通るときだけ何かアラームが欲しい!」そんな地点は、あらかじめ「方向付き地点」として登録しておきましょう。そのポイントを指定した方向で通るときにアラーム(約500m手前付近で)を鳴らします。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑ ↓で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑ ↓で登録地点リストから編集したい地点を決定します。



- 4 **ジョイスティック** ↑ ↓で「方向付き地点設定」の欄を決定します。



- 5 **ジョイスティック** ← → で希望する走行方向に合わせ決定します。

ジョイスティックを右に倒せば右回りに、左に倒せば左回りに自転車マークの向きが変わります。

設定した方向は確認することができませんのでご注意ください。



※このときの地図は常に北が上になるノースアップになります。方向設定の際はご注意ください。

- 6 「方向付き地点設定」が「方向付き地点解除」になります。

- 音声設定の欄が「未設定」のときは、自動的に「DEFAULT.WAV」(初期設定音声ファイル)になります。
- 設定を解除するには「方向付き地点解除」を決定してください。



- 7 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- アラーム音と音声案内とのタイミングが重なったときは、音声案内を優先します。
- アラームは「登録地点に音声を設定する」(11ページ)で設定された音声に変更が可能です。

●「音声」「画像」マークについて

「音声設定」や「画像設定」を行うと、登録地点リスト上にマークが表示されます。



画像設定マーク




音声設定マーク

音声認識車種を選択する (NO99/NO99SRのみ)

本機は音声をより正確に認識させるため、車種別のノイズフィルタを390車種、その他の汎用型として8タイプ搭載しています。使用する車種を選ぶことで、最適な音響特性を得ることができます。

また、**メモリスティック**を使用することで、新車の情報を随時アップデートする予定です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑↓で「システムの設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑↓で「音声認識車種選択 設定する」を決定します。



- 4 **ジョイスティック** ↑↓で車種メーカーを決定します。
 - データベースに該当する車種がない場合は、「汎用」を決定し「セダン(～1.8L)」や「軽自動車」を選びます。



- 5 **ジョイスティック** ↑↓で自分の車種を決定します。自動的に音響特性が最適化されます。



- 6 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

VICS道路交通情報マークについて

地図画面に表示されるVICS交通情報マークの意味を以下に示します。

実際の交通規制表示とは異なります。

複数の情報を代表して1つのマークのみ表示することがあります。

表示	内容	表示	内容	表示	内容
	事故		入り口制限		左折禁止
	故障車		オフランプ規制		直進禁止
	路上障害		片側交互通行		速度規制 10km/h
	工事		チェーン規制		速度規制 20km/h
	凍結		進入禁止		速度規制 30km/h
	作業		駐車場 空(青)		速度規制 40km/h
	通行止め 閉鎖		駐車場 満(赤)		速度規制 50km/h
	対面通行		駐車場 混雑(橙)		速度規制 60km/h
	車線規制		駐車場 不明(黒)		速度規制 70km/h
	火災		駐車場 閉		速度規制 80km/h
	災害		サービスエリア 空(青)		速度規制 90km/h
	雪		サービスエリア 満(赤)		速度規制 100km/h
	雨		サービスエリア 混雑(橙)		速度規制 110km/h
	行事		サービスエリア 不明(黒)		速度規制 120km/h
	徐行		サービスエリア 閉		速度規制 130km/h
	入り口閉鎖		規制有り		速度規制 140km/h
	大型通行止め		右折禁止		

●VICSレベル3(地図表示型)

地図画面上に交通情報が重ね書き表示されます。

赤矢印(点滅): 渋滞

橙矢印(点滅): 混雑

青矢印(点灯): 渋滞なし

事故・工事などのマーク表示: 対象区間は黄色線(点滅)で表示


軌跡ファイルを作成する (NO99/NO99SRのみ)

現在の軌跡をメモリースティックに軌跡ファイルとして保存します。また、作成したファイルを、編集することもできます。


- 1 地図上に軌跡表示があることを確認します。
- 2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓で「設定・編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑ ↓で「軌跡ファイルの編集」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** ↑ ↓で「メモリースティックに保存する」を決定します。
 - ファイルには作成した日付と連番により自動的にファイル名が入り、軌跡が保存されます。

〈例〉

- 1月1日に作成した1つめのファイル名
..... [0101TR00]
- 同じく1月1日に作成した2つめのファイル名
..... [0101TR01]
- 11月22日に作成した1つめのファイル名
..... [1122TR00]




- 5 作成したファイルを編集したいときは、**ジョイスティック** ↑ ↓で編集したいファイルを決出し、さらに **ジョイスティック** ↑ ↓で編集する項目を選択します。



「表示ファイルに設定する」を選択したファイルが表示ファイルとして設定されます。設定されたファイルは「メモリースティック」に保存した軌跡を表示する」(15ページ)の設定により表示可能です。



「ファイルの削除」を選択したファイルを削除します。メッセージが現れたら **ジョイスティック** ← →で「はい」を決定します。



「ファイル名称の変更」を選択したファイル名を変更します。 **ジョイスティック** で文字を決定していき、文字の入力が済んだら「決定」を決定します。



- アルファベットと数字で計8文字まで入力が可能です。
- 文字があらかじめ入力されている場合は上書きして文字を入力できます。
- 10キーからは入力できません。



- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス


- 軌跡ファイルはメモリースティックの空きが十分ある状態で、最大100ファイルまで作成できます。また、条件によって異なりますが、1ファイル当たり最大で50kmまで走行軌跡が保存できます。
- 画面上には表示されませんが、軌跡ファイルの拡張子は“TRF”です。

“Memory Stick”及びは、ソニー株式会社の商標です。


メモリースティックに保存した軌跡 を表示する (NO99/NO99SRのみ)

メモリースティックに保存した軌跡情報を画面に表示することができます。メモリースティック内の軌跡情報は点(水色)で表示されます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑↓で「地図表示の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑↓で「メモリースティックに保存した軌跡表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - 「しない」を選ぶとメモリースティックに保存した軌跡は表示されません。
 - 紫色が選ばれている項目です。



- 5 次に「メモリースティックの軌跡ファイル 設定する」を決定します。




- 6 表示したい軌跡ファイルを決めます。



- 7 「表示ファイルに設定する」を決定します。

- 「ファイルの削除」、「ファイル名称の変更」については「軌跡ファイルを作成する」(14ページ)を参照してください。



- 8 設定が済んだら**現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

音声ファイルを編集する (N099/N099SRのみ)

メモリースティック内の音声ファイルを編集します。

1 メモリースティック内に次の方法で音声ファイルを作成または保存します。


- 音声認識操作により「音声登録」または「ボイスメモ」と発話して音声ファイルを作成する。(巻末の「音声操作ガイド」参照)
- パソコン上で次のディレクトリを作成して、その中に音声ファイルを保存する。

メモリースティック→ POSITION →
RESOURCE → (ファイル名).WAV

2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓で「設定・編集」を決定します。

3 **ジョイスティック** ↑ ↓で「音声ファイルの編集」を決定します。

4 **ジョイスティック** ↑ ↓で編集するファイルを選択します。



5 **ジョイスティック** ↑ ↓で編集する項目を選択します。




「音声再生」

選択した音声ファイルを聴くことができます。



「ファイルの削除」

選択したファイルを削除します。メッセージが現れたら**ジョイスティック** ← →で「はい」を決定します。



「ファイル名称の変更」

選択したファイル名を変更します。**ジョイスティック**で文字を決定していき、文字の入力が済んだら「決定」を決定します。



- アルファベットと数字で計8文字まで入力が可能です。
- 文字があらかじめ入力されている場合は上書きして文字を入力できます。
- 10キーからは入力できません。



6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

デジタルカメラの画像を表示する

(N099/N099SRのみ)

メモリースティック対応のデジタルカメラで撮影した画像データをメモリースティックを利用して表示させることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑↓で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑↓で「デジカメビューワ」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑↓で表示する画像データを決定します。
 - 「スライド表示」を選択すると全ての画像を次々に表示します。
 - 表示をやめるには戻るボタンを押してください。



- 4 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 上記の画像ファイルを削除することはできません。


ETC機能(N099/N099SRのみ)

●ETCユニットの接続(N099/N099SRのみ)

ETCユニット「HCE-B003」(別売)の場合

ナビと別売のETCユニット(HCE-B003)を接続します。接続するには、別売のETC接続ケーブル(KWE-003N)が必要です。


<ナビ本体背面>



ETCユニット「HCE-B013」「HCE-B023」「HCE-B033」(別売)の場合

ナビと別売のETCユニット(HCE-B013/HCE-B023/HCE-B033)を接続します。接続するには、別売のETC接続ケーブル(KWE-013N)が必要です。

<ナビ本体背面>




アドバイス

- ETCユニットとモデムユニットを同時に接続することはできません。
- 組み合わせる製品の取付説明書も合わせてご覧ください。

●外部接続機器の設定(N099/N099SRのみ)

外部接続機器のETCユニットまたは、モデムユニットの接続設定を行ないます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑↓で「外部接続機器の設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑↓で接続された外部機器を選び決定します。



- 4 外部接続機器を切りかえた場合、システムを再起動する必要があります。画面の指示に従い再起動を行なってください。


アドバイス

- 「外部接続機器の設定」と実際に接続したユニットが一致していないと正常に動作しません。



●ETC接続状況を確認する(N099/N099SRのみ)

接続後、ナビが正しく認識していることを確認してください。本体の電源を入れて、ETCの接続状況を画面表示で確認することができます。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑↓で「システムの情報」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑↓で「システム接続情報」を決定します。



- 4 システム情報が表示されます。**ジョイスティック** ↑↓でページがスクロールします。「ETC」の項目を確認してください。



ETC接続時は「ETC」が表示されます。ETCカードを本体に挿入し、利用可能な状態になると「ETC」が水色で点灯します。また、カード挿入後（「ピッ」音がします）最大1分間「ETC」が点灯しない場合がありますが、ETCゲートは通常通り利用できます。


- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

●ETCの履歴情報を見る(N099/N099SRのみ)

利用したETCの履歴を最大100件まで見ることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑ ↓ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑ ↓ で「ETCの履歴情報を見る」を決定します。
- 3 履歴リストが表示されます。

ジョイスティック ↑ ↓ で履歴を決定します。



●メモリースティックに保存する

メモリースティックが挿入されていれば、ETC履歴情報をメモリースティックへコピーすることができます。一般的に利用されている「CSV形式」にて保存されますので、お手持ちの表計算ソフト等でご利用いただけます。尚、履歴情報ファイル自体は、「/MSALPINE/ETC.csv」に保存されます。

●履歴を全て削除

履歴情報を全て削除します。

- 4 履歴情報(利用日時／料金／区間)が表示されます。

「削除する」を決定すると、選んだ履歴が削除されます。



- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。


アドバイス

- ETCの履歴情報はナビゲーションに記憶された履歴情報であり、ETCカードに記憶された履歴とは異なります。
- お車のバッテリー取りかえ等により、常時電源が供給されなくなると、登録した内容は消去されます。
- 料金は最大5桁表示です。
- メモリースティックに保存中は、メモリースティックをイジェクトしないでください。

●ETCの設定(N099/N099SRのみ)

入口や出口のインターチェンジにて、ETCからの情報を表示や音声で知ることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ↑↓で「設定・編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** ↑↓で「システムの設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ↑↓で「ETC割込み表示」または「ETC音声案内」に合わせます。



- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - 「しない」を選ぶとETC割込み表示や音声案内を行いません。
 - 紫色が選ばれている項目です。
- 5 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

ETC 割込み表示画面例



Q&A

❶ 目的地を設定したら「ルート探索ができません。現在地移動後再探索してください」のメッセージが出て、ルート探索できない

❶ 目的地周辺のルート探索可能道路が規制付道路(時間による右左折禁止や進入禁止等)で現在地からある一定の距離以上離れている場合に現在地から規制付道路通過時間を特定できず、ルートを探索できない場合があります。このようなときは以下の処置を行ってください。

● 目的地をある程度ずらして設定してみる。

① ある程度距離を置いた地点を仮目的地として探索する。

② ①で設定した仮目的地に到着した時点で、本来の目的地を設定し、ルート探索させる。

❷ ETCの割り込み案内表示や音声案内がされない

❶ 「ETC割り込み表示」「ETC音声案内」の設定が「しない」になっていませんか？
「ETCの設定」(21ページ)を参照して「する」に設定してください。

❸ 音声案内が遅れるのは？

❶ 自車位置と現在地に誤差が生じるためです。
本機は距離係数、角度係数などを学習し、自動補正を行いますので走行することにより自車位置精度が向上していきます。
どうしても案内が遅れる場合には手動補正する方法があります。
但し、手動による極端な補正は、誤動作の原因になりかねませんのでご注意ください。

❹ バッテリーを外してもメモリーは消えないの？

❶ 地点情報は消えませんがプログラム、設定、学習などは消えてしまいます。
「メモ」を控えてください。
また、学習レベルがクリアされる為、次にバッテリーをつないで使用し始めると一時的に自車位置がずれる場合があります。

❺ 「ディスクが読めません。ディスクを確認してください。」のメッセージが出た

❶ このメッセージが現れた場合は、以下のような処置を行ってください。それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口(24ページ参照)にご相談ください。

1. ディスクを取り出す。

2. ディスクを確認する。

① 専用の地図ディスクですか？

専用の地図ディスクを挿入してください。

② ディスクが裏返しになっていませんか？

文字などが書かれたレーベル面を上にしてディスクを挿入してください。

③ ディスクが汚れていませんか？

柔らかいきれいな布で中心から外に向かってやさしく拭き取ってください。

④ ディスク表面が結露していませんか？

気温が低い時など、結露している場合があります。ディスクを柔らかいきれいな布で中心から外に向かってやさしく拭き取ったあと、しばらく時間をおいてから再度、挿入してください。

⑤ ディスクに傷がついていませんか？

お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口(24ページ参照)にご相談ください。

⑥ ピックアップが汚れている。

上記①～⑤を確認しても直らない場合、ナビゲーション本体のピックアップレンズが汚れている場合があります。その場合は、市販のレンズクリーナーディスクをご使用にならずに、必ずお近くのお問い合わせ窓口(24ページ参照)にご相談ください。

❻ どうして自動追従しないの？

❶ 「FM多重自動追従」の設定は「する」になっていますか？
また、放送局の受信条件によっては、自動追従できない場合があります。そのようなときは、再度放送局を選局してください。

リモコンからの操作



〈RUE-4133〉

: 1つ前の画面に戻す

: 操作をキャンセルする

ボタン	機能	ボタン	機能
	メニューの決定／地点指定。		周辺情報の表示と、長押しで「近くで探す」または「ルートサイドで探す」(ルート走行中)画面を呼び出す。
	ジョイスティック…メニュー選択や地図を移動する。押し込むことで最速でスクロールする。		1全画面から2画面に切りかえる。3秒以上押し、2画面から1全画面に切りかえる。
	ナビ操作とオーディオ操作を切りかえる。このボタンを押すと照光部分が点灯します。		地図表示を切りかえる。長押しで、「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」画面を呼び出す。
	広い範囲の地図を表示する。サブメニューの送り。		登録地点を呼び出す
	メインメニュー／サブメニューを表示する。		ルート走行中、自転車位置周辺の迂回ルート探索を行う。
	主画面を切りかえる(TVE-T850使用時)		個人名入力画面を呼び出す。10キー入力の際、位を戻す。
	狭い範囲の地図を表示する。サブメニューの送り。		電話番号入力画面を呼び出す。
	自転車位置を表示する。		50音入力画面を呼び出す。10キーと組み合わせて使用し、検索をスタートさせる。
	ひとつ前の画面に戻る。3秒押すと自宅を表示する。		画面表示をテレビ↔ナビゲーションに切りかえる。(TVチューナー接続時)
	Viewメニュー(ショートカットメニュー)を呼び出す。3秒押すと、地図角度調整モードを呼び出す。		ナビゲーションの電源をON/OFFする。
	音声案内の呼び出し。		TEL検索、50音入力など情報入力を指定する。
	ルートの変更、ルートの再探索を行う。		

(リモコンRUE-4134では「」ボタンは「」ボタンになります。)

※ 周辺迂回探索

ルート走行中、7ボタンを押すと自転車位置周辺の区間を迂回するルートを探します。

迂回ルートが見つからない場合は、ルート変更は行いません。

また、音声認識操作でも行えます。

発話ボタンを押した後、「周辺迂回(シュウヘンウカイ)」と発話します。

アドバイス

- リモコンはモニター(リモコン信号受信部)に向けて2mかつ上下左右30度以内で使用し、先端の送信部をさざらないようにしてください。
- ルート走行中にルートボタンを押すと次の順で案内条件を切りかえることができます。
「現在地周辺のルート探索」→「有料→一般→距離→推奨」
- ルート案内中、音声ボタンを3秒以上押すと、案内の「中止／再開」が行えます。
- 送信インジケータの点滅が弱くなったら電池交換をしてください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。



製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター

＜一般回線ご利用のお客様用＞

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞

TEL:048-662-6636



- 電話受付時間 9:30～17:30

(土日、祝日、弊社休業日を除く)

- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。

FAX:048-662-6676

- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

営業所・販社名	電話番号	住所	担当 都道府県
北日本エリア 仙台オフィス 札幌オフィス 郡山オフィス	022-239-5331 011-621-4485 024-925-3811	〒983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴字羽黒 104-1 〒064-0821 北海道札幌市中央区北 1 条西 22 丁目 2 番 1 号 上野ビル 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池 11 番 5 号	宮城県 / 山形県 / 秋田県 / 青森県 / 岩手県 北海道全域 福島県
北関東エリア 北関東オフィス 松本オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 0263-26-0783 025-257-8680	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2 丁目 7 番 2 号 〒390-0487 長野県松本市笹部 1 丁目 3 番 7 号 オフィス GB205 号 〒950-0852 新潟県新潟市石山 1 丁目 3-6 エクセレント石山	東京都北 / 西部 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 長野県 / 山梨県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町 2-406-1	東京都東部 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア 南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1767 番地 アルプス電気横浜事業所内 5F	東京都中 / 南部 / 神奈川県 / 静岡県(大井川以东)
中部圏エリア 中部オフィス 北陸オフィス	052-779-5655 076-240-8111	〒465-0021 愛知県名古屋市中東区猪子石 3 丁目 108 〒921-8066 石川県金沢市矢木 3 丁目 72 番 1 号	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県(大井川以西) 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中四国エリア 岡山オフィス 広島オフィス	086-243-8257 082-846-1175	〒700-0975 岡山県岡山市今 4 丁目 5 番 2 号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園 2 丁目 11 番 16 号	岡山県 / 島根県 / 鳥取県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 広島県 / 山口県
九州エリア 福岡オフィス 長崎オフィス	092-452-8870 095-727-1581	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂 3 丁目 23 番 2 号 ヒロタビル 7 号 〒854-0074 長崎県諫早市山川町 3 の 13	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県 長崎県
アルパイン京都販売(株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高島町 88-2	京都府 / 滋賀県
アルパイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原 133 の 1	兵庫県
マークエンタープライズ(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町 3 丁目 10 番 8 号	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2-7-2	北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 新潟県 / 長野県 / 山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 和歌山県 / 奈良県 / 兵庫県 / 岡山県 / 島根県 / 鳥取県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 徳島県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 大分県 / 熊本県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県

音声認識操作ガイド(N099/N099SRのみ)

音声操作で使用する発話コマンドを説明します。
切り取ってお使いいただくと便利です。

■行き先を探す/登録地点を探すときに使用するコマンド

発話コマンド	機 能
行き先をさめる	行きたい施設を探すときに使います。
住所	住所から地点を探すときに使います。
電話番号	電話番号から地点を探すときに使います。
ジャンル	施設ジャンルで地点を探すときに使います。
登録	現在地を登録したいときに使います。
音声登録/ボイスメモ	現在地を登録して音声を録音するときに使います(録音した音声は メモリスティック へ保存されます)。「音声登録」または「ボイスメモ」と発話した後、録音させる内容(地点名など)を発話します。
自宅	自宅へ帰るときに使います。自宅までの推奨ルートを検索します。
ここに行く	地点を探したあとに使うコマンド。目的地として推奨ルートを探索します。
ここに立ち寄る	地点を探したあとに使うコマンド。経由地として推奨ルートを探索します。
ここを登録	地点を探したあとに使うコマンド。登録地点リストに登録します。
(登録地点の読みがな)	登録してある地点を呼び出すときに使います。

【使い方の例】

● ジャンルで施設を探して目的地にする場合

1. 発話ボタンを押す。
2. 「ジャンル」と発話する。
3. 右表のジャンル一覧の読み方で、ジャンル名を発話する。
(例えば、公園であれば「コウエン」と発音する。)
4. 施設の名称を発話する。
(例えば、「ヤマシタコウエン」)
5. 山下公園が地図に現れたら、「ここに行く」と発話する。
6. ルートを探索する。

■地図の表示を変更するとき使用するコマンド

発話コマンド	機 能
広域(縮小)	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ広い範囲を表示します。
詳細(拡大)	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ狭い範囲を表示します。
市街図	市街地図を表示するときに使います。25mの市街地図を表示します。
ノースアップ	北上の画面表示にしたいとき使います。
フロントワイド	進行方向を上にしたとき使います。
ドライブレーンガイド/レーンガイド	ドライブレーンガイド表示にしたいとき使います。
シティーロケーションマップ/シティーマップ	ロケーションマップ表示にしたいとき使います。
二画面	一画面表示から二画面表示にしたいとき使います。
一画面	二画面表示から一画面表示にしたいとき使います。
左画面	二画面表示中に左画面を編集したいとき左画面を選びます。
右画面	二画面表示中に右画面を編集したいとき右画面を選びます。
25メートル/100メートルなど	地図縮尺をダイレクトにかえるときに使います。

■ルートを確認したり、変更する時に使用するコマンド

発話コマンド	機 能
全ルート	全ルート表示をしたいときに使います。
行き先までの距離	目的地までの距離を知りたいときに使います。
再音声	ルート案内の音声をもう一度確認したいときに使います。
自動走行開始	設定されたルートの自動走行を開始するときに使います。
自動走行終了	自動走行を終了させるときに使います。
周辺迂回	ルート走行中、自車位置周辺の迂回ルート探索を行います。
ルート消去	ルートを消したいときに使います。
高速	高速(有料)優先のルートを再探索します。
一般	一般道優先のルートを再探索します。

(施設ジャンルで探すときに使用する施設ジャンル一覧)

分類	ジャンル項目	読み方
店	デパート	デパート
宿泊	ホテル	ホテル
遊び	ゴルフ場	ゴルフジョウ
遊び	温泉	オンセン
遊び	遊園地	コウエンチ
遊び	動植物園	ドウショクブツエン ドウブツエン ショクブツエン
遊び	水族館	スイゾクカン
遊び	スキー場	スキージョウ
遊び	キャンプ場	キャンプジョウ
遊び	マリーナ	マリーナ
遊び	競技場	キョウギジョウ
遊び	公営娯楽	コウエイゴラク
遊び	海水浴場	カスイヨクジョウ
公共	役所	ヤクショ
公共	警察署	ケイサツショ
公共	病院	ビョウイン
公共	公園	コウエン
交通	駅	エキ
交通	空港	クウコウ
交通	港	ミナト
交通	高速IC・SA・PA	コウソクインターチェンジ/コウソクインター/パーキングエリア/サービスエリア
交通	有料IC	コウリョウインターチェンジ/コウリョウインター
交通	道の駅	ミチノエキ
交通	交差点	コウサデン
文化	名所・旧跡	メイショキョウセキ/メイショ/キョウセキ
文化	城・城跡	シロ シロアト/シロ/シロアト
文化	神社・寺	ジンジャ テラ/ジンジャ/テラ
文化	美術・博物館	ビジュツハクブツカン/ビジュツカン/ハクブツカン
文化	資料館	シリョウカン
文化	ホール	ホール
文化	国際展示場	コクサイテンジジョウ
他	式場	シキジョウ

■VICSを表示するとき使用するコマンド

発話コマンド	機 能
渋滞	渋滞情報を知りたいときに使います。
VICS (ビックス)	VICS情報(矢印)を地図に出したいときに使います。
VICS消去	VICS情報(矢印)を地図から消したいときに使います。
VICS一般	一般道だけのVICS情報を地図に出したいときに使います。
VICS高速	高速道路だけのVICS情報を地図に出したいときに使います。
VICS図形	VICS図形情報(ピーコン)を表示したいときに使います。
VICS文字	VICS文字情報(ピーコン)を表示したいときに使います。

■周辺情報を探す時に使用するコマンド.....裏面参照

■その他のコマンド

発話コマンド	機 能
正解	システムが発話したコマンドを聞き返したとき、合っている場合に使います。
戻る	発話コマンドを間違った場合に、一つ前の状態に戻します。
日付(今日何日)	今日の日付を知りたいときに使います。
時間(今何時)	現在の時間を知りたいときに使います。

音声認識操作ガイド(N099/N099SRのみ)

■周辺情報を探すときに使用するコマンド

発話コマンド	機能
最寄り	最寄り表示ジャンルで設定したランドマークを表示するとき、または表示解除するときに使います。
最寄り表示ジャンル	表示した最寄り施設のジャンルを追加したり削除したりするときに使います。(削除するには、削除したい施設名を発話してください。)
近くの施設を探す	近くにある施設を探したいときに使います。施設名については、右記の「最寄り施設一覧」を参照してください。
近くの〇〇	近くの施設(コンビニ、ガソリンスタンド、銀行など)の店名を発話するとダイレクトにその施設を探します。例えば近くのコンビニで「サンクス」を探すときは、「近くのサンクス」と発話します。「〇〇」の施設については、下記の「近くの〇〇リスト」を参照してください。

【使い方例】

● 現在地周辺の施設をダイレクトに探す場合

1. 発話ボタンを押す。
2. 「近くの〇〇」を発話する。
(下記、「近くの〇〇」リストにある施設のみ使用できます)
3. 現在地周辺にあるコンビニを検索し、画面に表示する。

● 現在地周辺の施設を探す場合

(「近くの〇〇」リストに載っていない施設を探す場合)

1. 発話ボタンを押す。
2. 「近くの施設を探す」と発話する。
3. 右記の最寄り施設一覧の読み方で施設名を発話する。
(例えば、居酒屋であれば「イザカヤ」と発話する)
4. 現在地周辺にある施設を検索し、画面に表示する。

(近くの〇〇リスト)

コンビニ系	読み方
セブンイレブン	セブンイレブン
ローソン	ローソン
ファミリーマート	ファミリーマート
デイリーヤマザキ	デイリーヤマザキ
サークルK	サークルケー
サンクス	サンクス
ミニストップ	ミニストップ
エーエム・ビーエム	エーエム・ビーエム
セイコーマート	セイコーマート
スリーエフ	スリーエフ
ココストア	ココストア
ポプラ	ポプラ
セブオン	セブオン
ヤマザキショップ	ヤマザキショップ ／ヤマザキ
スーパー	スーパー
ホットスパー	ホットスパー
店の指定なし	コンビニ ／コンビニエンスストア

銀行系	読み方
三井住友銀行	ミツイシミトモギンコウ
東京三菱銀行	トウキョウミツビシギンコウ ／トウキョウミツビシ
UFJ銀行	ユーエフジェイギンコウ
みずほ銀行	ミズホギンコウ
りそな銀行	リソナギンコウ
店の指定なし	ギンコウ

ガソリンスタンド系	読み方
ジャパンエナジー	ジャパンエナジー／ジョモ
エネオス	エネオス
ゼネラル石油	ゼネラルセキユ／ゼネラル
キグナス石油	キグナスセキユ／キグナス
コスモ石油	コスモセキユ／コスモ
昭和シェル石油	ショウワシェルセキユ／ シェル／ショウワシェル
モービル石油	モービルセキユ／モービル
三井石油	ミツイセキユ
出光石油	イデミツセキユ／イデミツ
エッソ石油	エッソセキユ／エッソ
九州石油	キュウシュウセキユ
太陽石油	タイヨウセキユ
ホクレン	ホクレン
店の指定なし	ガソリンスタンド／ スタンド／サービスステーション

その他	読み方
ファミリーレストラン	ファミリーレストラン ／ファミレス
ファーストフード	ファーストフード
駐車場	チュウシャジョウ
郵便局	コウビンキョウ
駅	エキ
道の駅	ミチノエキ

(最寄り施設一覧)

分類	最寄り施設項目	読み方
食	食事全て	シヨクジスベテ
	地元おすすめ飲食店	ジモトオススメインシヨクデン
	レストラン	レストラン
	ファミリーレストラン	ファミリーレストラン／ファミレス
	ファーストフード	ファーストフード
	うどん・そば	ウドン ソバ
	すし	スシ
	カレー・パスタ	カレー パスタ
	とんかつ	トンカツ
	焼肉・ホルモン	ヤキニク ホルモン
	お好み焼・たこ焼	オコノミヤキ タコヤキ
	フランス料理	フランスリョウリ
	イタリア料理	イタリアリョウリ
	割烹・懐石	カッポウ カイセキ
	和食	ワシヨク
	洋食	ヨウシヨク
	中華	チュウカ
	持ち帰り弁当	モチカエリベントウ
	喫茶店	キッサテン
	スナック・バー・酒場	スナック バー サカバ
	居酒屋	イザカヤ
	ラーメン	ラーメン
	店全て	ミセスベテ
	コンビニエンスストア	コンビニエンスストア／コンビニ
	セブンイレブン	セブンイレブン
	ローソン	ローソン
	ファミリーマート	ファミリーマート
	デイリーヤマザキ	デイリーヤマザキ
	サークルK	サークルケー
	サンクス	サンクス
	ミニストップ	ミニストップ
	エーエム・ビーエム	エーエム・ビーエム
	セイコーマート	セイコーマート
	スリーエフ	スリーエフ
	ココストア	ココストア
	ポプラ	ポプラ
	セブオン	セブオン
	ヤマザキショップ	ヤマザキショップ
	スーパー	スーパー
	ホットスーパー	ホットスーパー
	スーパー・ディスカウント店	スーパー ディスカウントデン
	デパート	デパート
	ホームセンター	ホームセンター
	CD・ビデオレンタル	シーディー ビデオレンタル
	レンタルショップ	レンタルショップ
	リサイクルショップ	リサイクルショップ
	ケーキ・菓子・パン	ケーキ カシ パン
	酒	サケ
	米	コメ
	花	ハナ
	日用雑貨	ニチヨウザッカ
	文具	ブング
	おもちゃ	オモチャ
	薬	クスリ
	化粧品	ケジョウピン
	衣料品	イリョウピン
	スポーツ用品	スポーツヨウピン
	靴・鞆	クツ カバン
	宝石・貴金属	ホウセキ キキンソク
	カメラ・時計	カメラ トケイ
	めがね	メガネ
	電化製品	デンカセイピン
	食料品	シヨクリョウピン
車	本	ホン
	CD・ビデオ	シーディー ビデオ
	家具・インテリア	カグ インテリア
	ガラス・陶磁器	ガラス トウジキ
	ゴルフショップ	ゴルフショップ
	釣り・キャンプ用品	ツリ キャンプヨウピン
	ペット	ペット
	車全て	クルマスベテ
	ガソリンスタンド	ガソリンスタンド／スタンド
	ジャパンエナジー	ジャパンエナジー／ジョモ
	エネオス	エネオス
	ゼネラル石油	ゼネラルセキユ／ゼネラル
	キグナス石油	キグナスセキユ／キグナス

分類	最寄り施設項目	読み方
車	コスモ石油	コスモ石油
	昭和シェル石油	ショウワシェルセキユ／ シェル／ショウワシェル
	モービル石油	モービルセキユ／モービル
	三井石油	ミツイセキユ
	出光石油	イデミツセキユ／イデミツ
	エッソ石油	エッソセキユ／エッソ
	九州石油	キュウシュウセキユ
	太陽石油	タイヨウセキユ
	ホクレン	ホクレン
	駐車場	チュウシャジョウ
	カー用品	カーヨウビン
	カーディーラー	カーディーラー／クルマヤ
	レンタカー	レンタカー
	自転車・バイク	ジデンシャ バイク
	宿泊全て	シュウホクスベテ
泊	ホテル・旅館	ホテル リョカン
	モーテル・ラブホテル	モーテル ラブホテル
	遊	遊び全て
	旅行	リョウコウ
	スポーツ施設	スポーツシセツ
	カラオケボックス	カラオケボックス／カラオケ
	パチンコ店	パチンコテン／パチンコ
	ゲームセンター	ゲームセンター
	教室	キョウシツ
	動物園	ドウシヨクブツエン
	水族館	スイゾクカン
	ゴルフ場	ゴルフジョウ
	温泉	オンセン
	スキー場	スキージョウ
	遊園地	ユウエンチ
公	キャンプ場	キャンプジョウ
	趣味	シュミ
	娯楽	ゴラク
	劇場	ゲキジョウ
	雀荘	ジャンソウ
	風俗	フウソク
	公共全て	コウキョウスベテ
	役所	ヤクショ
	警察署	ケイサツショ
	図書館	トウショカン
	総合病院	ソウゴウビョウイン
	医療機関	イリョウキカン
	公園	コウエン
	交通全て	コウツウスベテ
	駅	エキ
交	空港	クウコウ
	港	ミナト
	高速IC・有料IC・SA・PA	インターチェンジ／ サービスエリア／パークینگエリア
	道の駅	ミチノエキ
	文化全て	ブンカスベテ
	名所・旧跡	メイショ キョウセキ
	神社・寺	ジンジャ テラ
	教会	キョウカイ
	城・城跡	シロ シロアト
	美術館・博物館・資料館	ビジュツカン ハクブツカン シリョウカン
	ホール	ホール
	他	ホカスベテ
	美容院・理容店	ビョウイン リョウウテン／ビョウイン／トコヤ
	エステティック	エステティック／エステ
	クリーニング	クリーニング
他	写真	シャシン
	銀行	ギンコウ
	三井住友銀行	ミツイシミトモギンコウ
	東京三菱銀行	トウキョウミツビシギンコウ ／トウキョウミツビシ
	UFJ銀行	ユーエフジェイギンコウ
	みずほ銀行	ミズホギンコウ
	りそな銀行	リソナギンコウ
	郵便局	コウビンキョウ
	学校	ガッコウ
	式場	シキジョウ
	消費者金融	シヨウヒシヤキンユウ
	バリアフリートイレ	バリアフリートイレ

収録データの補足説明

- ※1 「全国約3,000万件個人宅電話番号・名称データ」による「名称」検索は公開電話登録者の「氏名」の入力(複数の読み方が可能な「氏名」については、実際とは異なる読み方でデータ収録されている場合があります。)で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また電話番号非公開訪問先宅(データ収録外物件)の「名称」検索は出来ません。電話番号非公開のお客様のデータ(電話番号、名称、住所)は収録しておりません。
- ※2 「全国約3,000万件個人宅電話番号・名称データ」による「電話番号」検索は公開「電話番号」及び公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また、電話番号非公開訪問先宅(データ収録外物件)については入力電話番号「局番」周辺の位置検出となります。
- ※3 「全国約3,000万件個人宅住所データ」による「住所」検索は住所の整備状況により一部検索出来ない住所があります。また、検索された住所の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。尚、約3,000万件的住所データは訪問先宅以外の事業所及び施設の住所データも含まれます。
- ※4 「全国約2,000万件50音データ」及び「全国約1,100万件タウンページ電話番号データ」によるピンポイント検索は、地域により格差はありますが人口10万人以上の都市で全国平均95%、人口10万人以下の都市で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。また、国土地理院発行地図の番号未掲載や電話番号登録時の状況により周辺地域による位置検出となる場合があります。尚、収録されているデータは2006年1月時のタウンページデータです。
- ※5 市街地カバー面積は、収録地域によって全域をカバーしていない場合があります。

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL : 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
- ＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞
TEL : 048-662-6636
- 電話受付時間 9:30～17:30(土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX : 048-662-6676
- アルパインホームページ: <http://www.alpine.co.jp>



古紙配合率100%再生紙を使用しています

アルパイン株式会社 / アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan(Y-670)

68-06194Z58-A