

規格・仕様

- 規格
- ・ DC IN +12V AMP POWER：MAX 1W+1W
 - ・ AUDIO IN：3.5Φ STEREO MINI JACK
 - ・ SPEAKER INPEDANCE：8Ω

- 仕様
- ・ ヘッドレストの取付可能範囲
 - ・ ヘッドレストの幅：223～270mm
 - ・ シャフト幅：128～168mm
 - ・ シャフト径：12～14Φ
 - ・ 電源部は着脱が簡単なコネクターを採用
 - ・ 音声入力は着脱が簡単な3.5Φステレオミニジャックを採用
 - ・ DC12V電源駆動
 - ・ 単三電池×3本 4.5V駆動可能
 - ・ (連続使用時間の目安：約4～5時間)
 - ・ ※ボリュームの大きさなどで使用時間は前後します

保証書／アフターサービスについて

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買い上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき ……………まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪い時 ……… お買い上げ店、またはインフォメーションセンターにご相談ください。
- 補修用性能部品 ……………製造打ち切り後でも、最低 6 年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店または下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
- <一般回線ご利用のお客様用>
- TEL:0570-006636
- ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
- <携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用>
- TEL:048-662-6636



市内通話料でOK
ナビダイヤル®

- 電話受付時間 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:30 (土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。 FAX:048-662-6676
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

取扱説明書

セカンドシートオープンヘッドフォン

SHS-N300

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



！

走行前に取り付け状態、ネジの緩みがないか点検してください。事故の原因になります。



！

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



！

強 制

取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。



！

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



！

強 制

ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切り子や破片が入らないように保護をしてください。ケガの原因になります。



！

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



！

運転中は、画面を見るのを最小限にする。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。



注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



！

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。



！

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



禁止

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



禁止

車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。



！


取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。




禁止

新旧の電池を混ぜる、指定外の電池を使用する、極性を間違えるなどをしないでください。電池の破裂・液漏れや、火災・ケガの原因になります。

付属品




セカンドシート
オープンヘッドフォン
×1




電源コード
(7m) ×1



3.5φステレオ
ミニプラグコード
(7m) ×1



RCA L/R→3.5φステレオ
ミニジャック変換コード
(20cm) ×1



ゴムシート 1mm×2
3mm×2
5mm×2



シリコンカバー×1




取扱説明書×1



保証書×1


取付方法

1. 車を安全で平坦な場所に停めてください。
2. パキング・ブレーキをかけ、エンジン・キーを抜いてください。
3. シートからヘッドレストを引き抜きます。
4. シリコンカバーをセカンドシートオープンヘッドフォンに装着します。



シリコンカバー


5. アタッチメントの内径をヘッドレストのシャフト径に合わせます。
1mm、3mm、5mm のゴムシートを選択して、アタッチメントに取り付けてください。



＜取付可能範囲＞
シャフト径：
12～14φ

シャフトを差し込む
前に緩めてください。

6. アタッチメントを左右に動かして幅を調整し、ヘッドレストのシャフトをアタッチメントに差し込みます。




＜取付可能範囲＞
シャフト幅：
128～168mm




ヘッドレストと本体
の間にすき間がない
ように固定してくだ
さい。


7. アタッチメントの調整ネジを締めて、本体をヘッドレストに固定します。



8. スピーカー部を起こし、左右の位置および前後の傾きを調整します。




9. 下側の調整ネジを締めて、スピーカー部を固定します。




＜下から見た図＞

10. ヘッドレストをシートに戻します。



ヘッドレストは一番下まで下
げた状態で使用してください。


11. 接続図を参照して、各配線を接続します。



シートをスライドさせて配線
がかみ込んでいないことを確
認してください。


12. 電源が入ることを確認します。
13. スピーカーから音声がでることを確認します。

接続図



操作方法

1. 電源スイッチを ON にします。





●電池を使用する場合は、単三電池3本を図のよう
に入れてください。

※電池駆動の場合、電源コードは使用しません。
DC電源と電池を同時に使用した場合、DC電源
が優先されます。

※電池駆動の際、使用しないときは電源をOFFに
してください。

2. ボリュームを回して音量を調整します。



電池を長時間使用しないとき
は、電池を入れたままにしな
いでください。