

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■訂正
VIE-X066/VIE-X088 のサウンドセットアップについて訂正させていただきます。以下の手順を参照して設定してください。

VIE-X066の場合 12 ページ

誤

■サウンドセットアップを行います

下記の手順に従って設定完了すると、プリウスαの推奨サウンドデータが設定されます。

- 各オーディオ・ビジュアルソース操作画面で **音設定** にタッチします。
SOUND 画面が表示されます。
- 車種専用サウンドセッティング** にタッチします。
- 一覧からお客車のお車のメーカーにタッチします。
- 一覧からプリウスαにタッチします。
- 確認メッセージが現れたら **はい** にタッチします。



正

A T.CORR			B P-EQ		
	左	右	周波数 (Hz)	レベル (dB)	帯域幅
フロント (ms)	0.0	1.2	A 85	2	中
リア (ms)	0.5	1.9	B 220	-2	中
			C 600	2	広
			D 2.8k	2	広
			E 10k	3	広

右に6回、下に3回
ボタンをタッチして設定します。

- ディスプレイ下部の **AV** ボタンを押します。
- CD/DVD** タブにタッチします。
※CD/DVDがセットされていない場合は、FMのタブをタッチしてください。
- 音設定** にタッチします。
- T.CORR** にタッチします。
- Time Correction** **A** を設定します。
「初期設定」ボタンにタッチ後、上の表にある設定データに従い、上下左右のボタンをタッチして設定を行います。
設定が終わったら、画面右下の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。
- P.EQ** にタッチします。
- Parametric EQ** **B** を設定します。

設定サウンドデータ **B** を参照しながら各バンドに対する「周波数」「レベル」「帯域幅」を設定します。
「A」から「E」のボタンをタッチすることで、設定するバンドを変更することができます。

1) 周波数の設定について
設定をするバンド指定した後に にタッチし、周波数を合わせます。

2) レベルの設定について
設定をするバンド指定した後に にタッチし、レベルを変更します。
設定値の数の分だけタッチします。

3) 帯域幅の設定について
設定をするバンド指定した後に にタッチし、帯域幅を変更します。

設定値	広	中	狭
ボタンの状態			

各バンドに対する設定が終わったら画面右下の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。

設定が終わったら、VIE-X066 取扱説明書の230ページ「MXモードの設定」を参照して、MXレベルを **Level1** に設定してください。

誤

■サウンドセットアップを行います

下記の手順に従って設定完了すると、プリウスαの推奨サウンドデータが設定されます。

- 1 **メニュー** スイッチを押します。
メニュー画面が表示されます。

- 2 **設定・編集** にタッチします。

設定・編集画面が表示されます。

- 3 **音質調整** にタッチします。



- 4 **EASY SETUP** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

- 5 一覧からプリウスαにタッチします。
- 6 メッセージが現れたら **はい** にタッチします。
基本設定画面に戻ります。



正

A T.CORR	左		右
	フロント (ms)	0.0	1.2
	リア (ms)	0.8	1.8

B P-EQ	周波数(Hz)	帯域幅	レベル(dB)
	1	2	1
	2	80	2
	3	200	2
	4	500	1
	5	800	2
	6	2.6k	1
	7	5.8k	2
	8	7.2k	2
	9	12k	1

- 1 **ソース / POWER** を押します。
AV ソースメニュー画面が表示されます。

- 2 **音質調整** にタッチします。



- 3 **詳細設定 1** → **T.CORR** にタッチします。



- 4 **Time Correction** **A** を設定します。



上の表にある設定データに従い、フロント / リアスピーカークの **左** **右** をタッチして設定します。
調整した設定値を記憶するには、**プリセット 1** **プリセット 2** **プリセット 3** のいずれかを約5秒以上タッチし続けます。

- 5 **戻る** にタッチします。

- 6 **Parametric EQ** にタッチします。



- 7 **Parametric EQ** **B** を設定します。



上の表にある設定データに従い、**左** **右** または **上** **下** をタッチして、各チャンネルの「周波数」「レベル」「Q調整」を設定します。
チャンネル をタッチすることで、設定するチャンネルを変更できます。
調整した設定値を記憶するには、**プリセット 1** **プリセット 2** **プリセット 3** のいずれかを約5秒以上タッチし続けます。

設定が終わったら、VIE-X088 取扱説明書の340ページ「MXモードの設定」を参照して、ALL MX OFF/ONを **ON** に設定してください。