

お客様へ



このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■訂正

VIE-X066/VIE-X088 のサウンドセットアップについて訂正させていただきます。以下の手順を参照して設定してください。

VIE-X066の場合 12 ページ

誤

■サウンドセットアップを行います

下記の手順に従って設定完了すると、フィット シャトル/フィット シャトル ハイブリッドの推奨サウンドデータが設定されます。

1 各オーディオ・ビジュアルソース操作画面で **音設定** にタッチします。
SOUND 画面が表示されます。

2 **車種専用サウンドセッティング** にタッチします。



3 一覧からお客様のお車のメーカーにタッチします。



4 一覧からフィット シャトル/フィット シャトル ハイブリッドにタッチします。

5 確認メッセージが現れたら **はい** にタッチします。



正

A T.CORR	左		右	
	フロント (ms)	0.0	リア (ms)	0.7

右に6回、下に4回
ボタンをタッチして設定します。

B P-EQ	周波数(Hz)			レベル(dB)		帯域幅
	A	B	C	D	E	
	63	170	1.3k	2.8k	10k	
	-1	2	-3	0	2	
	中	中	広	中	狭	

1 ディスプレイ下部の **AV** ボタンを押します。

2 **CD/DVD** タブにタッチします。

※CD/DVDがセットされていない場合は、FMのタブをタッチしてください



3 **音設定** にタッチします。



4 **T.CORR** にタッチします。



5 **Time Correction** **A**を設定します。



「初期設定」ボタンにタッチ後、上の表にある設定データに従い、上下左右のボタンをタッチして設定を行います。
設定が終わったら、画面右下の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。

6 **P.EQ** にタッチします。



7 **Parametric EQ** **B**を設定します。



設定サウンドデータ **B**を参照しながら各バンドに対する「周波数」「レベル」「帯域幅」を設定します。
「A」から「E」のボタンをタッチすることで、設定するバンドを変更することができます。

1) 周波数の設定について
設定をするバンド指定した後に **◀ ▶** にタッチし、周波数を含ませます。

2) レベルの設定について
設定をするバンド指定した後に **▲ ▼** にタッチし、レベルを変更します。
設定値の数の分だけタッチします。

3) 帯域幅の設定について
設定をするバンド指定した後に **△ ▽** にタッチし、帯域幅を変更します。

設定値	広	中	狭
ボタンの状態			

各バンドに対する設定が終わったら画面右下の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。

設定が終わったら、VIE-X066 取扱説明書の230ページ「MXモードの設定」を参照して、MXレベルを **Level1** に設定してください。

誤

■サウンドセットアップを行います

下記の手順に従って設定完了すると、フィット シャトル/フィット シャトル ハイブリッドの推奨サウンドデータが設定されます。

- 1 **メニュー** スイッチを押します。
メニュー画面が表示されます。

- 2 **設定・編集** にタッチします。

設定・編集画面が表示されます。

- 3 **音質調整** にタッチします。



- 4 **EASY SETUP** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

- 5 一覧からフィット シャトル/
フィット シャトル ハイブリッドに
タッチします。

- 6 メッセージが現れたら **はい** に
タッチします。
基本設定画面に戻ります。



正

A T.CORR	左		右
	フロント (ms)	0.0	1.1
	リア (ms)	0.7	2.0

B P-EQ	周波数(Hz)	帯域幅	レベル(dB)
	1	2	-1
2	100	1	0
3	200	2	2
4	400	1	0
5	1.2k	1	-3
6	2.6k	1	0
7	4k	1	0
8	5.8k	1	0
9	10k	3	2

- 1 **ソース / POWER** を押します。
AV ソースメニュー画面が表示されます。

- 2 **音質調整** にタッチします。



- 3 **詳細設定 1** → **T.CORR** に
タッチします。



- 4 **Time Correction** (A) を設定します。



上の表にある設定データに従い、フロント / リアスピーカークの **◀ ▶** をタッチして設定します。
調整した設定値を記憶するには、**プリセット 1** **プリセット 2** **プリセット 3** のいずれかを約5秒以上タッチし続けます。

- 5 **戻る** にタッチします。

- 6 **Parametric EQ** にタッチします。



- 7 **Parametric EQ** (B) を設定します。



上の表にある設定データに従い、**◀ ▶** または **▲ ▼** をタッチして、各チャンネルの「周波数」「レベル」「Q調整」を設定します。
チャンネル をタッチすることで、設定するチャンネルを変更できます。
調整した設定値を記憶するには、**プリセット 1** **プリセット 2** **プリセット 3** のいずれかを約5秒以上タッチし続けます。

設定が終わったら、VIE-X088 取扱説明書の340ページ「MXモードの設定」を参照して、ALL MX OFF/ONを **ON** に設定してください。