



SMART MAP PRO

差分マップ全国詳細版2012

VIE-X08/X08S/X088/X08V/X088V

NCA1 V6 650/C9A1 V6 650

NCA2 V6 650/C9A2 V6 650

NCA3 V6 650/C9A3 V6 650

H0016AJ010/VIE-X08SF

H0016SC010/VIE-X08VF

H0016AJ011/VIE-X088VF専用

HCE-V602A

取扱説明書

はじめに

差分更新の流れ

オンライン認証を選択されるお客様

WEB事前認証を選択されるお客様

差分更新を行う

追加機能

付録

はじめに

- 1.1 安全のために必ずお守りください.....2
- 1.2 地図データについて4

差分更新の流れ

- 2.1 差分マップ更新方法の流れ6

オンライン認証を選択されるお客様

- 3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う8

Web事前認証を選択されるお客様

- 4.1 Web事前認証を選択して更新作業を行う14

差分更新を行う


- 5.1 差分更新を行う.....20

追加機能

- 6.1 追加機能について22

付録

- 7.1 付録.....29



1.1 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



- ・運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には安全な場所に停車してください。
- ・本商品をオーディオ用プレーヤー、映像用DVDプレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音響により耳に傷害を被ったり、驚いたりして交通事故を招くおそれがあります。また、スピーカーを破損するおそれがあります。
- ・常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転してください。
本商品に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索、音声案内などが実際と異なる場合があるため、運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- ・一方通行表示については、常に実際の交通規制標識・標示を優先して運転してください。一方通行表示は全ての一方通行道路について表示されているわけではありません。また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。
- ・本商品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。



- ・音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



- ・ナビゲーションによるルート案内は、参考情報です。実際の交通規則を守って運転してください。
- ・車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。
- ・車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。



- ・ディスク挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。

1.1 安全のために必ずお守りください

取り扱い上のご注意

本機(ナビゲーション)の近くでは無線機等を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、無線機等の正常な送受信ができなくなる場合があります。

無線機等は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。

また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的としており、予告無しに変更されることがあります。
- 本製品が有する機能において、お客様の使用目的に必ず合致するとの保証は致しかねます。
- 本ディスク収録の内容に誤字・脱字・位置ずれ等の表記または内容に関する誤りに対して、取り替え・代金の返却は致しかねます。
- 本ディスクは業務用に使用することはできません。

この説明書について

- 本ディスクの情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。また、日々刻々と変わる道路状況や交通規則には対応できません。あくまで参考情報としてご利用ください。ナビゲーションを安全に且つ楽しくご利用いただくためには、お客様の適切な判断と安全運転への心がけをお願いいたします。
- 記憶情報は、「操作の間違い」もしくは「記憶部分の交換が必要な修理」によって入力した情報が消えてしまうことがあります。定期的に控えるようにしてください。

製品に添付された各種説明書などの印刷物は必ずお読みください。これら書類の指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。

1.2 地図データについて(1/2)

収録データについて

■ 収録データの補足説明

- ※1 「個人宅電話番号・名称データ」による「電話番号」検索は公開「電話番号」及び公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均91%の精度でのピンポイント検索が可能です。なお、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また、電話番号非公開訪問先宅(データ収録外物件)については入力電話番号「局番」周辺の位置検出となります。
- ※2 「住所検索データ」による「住所」検索は住所の整備状況により一部検索出来ない住所があります。また、検索された住所の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。尚、住所データは事業所および施設の住所データも含まれます。
- ※3 「50音データ」及び「タウンページ電話番号データ」によるピンポイント検索は、全国平均99%の精度でのピンポイント検索が可能です。また、国土地理院発行地図の番号未掲載や電話番号登録時の状況により周辺地域による位置検出となる場合があります。なお、収録されているデータは2011年11月時のタウンページデータです。
- ※4 市街地カバリー面積は、収録地域によって全域をカバーしていない場合があります。

地図・情報について

このアルパインナビゲーションシステムの「地図」は「全国デジタル道路地図データベース」と「交通規制データベース」をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報(高速道路・有料道路は2011年12月までに、国道・都道府県道は2011年9月現在までに)を網羅し、作成したものです。本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の内容は、予告なく新しい地図データに更新されることがあります。抜け道データは、昭文社「マップル渋滞ぬけみちデータ」(2011年12月)に基づき作成しています。

■ 地図版権について

- このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
- ©2007 財団法人日本デジタル道路地図協会
- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図及び2万5千分の1地方図を使用しています。(承認番号 平23業使、第192-476号)
- この地図作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認 11-080)
- この地図に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTERが作成したものを使用しています。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している渋滞統計情報は、過去の統計情報を基にした渋滞情報表示となります。(予測データ提供元:NTTデータ、予測の元となる情報:JARTIC/VICSセンター)

©2012 MBA, Inc.

©2012 ZENRIN CO., LTD.

©2011 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION

©2011 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION

©ジオ技術研究所

©2012 ALPINE ELECTRONICS, INC.

個人宅電話番号・名称データについて

個人宅電話番号・名称データは、おおむね2011年10月までに収集されたデータを使用しております。

- ※ 個人情報保護に関する基本方針、およびナビゲーション地図に搭載されております個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページを御覧ください。
<http://www.alpine.co.jp/>

1.2 地図データについて (2/2)

ご注意

■ 東日本大震災被災地域の地図情報についてのご案内

弊社ナビゲーション製品は、震災以前の地図情報を収録しております。下記対象エリアにおいては、実際の道路状況と地図情報が一致しない場合、正しい案内を行うことができません。

対象エリアで製品をご使用になる際は、実際の道路状況や交通規制に従って、安全運転をお願いいたします。

対象エリア：青森県/岩手県/宮城県/福島県/茨城県/千葉県の一部

■ 本機収録道路について

2011年12月以降の開通道路・区間について、下表データを収録しております。

松江自動車道	吉田掛合IC
	三刀屋木次IC
首都圏中央連絡自動車道	高尾山IC
	八王子JCT
松山自動車道	宇和島北IC
	三間IC
	西予宇和IC
常磐自動車道	相馬IC
	南相馬IC
東北自動車道	蓮田SAスマートIC
日本海東北自動車道	鶴岡JCT
	鶴岡西IC
	三瀬IC
	いらがわIC
	あつみ温泉IC
紀勢自動車道	尾鷲北IC
	海山IC
日高自動車道 (門別厚賀道路)	日高富川IC
	日高門別IC
伊豆縦貫自動車道	三島加茂IC
新東名高速道路	御殿場JCT ～三ヶ日JCT
東京港臨海道路(一般道)	東京ゲートブリッジ

- 安全のため、実際の道路状況、道路標識に従って走行してください。

2.1 差分マップ更新方法の流れ(1/2)

差分マップ更新方法は2通りあります。

オンライン認証

携帯電話とナビゲーション本体を接続し、更新に必要な認証キーをオンラインで取得する方法です。すでにアルパインホームページで、お客様登録/製品情報登録をされている方にお勧めです。

※1 携帯電話/スマートフォンの一部の機種によっては、オンライン認証を利用できない場合があります。携帯電話/スマートフォンの適合状況は30ページのURLを参照しアルパインホームページで確認してください。

Web事前認証

更新作業をする前に、自宅のパソコンや携帯電話で更新作業に必要な認証キーをアルパインホームページで取得する方法です。まだ、お客様登録/製品情報登録をされていない方にお勧めです。

差分マップ更新の作業手順

1 お客様登録、製品情報登録を行う

登録済みのお客様

認証方法を選択して、更新を行う にお進みください。

まだ登録がお済みでないお客様

アルパインホームページで登録してください。
完了しましたら、**認証方法を選択して、更新を行う** にお進みください。

- ・ パソコンから <http://www.alpine.co.jp>
- ・ 携帯電話から <http://www.alpine.co.jp/mobile>

2 認証方法を選択して、更新を行う

オンライン認証を選択されるお客様

➡ 8ページ

1. BLUETOOTH接続、または別売の接続ケーブルで、ナビと携帯電話を接続する。
2. 接続した携帯電話に合わせて通信設定を行う。(※2)
3. 「いつもNAVI」または「its-moDrive」画面で、認証情報を登録する。(※2)

※2 あらかじめ携帯電話の設定がお済みの場合は、ナビゲーションと携帯電話の接続/通信を確認し【プログラム/差分マップ更新】へ進んでください。

Web事前認証を選択されるお客様

➡ 14ページ

1. 製品のシリアルNo.を確認する。
2. アルパインホームページにアクセス、User's Roomから認証キーを発行する。

2.1 差分マップ更新方法の流れ(2/2)

3 地図プログラム更新を行う

◇この作業は、オンライン/Web事前認証 共通です◇

1. プログラム更新(赤色のディスク:disc1)を行う。

所要時間は約10分～15分です。

- エンジンON/停車中の状態で行い、一切の操作を行えません。
- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

4 地図データの認証を行う

オンライン認証を選択されるお客様

本ディスクのシリアル番号を入力し、オンラインで自動認証を行う。

Web事前認証を選択されるお客様

Webから取得した認証キーを入力し、認証を行う。

5 地図データの差分マップ更新(アップデート)を行う

◇この作業は、オンライン/Web事前認証 共通です◇

1. データコピー:約10分～20分。

エンジンON/停車中の状態で行い、一切の操作を行えません。

2. プログラム更新:約3分～15分。

エンジンON/停車中の状態で行い、一切の操作を行えません。

3. 地図更新(アップデート):約4時間。通常の操作が可能です。

4. 更新終了。

- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

- ▶ 作業手順におけるナビゲーション製品名は、下記マークでご説明しております。お客様がご使用されている製品名をご確認の上、作業を進めてください。

X08シリーズ	X08Vシリーズ
VIE-X08/X08S/X088 NCA1 V6 650/C9A1 V6 650 NCA2 V6 650/C9A2 V6 650 NCA3 V6 650/C9A3 V6 650 H0016AJ010/VIE-X08SF をご使用中のお客様が対象となります。	VIE-X08V/X088V H0016SC010/VIE-X08VF H0016AJ011/VIE-X088VF をご使用中のお客様が対象となります。

3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(1/6)

携帯電話を接続する場合、お客様ご使用のナビゲーションにより接続方法が異なります。次の手順で接続設定をおこなってください。(携帯電話の登録・接続方法について詳しくは、ナビゲーション付属の取扱説明書を参照してください。)

※ 既に接続済みの場合は、ナビゲーションと携帯電話の通信を確認し、「3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(4/6) ▶プログラム更新を行う」(11ページ)へ進んでください。

▶ 携帯電話の接続設定を行う

X08シリーズ	X08Vシリーズ
---------	----------

1 **メニュー** スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

設定 スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

2 **設定・編集** → **電話設定**

電話設定画面が表示されます。

<画面表示例: VIE-X08S>



設定・編集 → **Bluetooth設定**

Bluetooth設定画面が表示されます。

<画面表示例: VIE-X08V>



3 **通信設定**

通信設定画面が表示されます。

<画面表示例: VIE-X08S>



変更 → **通信接続先**

接続先リストが表示されます。


<画面表示例: VIE-X08V>



3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(2/6)

4 Bluetooth接続 または ケーブル接続 → 設定


<画面表示例: VIE-X08S>



- Bluetooth接続されている場合は **Bluetooth接続** を、通信ケーブルを使用して接続している場合は、**ケーブル接続** を選択してください。

携帯電話の契約内容にあつた接続先を選択する

<画面表示例: VIE-X08V>



5 Bluetooth接続 のお客様

登録されている携帯電話から、設定を行う携帯電話を選び → **設定**

ケーブル接続 のお客様

表示されているリストから接続先を選び → **登録**


<画面表示例: VIE-X08S>



- 選択した接続先が登録されます。アイコンも表示されます。

登録

<画面表示例: VIE-X08V>



- 選択した接続先が登録されます。アイコンも表示されます。

➔ 携帯電話の接続・登録が完了しました。

3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(3/6)

▶ 認証情報を入力する

認証情報入力には初回のみ必要です。既に設定済みの場合は、必要ありません。

X08シリーズ / X08Vシリーズ

1 **メニュー** / **設定** スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

2 **情報** → **いつもNAVI** (※) → 画面上のタッチスイッチ (**戻る** と **閉じる** 以外)にタッチ

<画面表示例: VIE-X08V>




※ お客者がご使用されている機種のVer.によっては、**its-moDrive** と表示されている場合があります。

3 ID入力 → パスワード入力 → **完了**

認証情報設定画面が表示されます。お客様登録時のID(E-mailアドレス)とパスワードを入力してください。

<画面表示例: VIE-X08V>



- **完了** タッチ後、通信が開始され通信費が発生します。通信費はお客様負担になりますのでご注意ください。
- 通信開始後「認証情報を確認しました」のメッセージが表示され認証完了です。

3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(4/6)

▶ プログラム更新を行う

あらかじめナビゲーション本体の地図バージョン(年度)を、バージョン情報画面から調べておきます。

X08シリーズ / X08Vシリーズ

1 **メニュー** / **設定** スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

2 **情報** → **その他** → **バージョン情報**


<画面表示例: VIE-X08V>



- お客様がご使用されているナビゲーション本体の地図バージョン情報が表示されます。メモしておいてください。

3 レーベル面を上にして、DVD/CD挿入口に赤色のディスク【disc1】を挿入する 更新の確認メッセージが表示 → **はい** → プログラム更新が開始

<画面表示例: VIE-X08V>



プログラム更新が終了すると再起動します。

- 再起動後、ディスクを取り出します。

▶ プログラム更新には約10分～15分かかります。

注意

- プログラム更新中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。
- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(5/6)

▶ オンライン認証処理を行う

X08シリーズ / X08Vシリーズ

ナビゲーション本体の現在の地図Ver. に合わせた更新

1 ディスクを選択/挿入する

確認メッセージが表示 → はい


2009年度版のお客様

レーベル面を上にして【disc3】(青色のディスク)を挿入してください。

2010/2011年度版のお客様

レーベル面を上にして【disc2】(緑色のディスク)を挿入してください。

<画面表示例:VIE-X08V>



- 確認メッセージで **いいえ** にタッチした場合には、一度ディスクを取り出して再度挿入してください。

2 オンライン

<画面表示例:VIE-X08V>



ディスクシリアル入力画面が表示されます。

- オンラインタッチ後、通信が開始され通信費が発生します。通信費はお客様負担になりますのでご注意ください。

3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(6/6)

3 本ディスクのシリアル番号を入力 → 完了

<画面表示例: VIE-X08V>



認証を行います。認証に成功すると、自動的にデータコピーが始まります。

- 本ディスクのシリアル番号は、本書裏表紙①をご覧ください。

➡ 「5.1 差分更新を行う」(20ページ)へ進んでください。

4.1 Web事前認証を選択して更新作業を行う(1/6)

▶ 本体シリアルNo.を確認する

- あらかじめナビゲーション本体のシリアルNo.を、バージョン情報画面から調べておきます。

X08シリーズ / X08Vシリーズ

1 **メニュー** / **設定** スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

2 **情報** → **その他** → **バージョン情報**

<画面表示例: VIE-X08V>



- バージョン情報が表示されます。

3 シリアルNo.を本書の裏表紙「製品本体のシリアルNo.」欄にメモする

<画面表示例: VIE-X08V>



- Hから始まる番号であることを確認してください。
- シリアルNo.の最後にアルファベットがある場合、アルファベットまでメモしてください。
- I(アイ)、O(オー)はシリアルNo.に使用していませんので、ご注意ください。

4.1 Web事前認証を選択して更新作業を行う(2/6)

▶ (自宅のパソコンなどから)認証キーを取得する

地図データの更新を行うには、アルパインホームページでのお客様登録、及びユーザーズルームでのお持ちのナビゲーションの登録が必要です。必ず登録を行ってください。

尚、Web上の画面デザインに関しましては予告なしに変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

- パソコンからの操作を例に説明していますが、携帯電話からも同様に操作することができます。

X08シリーズ / X08Vシリーズ

1 アルパインホームページ(<http://www.alpine.co.jp>)にアクセスしてUser's Roomにログインする

User's Room



<https://secure.alpine.co.jp/urs/top.html>

※ お客様登録がお済みでない方は「新規お客様登録」をクリックし、ホームページ上の手順に従って登録を行ってください。



新規お客様登録

▶ 携帯サイトからのご登録

<http://www.alpine.co.jp/mobile>へアクセスいただき登録することもできます。

右のQRコードから、
アルパイン携帯サイトへ
アクセスできます



4.1 Web事前認証を選択して更新作業を行う(3/6)

2 「ご登録いただいている製品」から選択 → (1)製品サービス → (2)差分マップ認証キー発行 → (3)認証キー番号を発行、の順にクリック

(1)製品サービス



(2)差分マップ認証キー発行



差分マップの認証キー番号が入ります。
差分マップについてはこちらをご覧ください。

(3)認証キー番号を発行

登録されている製品のシリアルNo.をご確認の上、
下のボタンからお進みください。

▶ 認証キー番号を発行

3 (1)製品本体のシリアルNo.と(2)本ディスクのシリアル番号を入力して、認証キーを発行する

(1)製品本体のシリアルNo.

- ・Hから始まる番号であることを確認してください。
- ・シリアルNo.の最後にアルファベットがある場合、アルファベットまで入力してください。
- ・I(アイ)、O(オー)はシリアルNo.に使用していません。ご注意ください。

(2)本ディスクのシリアル番号

- ・取扱説明書・裏表紙「①本ディスクのシリアル番号」を入力してください。

[illegible]

- ・本ディスクのシリアル番号は、本書裏表紙をご覧ください。
- ・認証キーの発行は一度しか行えませんので、発行前に必ず本体シリアルNo.とディスクシリアル番号が正しいことを確認してください。

4.1 Web事前認証を選択して更新作業を行う(5/6)

4 認証キーを本書裏表紙の「③認証キー番号」欄にメモする

- 発行した認証キーを携帯電話へメール送信し、携帯電話を参照しながらナビゲーションに認証キーを入力することもできます。

4.1 Web事前認証を選択して更新作業を行う(6/6)

▶ プログラム/差分マップ更新を行う

「3.1 オンライン認証を選択して更新作業を行う(4/6) ▶プログラム更新を行う」
(11ページ)の手順**1**～**3**に従って進んでください。

▶ Web事前認証処理を行う

X08シリーズ / X08Vシリーズ

ナビゲーション本体の現在の地図Ver. に合わせた更新

1 ディスクを選択/挿入する

確認メッセージが表示 → **はい**


2009年度版のお客様

レーベル面を上にして【disc3】(青色のディスク)を挿入してください。

2010/2011年度版のお客様

レーベル面を上にして【disc2】(緑色のディスク)を挿入してください。

<画面表示例: VIE-X08V>



- 確認メッセージで **いいえ** にタッチした場合には、一度ディスクを取り出して再度挿入してください。

2 認証キーを入力 → **完了**

<画面表示例: VIE-X08V>



- 18ページでメモした本書裏表紙の「③認証キー番号」を参照して、認証キーを入力します。

3 認証を行う。認証に成功すると自動的にデータコピーが始まる

- ▶ **完了** にタッチ後、「認証キーが間違っています」のメッセージが表示された場合は、「認証キーが間違っています」と表示されたら(30ページ)を参照してください。


➡「5.1 差分更新を行う」(20ページ)へ進んでください。

5.1 差分更新を行う(1/2)

X08シリーズ / X08Vシリーズ

1 オンライン認証でのディスクシリアル番号、またはWeb事前認証の認証キー番号を入力 → **完了** → データコピーが始まる

<画面表示例: VIE-X08V>



▶ データコピーには約10分～20分かかります。

注意

データコピー中は次のことに注意してください。

- 必ず車を停車させ、エンジンを始動させてからデータコピーを行ってください。データコピー中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。ナビゲーション用のHDDデータが破損する場合があります。
- ディスクは取り出さないでください。
- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

2 データコピーが終了すると再起動し、自動的にプログラムの書きかえが始まる

<画面表示例: VIE-X08V>



プログラムの書きかえが終了すると、自動で再起動を行います。

- ▶ 【disc2】(緑色)または【disc3】(青色)でデータコピーが完了すると、プログラム更新を約3分～15分間行いますが、プログラム更新画面に進捗バーは表示されません。
- ▶ 「プログラムアップ中」の画面のまま約3分～15分後に再起動します。

注意

- プログラム更新中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。
- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

5.1 差分更新を行う(2/2)

3 再起動後、モード画面(地図/DVD画面など)が表示されるとプログラム更新は完了です

「UPDATE進捗バー」が表示されたらディスクを取り出す。

<画面表示例: VIE-X08V>



UPDATE進捗バー

- 進捗バーは地図更新(アップデート)中であることをあらわします。
- ▶ 地図更新(アップデート)終了までには約4時間かかります。
- ▶ 製品のバージョンが更新されたことを、「4.1 Web認証を選択して更新作業を行う(1/6) ▶ 本体シリアルNo.を確認する」(14ページ)から確認してください。
更新後地図バージョン: 2012年度版
更新後アプリケーションバージョン
 - VIE-X08/NCA1 V6 650/C9A1 V6 650:Ver.4.00
 - VIE-X08S/X088/NCA2 V6 650/C9A2 V6 650/H0016AJ010/VIE-X08SF:Ver.3.00
 - VIE-X08V/X088V/NCA3 V6 650/C9A3 V6 650/H0016SC010/VIE-X08VF/H0016AJ011/VIE-X088VF:Ver.2.00
- ▶ 本ディスクは、音楽/映像コンテンツ・ディスクではありません。そのため、手順3の再起動後には必ず本ディスクを取り出してください。再起動後であれば本ディスクを取り出しても地図更新(アップデート)には影響ありません。
- ▶ 地図更新(アップデート)中は、通常の操作を行っても問題ありませんが一部の動作が若干遅くなります。また、車のエンジンを切ったり、ナビゲーションシステムの電源をOFFにしても影響はありません。次に電源をONにした際に、引き続き地図更新が開始されます。
- ▶ 地図更新(アップデート)中にCD録音を行うと、録音が優先されるため地図更新(アップデート)が一時的に中止されます。UPDATE進捗バーも表示されません。

「UPDATE進捗バー」の表示が消えれば、地図更新は完了です。

▶ 高速道配信について

本ディスクでバージョンアップを行うと、2012年度版高速道配信サービスがご利用可能になります。詳しくは、アルパインホームページをご覧ください。高速道配信サービスを利用される際には、お客様登録が必要です。

パソコンから: <http://www.alpine.co.jp>

携帯電話から: <http://www.alpine.co.jp/mobile>



6.1 追加機能について(1/7)

お客様がご使用になっている製品およびアプリケーションバージョンによっては、既に追加されている機能もあります。

- ▶ 追加機能におけるナビゲーション製品名は、下記マークでご説明しております。お客様がご使用されている製品名をご確認ください。

X08シリーズ	X08Vシリーズ
VIE-X08/X08S/X088 NCA1 V6 650/C9A1 V6 650 NCA2 V6 650/C9A2 V6 650 NCA3 V6 650/C9A3 V6 650 H0016AJ010/VIE-X08SF をご使用中のお客様が対象となります。	VIE-X08V/X088V H0016SC010/VIE-X08VF H0016AJ011/VIE-X088VF をご使用中のお客様が対象となります。

X08シリーズ

▶ 検索履歴機能について

検索履歴画面に **消去** **完了** スイッチが追加になりました。それに伴い、操作が一部変更になります。ナビゲーション付属の取扱説明書「検索履歴を使用する」を参照してください。

■ 検索履歴を使用する


1

検索履歴

以前入力した文字列がリスト表示されます。

2

リストから希望の名称にタッチ



3

完了

選んだ文字列が入力されている状態で、文字入力画面に戻ります。
・20件を超えた場合は、古いものから順に削除されます。

6.1 追加機能について(2/7)

■ 検索履歴を消去する

1 検索履歴画面で消去したい履歴にタッチ

2 消去

- すべての検索履歴を消去するには **消去** にタッチし続けます。

3 メッセージが表示されたら → はい

履歴が消去されます。

▶ its-moDrive履歴について.....

ナビゲーション本体の画面表示が「its-moDrive」のお客様へ

its-moDrive履歴を消去することができるようになりました。それに伴い、操作が一部変更になります。

また、サービス名称が「its-moDrive」から「いつもNAVI」に変更になりましたが、いつもNAVIのサービスで従来通りご利用になれます。

- ナビゲーション本体の画面表示が「いつもNAVI」の場合、本機能は既に対応されています。

おすすめスポット履歴画面

消去 スイッチが追加になりました。ナビゲーション付属の取扱説明書「おすすめスポット履歴を見る」を参照してください。履歴消去の方法は下記の通りです。

1 おすすめスポット履歴画面で消去したい履歴にタッチ



2 消去

- すべての履歴を消去するには **消去** にタッチし続けます。

3 メッセージが表示されたら → はい

履歴が消去されます。

- ▶ 割り込み表示されたおすすめスポット画面では、履歴を消去することはできません。

6.1 追加機能について(3/7)


お知らせ・特集履歴画面/天気情報履歴画面

消去 **完了** スイッチが追加になりました。それに伴い、操作が一部変更になります。ナビゲーション付属の取扱説明書「お知らせ・特集を表示する」または「天気情報履歴」を参照してください。

履歴を表示する

1 「お知らせ・特集リスト画面」または「天気情報履歴」で希望の項目にタッチ

<お知らせ・特集リスト画面>



<天気情報履歴画面>



2 完了

お知らせ・特集リスト画面の場合、選んだ項目の詳細画面が表示されます。

天気情報画面の場合、選んだ履歴の情報画面が表示されます。

履歴を消去する

1 「お知らせ・特集リスト画面」または「天気情報履歴」で消去したい履歴にタッチ

2 消去

- すべての検索履歴を消去するには **消去** にタッチし続けます。

3 メッセージが表示されたら → はい

履歴が消去されます。

6.1 追加機能について(4/7)


▶ 地図上の文字色について

地図上の文字色が一部変更になりました。

▶ バージョン情報画面について

バージョン情報画面にモデル名が表示されるようになりました。ナビゲーション付属の取扱説明書「本機バージョン情報を表示する」を参照してください。

<更新後表示例(VIE-X08)>




▶ 地上デジタルテレビ操作画面について

地上デジタルテレビ操作画面で、必ずプリセットスイッチ非表示画面が表示されていた仕様が変更になりました。最後に表示していた状態の操作画面が表示されるようになります。

▶ 自動お出かけスキャン機能(地上デジタルテレビ)...

地上デジタルテレビ設定に、自動お出かけスキャン機能が追加になります。ナビゲーション付属の取扱説明書「地上デジタルテレビ設定」を参照してください。

<更新後>



一定時間チャンネルを受信できないトンネルなど、自動でお出かけスキャンを行うかどうか設定することができます。お出かけスキャンを行うまでの時間も設定できます(初期設定値は「30秒(受信確認ON)」)。

6.1 追加機能について(5/7)

1 自動お出かけスキャン

2 しない 30秒(受信確認ON) 60秒(受信確認ON) 60秒 90秒 120秒 のいずれかにタッチ

しない: 自動お出かけスキャンを行いません。

30秒(受信確認ON)、60秒(受信確認ON)※:

トンネルなどのGPS受信ができない場所では自動お出かけスキャンは行われません。GPS受信が可能になってからの自動お出かけスキャンまでの時間設定をします。

※ 自動お出かけスキャン中にトンネルなどでGPS受信ができなくなった場合は、スキャンを一時中断しGPS受信が可能になってから再びスキャンを開始します。

60秒、90秒、120秒:

GPS受信に関わらず一定時間チャンネルを受信しない場合、自動でお出かけスキャンまでの時間設定をします。

3 完了 または [X] にタッチ

- お出かけスキャンを実行すると、すでに登録されているチャンネルがある場合は、新しく登録した内容に書きかえられます。
受信状況により放送局を受信できない場合は、それまで登録されていたチャンネルが上書きされて何も登録されていない状態になります。


X08Vシリーズ

▶ BLUETOOTH機器登録について

BLUETOOTH機器を登録する際に[BLUETOOTH機器から探索]を選択した場合、サービス選択(ハンズフリー/オーディオ/ハンズフリー+オーディオ)機能が追加になりました。

1 BLUETOOTH機器設定画面から 機器登録 → BLUETOOTH機器から探索 → ハンズフリー オーディオ ハンズフリー+オーディオ のいずれかにタッチ

<更新後>



6.1 追加機能について(6/7)

▶ Gracenoteデータベース更新について

アルパインホームページからGracenoteデータベースファイルをお客様のPCにダウンロードし、SDカードまたはUSBメモリーで更新する事が可能となりました。Gracenoteデータベース更新には「お客様登録」が必要です。「お客様登録」して頂いたお客様には、メールマガジンにてGracenoteデータベースの配信時期をお知らせ致します。

- ▶ 本ディスクには、2012年8月現在アルパインホームページからダウンロード可能なGracenoteデータベースファイルと同データを収録しています。

① パソコンからのご登録
アルパインホームページ : <http://www.alpine.co.jp> へアクセスいただき、
ご登録をお願いします。

② 携帯サイトからのご登録
<http://www.alpine.co.jp/mobile> へアクセスいただき、
ご登録をお願いします。

※ 一部対応していない機種がございます。



1 SDカードまたはUSBメモリー接続後、ハードディスク情報画面から **更新** にタッチ

- ・更新には約5分程度かかります。絶対に電源を切らないでください。
- ・更新処理が終了すると再起動を行います。
- ・ハードディスク情報画面では「タイトルデータ(Gracenoteデータベース情報)」の確認もできます。

▶ 特定CDの曲間音途切れ対応

曲間の切れ目がない仕様のCDを再生出来る様になりました。

▶ ドライブインフォ画面のカメラ表示改善

ドライブインフォ画面でのカメラ画像表示が向上しました。

▶ DSRC車載器(HCE-B100)接続時の案内音・音声案内について

以下の案内音・音声案内がDSRC車載器本体から出力されるようになります。


エンジンON時のETC カード未挿入警告
ETC カード挿入時案内(カードの有効期限)
ETC料金所通行時案内(※)
ETC利用における異常発生時案内(※)

※ ETC料金所通行時案内、ETC利用における異常発生時案内の一部は、ナビゲーション本体およびDSRC車載器からも音声案内されます。DSRC車載器側の案内は音量調整/案内なしに設定可能です。操作方法はDSRC車載器(HCE-B100)の取扱説明書を参照してください。

6.1 追加機能について(7/7)

▶ リアビジョンからのリモコン(RUE-4212)によるナビゲーション操作について

リアビジョン映像出力設定を **フロントリンク映像**、リモコン設定を **リア** にしている場合、走行中にリアビジョン側でナビゲーション操作ができます。
リアビジョン映像出力設定およびリモコン設定について詳しくは、ナビゲーション付属の取扱説明書を参照してください。



- 削除/最寄り** : 「現在地周辺から探す」、「カーソル周辺から探す」または「ルート周辺から探す」(ルート走行中)画面を呼び出します。
電話番号(0) : 行き先メニューの「電話番号から探す」画面を呼び出します。
完了/施設名称 : 行き先メニューの「名称で探す」画面を呼び出します。

- リモコン背面の切りかえスイッチを「ナビ」側にしてください。
- ナビゲーション操作中に本機の画面をタッチした場合などは、操作が中断し現在地画面に戻ります。

7.1 付録(1/3)—こんなときは

症状	原因	対処	参照ページ
「認証キーが間違っています」のメッセージが表示される	認証キー入力手順が間違っている。 または入力した認証キーが間違っている	認証キーを正しく入力する	19ページ
		「認証キーが間違っています」と表示されたら？を参照してください	30ページ
プログラムアップデートしても、プログラムバージョンが上がらない	プログラムファイルが保存されているメディアが挿入されている	本ディスク以外のメディア(SDメモリーカード、USBメモリなど)を取り出した状態でアップデートを開始する	
更新できない、更新されない	更新中に走行した/更新中に電源ON/OFFした、など	再度本ディスクを挿入し、更新を実施する	
オンライン認証ができない	製品に携帯電話が正しく接続されていない	製品と携帯電話を正しく接続する	ナビゲーション取扱説明書「携帯電話を接続する」を参照
	ナビゲーション適合の携帯電話ではない	携帯電話がナビゲーションに適合しているかどうか確認する	30ページ
	通信設定が正しく設定されていない	通信設定を行う	ナビゲーション取扱説明書「通信機能の設定」を参照
	お客様登録がされていない。または製品登録がされていない	アルパインホームページでのお客様登録と、ユーザーズルームでの製品登録を行う	15ページ
ディスクが認識されない	ディスクが汚れている	柔らかいきれいな布で、ディスクの中心から外に向かってやさしく拭き取る	
製品のモデル名がわからない/ナビゲーションが本ディスク対応の製品かどうか確認したい	—	製品のモデル名を確認する 「VIE-X08」「VIE-X08S」 「VIE-X088」「VIE-X08SF」 「VIE-X08V」「VIE-X088V」 「VIE-X08VF」「VIE-X088VF」 は製品の左上、「NCA1」「C9A1」 「NCA2」「C9A2」「NCA3」 「C9A3」は製品の右下を確認する <VIE-X08>  <NCA1 V6 650/ C9A1 V6 650> 	

7.1 付録(2/3)—携帯電話/スマートフォンの適合状況

携帯電話/スマートフォンの適合状況は下記URLから確認してください。

■ VIE-X08/X08S/X088/X08V/X088V/H0016AJ010/
VIE-X08SF/H0016SC010/VIE-X08VF/
H0016AJ011/VIE-X088VF


➔ <http://www.alpine.co.jp/support/>

■ NCA1 V6 650/C9A1 V6 650/NCA2 V6 650/
C9A2 V6 650/NCA3 V6 650/C9A3 V6 650

➔ http://www.mazda.co.jp/accessories/navi_audio/bluetooth/bluetooth_alpine.pdf

「認証キーが間違っています」と表示されたら？

ディスクを挿入し、認証キーを入力した際に「認証キーが間違っています」と表示される場合は、下記の通り対処してください。



■ それでも「認証キーが間違っています」と表示されてしまったら？
インフォメーションセンターまで下記ご連絡ください。

- ▶ ご使用の製品本体のシリアルNo.
- ▶ お手持ちのディスクのシリアル番号(裏表紙「①本ディスクのシリアル番号」)

VICS®について

VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するため、あらかじめ地図DISCに情報提供用の道路単位(VICSリンク)を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために、毎年情報提供単位が追加・変更されます。このためにVICSによる地図情報表示は「本製品」発売後、概ね3年程度で一部のエリアでVICSの地図情報が表示されなくなる場合があります。より正確な情報を表示するためには最新の地図DISC(別売)をご使用ください。(本製品の道路単位は2011年11月版です)

Gracenote音楽認識サービスについて

音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。

Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。

詳細は、Gracenote®社のホームページ<http://www.gracenote.com>をご覧ください。

Gracenote, Inc.提供のCDおよび音楽関連データ: copyright © 2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。

適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、GracenoteのWebサイトをご覧ください。

Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCs, Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および“Powered by Gracenote”ロゴは、米国および/またはその他の国におけるGracenoteの登録商標または商標です。

Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:

<http://www.gracenote.com/corporate>



- ▶ 「Gracenote®音楽認識サービス」によって提供されたデータについては、内容を100%保証するものではありません。
- ▶ 本ディスクには、おおむね2012年1月末までのデータが収録されております。

MEMO

① 本ディスクのシリアル番号

--

② 製品本体の シリアルNo.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

③ 認証キー番号



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL:0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
＜携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様へ＞
TEL:048-662-6636
- 電話受付時間（日、祝日、弊社休業日を除く）
月～金：9:30 ～ 17:30
土曜日：9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00
＜FAXをご利用のお客様用＞
FAX: 048-662-6676
- アルパインホームページ上からE-mailでのお問い合わせができます。どうぞご活用ください。
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>
- FAQ(よくあるご質問) <http://faq.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。



アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan(Y-736_D)

68-23120Z60-A