

CAUTION 必ずお読みください


HCE-V602A

■ ディスク使用順序について

地図バージョンにより使用ディスクが異なります。ディスクは下記順序で使用してください。

地図バージョン	ディスク使用順序
2009 年	disc1 (赤色) ➡ disc3 (青色)
2010 年	disc1 (赤色) ➡ disc2 (緑色)
2011 年	

- プログラム更新をせずに【disc2】(緑色)または【disc3】(青色)でバージョンアップを行うと、差分更新が行えない場合があります。その際は、「認証キーが間違っています」のメッセージが表示されますので、【disc1】(赤色)にてプログラム更新を行ってください。
- 【disc2】(緑色)または【disc3】(青色)でデータコピーが完了すると、プログラム更新を約3分～15分間行いますが、プログラム更新画面に進捗バーは表示されません。
- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。




- ▶ 「プログラムアップ中」の画面のまま約3分～15分後に再起動します。

(裏面へつづく)

■「オンライン認証」と「Web事前認証」による差分更新について

差分更新を行う前に、本取扱説明書「差分更新の流れ」(6ページ)を参照し下記項目を確認した上で【オンライン認証】または【Web事前認証】のどちらかの方法で差分更新を行ってください。



※1 あらかじめ携帯電話の設定がお済の場合は、ナビゲーションと携帯電話の接続 / 通信を確認し【地図更新】へ進んでください。

※2 地図バージョンにより使用ディスクが異なります。地図バージョン画面で確認の上、ディスクを使用してください。