



X077専用

SMART MAP PRO
差分マップ全国詳細版2012
VIE-X077専用

HCE-V555A
取扱説明書

安全のために必ずお守りください	2
地図データについて	4
交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください	6
差分マップ更新の流れ	7
準備作業	8
差分更新を行う	14
追加機能について	22
付録	23

お客様へ

- お使いになる前に説明書をよくお読みのうえ、理解してからお使いください。
- お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。

差分 マップ



安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 禁止	・ 運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。 ・ 本商品をオーディオ用プレーヤー、映像用DVDプレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音響により耳に傷害を被ったり、驚いたりして交通事故を招くおそれがあります。また、スピーカーを破損するおそれがあります。
 禁止  強制	音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	ナビゲーションによるルート案内は、参考情報です。実際の交通規則を守って運転してください。
 禁止	車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。
 禁止	車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。
 禁止	ディスク挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。

取り扱い上のご注意

本機(ナビゲーション)の近くでは無線機等を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、無線機等の正常な送受信ができなくなる場合があります。
無線機等は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。
また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的にしており、予告無しに変更されることがあります。
- 本製品が有する機能において、お客様の使用目的に必ず合致するとの保証は致しかねます。
- 本ディスク収録の内容に誤字・脱字・位置ずれ等の表記または内容に関する誤りに対して、取り替え・代金の返却は致しかねます。
- 本ディスクは業務用に使用することはできません。

この説明書について

- 本ディスクの情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。また、日々刻々と変わる道路状況や交通規則には対応できません。あくまで参考情報としてご利用ください。ナビゲーションを安全に且つ楽しくご利用いただくためには、お客様の適切な判断と安全運転への心がけをお願いいたします。
 - 記憶情報は、「操作の間違い」もしくは「記憶部分の交換が必要な修理」によって入力した情報が消えてしまうことがあります。定期的に控えるようにしてください。
- 製品に添付された各種説明書などの印刷物は必ずお読みください。これら書類の指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。

地図データについて

収録データについて

■ 収録データの補足説明

- ※1 「個人宅電話番号・名称データ」による「電話番号」検索は公開「電話番号」及び公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均91%の精度でのピンポイント検索が可能です。なお、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また、電話番号非公開訪問先宅（データ収録外物件）については入力電話番号「局番」周辺の位置検出となります。
- ※2 「住所検索データ」による「住所」検索は住所の整備状況により一部検索出来ない住所があります。また、検索された住所の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。尚、住所データは事業所および施設の住所データも含まれます。
- ※3 「50音データ」及び「タウンページ電話番号データ」によるピンポイント検索は、全国平均99%の精度でのピンポイント検索が可能です。また、国土地理院発行地図の番号未掲載や電話番号登録時の状況により周辺地域による位置検出となる場合があります。なお、収録されているデータは2011年11月時のタウンページデータです。
- ※4 市街地力カバー面積は、収録地域によって全域をカバーしていない場合があります。

地図・情報について

このアルパインナビゲーションシステムの「地図」は「全国デジタル道路地図データベース」と「交通規制データベース」をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報（高速道路・有料道路は2011年12月までに、国道・都道府県道は2011年9月現在までに）を網羅し、作成したものです。本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の内容は、予告なく新しい地図データに更新されることがあります。抜け道データは、昭文社「マップル渋滞ぬけみちデータ」(2011年12月)に基づき作成しています。

■ 地図版権について

- このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
- ©2007 財団法人日本デジタル道路地図協会
- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図及び2万5千分の1地方図を使用しています。（承認番号 平23業使、第192-474号）
- この地図作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。（測量法第44条に基づく成果使用承認 11-080）
- この地図に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTERが作成したものを使用しています。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している渋滞統計情報は、過去の統計情報を基にした渋滞情報表示となります。（予測データ提供元：NTTデータ、予測の元となる情報：JARTIC/VICSセンター）

©2012 MBA, Inc.

©2012 ZENRIN CO., LTD.

©2011 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION

©2011 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION

©ジオ技術研究所

©2012 ALPINE ELECTRONICS, INC.

個人宅電話番号・名称データについて

個人宅電話番号・名称データは、おおよそ2011年10月までに収集されたデータを使用しております。

- ※ 個人情報保護に関する基本方針、およびナビゲーション地図に搭載されております個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページを御覧ください。
<http://www.alpine.co.jp/>

で注意

■ 東日本大震災被災地域の地図情報についてのご案内

弊社ナビゲーション製品は、震災以前の地図情報を収録しております。下記対象エリアにおいては、実際の道路状況と地図情報が一致しない場合、正しい案内を行うことができません。

対象エリアで製品をご使用になる際は、実際の道路状況や交通規制に従って、安全運転をお願いいたします。

対象エリア：青森県/岩手県/宮城県/福島県/茨城県/千葉県の一部

■ 本機収録道路について

2011年12月以降の開通道路・区間について、下表データを収録しております。

松江自動車道	吉田掛合IC
	三刀屋木次IC
首都圏中央連絡自動車道	高尾山IC
	八王子JCT
松山自動車道	宇和島北IC
	三間IC
	西予宇和IC
常磐自動車道	相馬IC
	南相馬IC
東北自動車道	蓮田SAスマートIC
日本海東北自動車道	鶴岡JCT
	鶴岡西IC
	三瀬IC
	いらがわIC
	あつみ温泉IC
紀勢自動車道	尾鷲北IC
	海山IC
日高自動車道 (門別厚賀道路)	日高富川IC
	日高門別IC
伊豆縦貫自動車道	三島加茂IC
新東名高速道路	御殿場JCT～三ヶ日JCT
東京港臨海道路(一般道)	東京ゲートブリッジ

● 安全のため、実際の道路状況、道路標識に従って走行してください。

交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください

この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して記載しています。



その危険を回避できなかった場合に、死亡又は重傷を負う可能性のあるもの

- **運転者は、走行中に操作をしないでください。**
運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- **操作は、安全な場所に車を停止させてからおこなってください。**
安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。
- **運転中は、画面を注視しないでください。**
運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- **常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転してください。**
本商品に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索、音声案内などが実際と異なる場合があるため、運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- **一方通行表示については、常に実際の交通規制標識・標示を優先して運転してください。**
一方通行表示は全ての一方通行道路について表示されているわけではありません。
また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。
- **本商品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。**

差分マップ更新の流れ

＜車の中で＞準備作業
製品の製造番号(Ser No.)/地図バージョンを確認する(8～9ページ)



＜パソコンまたは携帯電話から＞準備作業
【disc2】と【disc3】の認証キー番号を取得する
(10～13ページ)



＜車の中で＞差分更新を行う(14～21ページ)

disc1

プログラム更新

約10分～15分。エンジンON/停車中の状態で行い、
一切の操作を行えません。



【disc1】更新完了



disc2

プログラム更新/データコピー

約20分～35分。エンジンON/停車中の状態で行い、
一切の操作を行えません。



地図更新(アップデート)

約4時間。通常の操作が可能です。



【disc2】更新完了



disc3

プログラム更新/データコピー

約20分～35分。エンジンON/停車中の状態で行い、
一切の操作を行えません。



地図更新(アップデート)

約4時間。通常の操作が可能です。



更新終了

準備作業

製品の製造番号(Ser No.)/地図バージョンを確認する

あらかじめVIE-X077本体の製造番号(Ser No.)を、地図バージョン画面から調べておきます。


- 1 **メニュー/POWER** スイッチを押した後、**設定** にタッチします。



- 2 **ナビゲーション** タブにタッチした後、**ナビ情報** にタッチします。




- 3 **バージョン情報** にタッチします。



地図バージョン画面が表示されます。

製造番号(Ser No.)を本書の裏表紙「②製品の製造番号(Ser No.)」欄にメモします。



【disc2】と【disc3】の認証キー番号を取得する

地図の更新を行うには、アルパインホームページでのお客様登録、及びユーザーズルームでのVIE-X077の登録が必要です。必ず登録を行ってください。
尚、Web上の画面デザインに関しましては予告なしに変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

🔊 アドバイス

- パソコンからの操作を例に説明していますが、携帯電話からも同様に操作することができます。

本製品ではディスクが2枚に分かれているため、認証キー番号が2つ必要です。

🔊 注 意

- 【disc2】→【disc3】の順に認証キー番号を取得してください。順番を間違えると取得することができません。

1 アルパインホームページ(<http://www.alpine.co.jp>)にアクセスしてUser's Roomにログインします。

User's Room



<https://secure.alpine.co.jp/urs/top.html>

※ お客様登録がお済みでない方は「新規お客様登録」をクリックし、ホームページ上の手順に従って登録を行ってください。



新規お客様登録

▶ 携帯サイトからのご登録

<http://www.alpine.co.jp/mobile>へアクセスいただき登録することもできます。

右のQRコードから、
アルパイン携帯サイトへ
アクセスできます




- 2 「ご登録いただいている製品」からVIE-X077を選択し、「製品サービス」をクリックします。



- 3 【disc2】の認証キー番号を取得します。「差分マップ認証キー発行」をクリックします。



- 4 「認証キー番号を発行」をクリックします。



5 次の2項目を入力して「入力確認へ」をクリックします。

(1) VIE-X0777本体の製造番号(Ser No.)

- E から始まる番号であることを確認してください。E も入力してください。
- 製品の製造番号(Ser No.)末尾にアルファベットがついている場合は必ず入力してください。
- 本ディスクのシリアル番号には「O(オー)」や「I(アイ)」は使用しておりませんのでご注意ください。

(2) 【disc2】のシリアル番号

- 取扱説明書・裏表紙「①本ディスクのシリアル番号」欄の番号を入力してください。

差分マップ 認証キー発行

製品情報入力

認証キー発行のための製品情報を入力してください。確認のため、「製品の製造番号 (Ser No.)」を再入力願います。

製品の製造番号 (Ser No.)

現在ご登録の製品は「VIE-X0777 (本体)」です。
※ 本製品は「VIE-X0777 (本体)」のみ対応しています。
※ 本製品の製造番号 (Ser No.) は「E」で始まります。

差分マップ全国詳細版のシリアル番号

※ シリアル番号は「O(オー)」や「I(アイ)」は使用しておりません。

戻る 入力確認へ

■ FAQよくあるお問い合わせ ■ ヘルプ

アドバイス

- 本ディスクのシリアル番号は、本書裏表紙をご覧ください。
- 【disc2】のシリアル番号を入力してください。【disc3】の認証キーは、【disc2】の認証キー発行後のみ発行可能です。

6 入力した製品の製造番号(Ser No.)とディスクシリアル番号を確認し、「認証キー発行」をクリックします。

差分マップ 認証キー発行

製品情報確認

認証キー発行には、入力された製品の製造番号 (Ser No.) が地図更新を行う製品本体と一致している必要があります。一致していない場合、地図更新を行えませんので、再度認証キー発行をしていただくことになります。

事前に製品本体にて製造番号の確認をお願いします。

製品の製造番号 (Ser No.)

差分マップ全国詳細版のシリアル番号

修正 認証キー発行

■ FAQよくあるお問い合わせ ■ ヘルプ

アドバイス

- 認証キーの発行は【disc2】【disc3】それぞれ1度ずつしか行えませんので、発行前に必ず製品の製造番号(Ser No.)とディスクシリアル番号が正しいことを確認してください。

7

認証キー番号を本書裏表紙の「③認証キー番号」欄【disc2】にメモします。

- 発行した認証キー番号を携帯電話へメール送信し、携帯電話を参照しながらVIE-X077に認証キー番号を入力することもできます。



差分マップ 認証キー発行

認証キー発行完了

認証キー一号の発行を完了いたしました。



製品の製造番号
(Ser. No.)

トータル 93000P



差分マップ全量取得済
差分マップ全量読込済の
シリアル番号

差分マップ全国版2010年度 (通常版)
000V - 000C - 000H - 0A7H



認証キー 番号 0027 - 2789 - 95519 - 4633

発行された認証キー一号をお客様にてお投入下さい。

購入された「差分マップ全国版2010年度」に記された差分マップディスクを製品本体に挿入されますと、認証キー番号を入力する画面に切り替わりますので、お投入になった認証キー番号を入力して下さい。

入力が完了しますとその更新が完了します。地図データ00の転送に10分程かかりますので、エンジンをつけたままお待ちください。

① 画面下部の「DATA」ボタンを選択すると出てくる画面が確認できます。エンジンをつけたまま画面を閉じません。

② 転送された地図データが自動的にダウンロードされますので、そのままお待ち下さい。

③ 全自動アップデートには約4時間程度必要ですが、その間に通常使用は可能（ただし、転送が完了するまで）。

④ 自動アップデートに際しては時間上、お客様の利用頻度や利用状況によって前後いたします。）

以下にご登録済みのE-Mailアドレスに認証キー番号を送信いたします。

10-33-000000000000000000000000

有効E-Mailアドレスに送信する場合は、下記入力の上、送信ボタンをクリックして下さい。

携帯電話のアドレスへ送信した上で、お申し込みの認証キーを入力し、携帯電話の画面表示が正常に行われるまで待ちます。なお、ドメイン名は固定して利用されている場合は、registered.alpine.co.jpを指定して頂く必要があります。



E-Mail 宛先

送信

閉じる

■ E-Mail宛先を再入力してください ■

■ E-Mail

© ALPINE ELECTRONICS, INC. All Rights Reserved.

8

続けて【disc3】の認証キー番号を取得します。手順3～7を繰り返してください。

 アドバイス

- 手順5では【disc3】のシリアル番号を入力し、手順7では【disc3】欄にメモしてください。

差分更新を行う

本ディスク(HCE-V555A)をVIE-X077本体に挿入することにより、自動でプログラムを書きかえ、差分マップ更新を行います。

注意


- 本ディスクを挿入する前に必ず他のディスクやSDメモリーカードが入っていないことを確認してください。
- 18ページの手順12までは、必ず安全な場所に移動し、お車を停車させエンジンをかけた状態で行ってください。
- 本ディスクでアップデートを行うと次の情報が初期化されます。ご了承ください。
距離補整値/距離補整値学習
※ 距離補整値が初期化されると、一時的に自転車位置がずれる場合があります。

1 お車のエンジンをかけます。

2 **開/閉/TILT** スイッチを押します。 モニター開/閉/角度調整・メディア取出し画面が表示されます。

3 **モニター開/閉** にタッチします。 ディスプレイが開きます。

4 レーベル面を上にして、DVD/CD挿入口に【disc1】(黒色のディスク)を挿入します。




途中まで挿入されると、ディスクが自動的に引き込まれます。ディスクが挿入されると、ディスプレイが自動的に閉まります。

アドバイス

- ディスクの信号面には触れないようにしてください。万一汚れた場合には、柔らかい布でディスクの中心から外側へ向かって軽く拭いてください。
- 本ディスクは、音楽/映像コンテンツ・ディスクではありません。そのため、「このDISCは使用できません DISCを確認してください」というメッセージが表示される場合がありますが、手順5の画面に従って、差分更新を行ってください。

5 下記の画面が表示されたら、**はい** にタッチします。



「起動セットアップ中」画面を表示し、自動的にプログラムの書きかえが始まります。



プログラムの書きかえが終了すると、自動で再起動を行います。

注意


- プログラム更新中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。

アドバイス

- プログラム更新は約10分～15分かかります。「起動セットアップ中」画面は2回表示されます。
- 確認メッセージで **いいえ** にタッチした場合には、一度ディスクを取り出して再度挿入してください。

6 続けて地図の更新を行います。【disc1】(黒色のディスク)を取り出し、【disc2】(緑色のディスク)を挿入してください。

7 下記の画面が表示されたら、**はい** にタッチします。




認証画面が表示されます。

🔊 アドバイス

- 確認メッセージで **いいえ** にタッチした場合には、一度ディスクを取り出して再度挿入してください。

8 認証キーを入力し、**完了** にタッチします。

- 13ページでメモした本書裏表紙の「③認証キー番号【disc2】」を参照して、認証キーを入力します。



認証を行います。認証に成功すると、自動的に地図の更新が始まります。

🔊 アドバイス

- **完了** にタッチ後、「認証キーが間違っています」のメッセージが表示された場合は、「認証キーが間違っています」と表示されたら？ (24ページ)を参照してください。

9 自動的にプログラムの書きかえが始まります。



プログラムの書きかえが終了すると、自動で再起動を行います。


注意

- プログラム更新中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。

アドバイス

- プログラム更新は約5分かかります。「起動セットアップ中」画面は2回表示されます。

10 再起動後、下記の画面が表示され、データコピーが始まります。



注意


プログラム更新中および、データコピー中は、次のことに注意してください。

- 必ず車を停車させ、エンジンを始動させてからデータコピーを行ってください。データコピー中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。ナビゲーション用のHDDデータが破損する場合があります。
- ディスクは取り出さないでください。

アドバイス

- データコピーは約10分～20分かかります。

11 データコピーが終了し、下記画面が表示されたら、**確認** にタッチします。



これで地図更新(アップデート)の準備ができ、自動で再起動を行います。

12 再起動後、画面下部に「UPDATE」進捗バーが出ていることを確認し、ディスクを取り出してください。

<画面表示例>



UPDATE進捗バー

進捗バーは地図更新(アップデート)中であることをあらわします。

④ アドバイス


- 地図更新(アップデート)終了まで約4時間かかります。
- 地図バージョンが更新されたことを、地図バージョン画面から確認してください。操作方法は「製品の製造番号(Ser No.) / 地図バージョンを確認する」(8ページ)を参照してください。
更新後地図バージョン: 2009年度版
更新後アプリケーションバージョン: Ver.2.00
- 本ディスクは、音楽/映像コンテンツ・ディスクではありません。そのため、手順12の再起動後に必ず【disc2】を取り出してください。再起動後であれば【disc2】を取り出しても地図更新(アップデート)には影響ありません。
- 地図更新(アップデート)中は、通常の操作を行っても問題ありませんが一部の動作が若干遅くなります。また、お車のエンジンを切ったり、電源のOFFを行っても影響ありません。次に電源をONにした際に、引き続き地図更新が開始されます。
- 地図更新(アップデート)中にCD録音を行うと、録音が優先されるため地図更新(アップデート)が一時的に中止されます。UPDATE進捗バーも表示されません。

13 「UPDATE」進捗バーが消えれば、【disc2】の地図更新は完了です。

地図更新完了時には、「差分更新がすべて完了しました。」のメッセージが約5秒間表示されます。

14 【disc2】の地図更新終了後、【disc3】の地図更新を行います。 【disc3】(青色のディスク)を挿入してください。

15 下記の画面が表示されたら、**はい** にタッチします。




認証画面が表示されます。

🔊 アドバイス

- 確認メッセージで **いいえ** にタッチした場合には、一度ディスクを取り出して再度挿入してください。

16 認証キーを入力し、**完了** にタッチします。

- 13ページでメモした本書裏表紙の「③認証キー番号【disc3】」を参照して、認証キーを入力します。



認証を行います。認証に成功すると、自動的に地図の更新が始まります。

🔊 アドバイス

- **完了** にタッチ後、「認証キーが間違っています」のメッセージが表示された場合は、「認証キーが間違っています」と表示されたら？ (24ページ)を参照してください。

17 自動的にプログラムの書きかえが始まります。



プログラムの書きかえが終了すると、自動で再起動を行います。


注意

- プログラム更新中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。

アドバイス

- プログラム更新は約5分かかります。「起動セットアップ中」画面は2回表示されます。

18 再起動後、下記の画面が表示され、データコピーが始まります。



注意


プログラム更新中および、データコピー中は、次のことに注意してください。

- 必ず車を停車させ、エンジンを始動させてからデータコピーを行ってください。データコピー中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。ナビゲーション用のHDDデータが破損する場合があります。
- ディスクは取り出さないでください。

アドバイス

- データコピーは約10分～20分かかります。


19 データコピーが終了し、下記画面が表示されたら、**確認** にタッチします。



これで地図更新(アップデート)の準備ができ、自動で再起動を行います。

20 再起動後、画面下部に「UPDATE」進捗バーが出ていることを確認し、ディスクを取り出してください。

<画面表示例>



UPDATE進捗バー

進捗バーは地図更新(アップデート)中であることをあらわします。

🔊 アドバイス

- 地図更新(アップデート)終了まで約4時間かかります。
- 地図バージョンが更新されたことを、地図バージョン画面から確認してください。操作方法は「製品の製造番号/地図バージョンを確認する」(8ページ)を参照してください。
更新後地図バージョン:2012年度版
更新後アプリケーションバージョン:Ver.5.00
- 本ディスクは、音楽/映像コンテンツ・ディスクではありません。そのため、手順20の再起動後に必ず【disc3】を取り出してください。再起動後であれば【disc3】を取り出しても地図更新(アップデート)には影響ありません。
- 地図更新(アップデート)中は、通常の操作を行っても問題ありませんが一部の動作が若干遅くなります。また、お車のエンジンを切ったり、電源のOFFを行っても影響ありません。次に電源をONにした際に、引き続き地図更新が開始されます。
- 地図更新(アップデート)中にCD録音を行うと、録音が優先されるため地図更新(アップデート)が一時的に中止されます。UPDATE進捗バーも表示されません。

21 「UPDATE」進捗バーが消えれば、地図更新は完了です。

地図更新完了時には、「差分更新がすべて完了しました」のメッセージが約5秒間表示されます。

追加機能について

■ VIE-X077を2012年度版に更新すると、以下の機能が追加になります。

🔊 アドバイス


- アプリケーションバージョンによっては、既に追加されている機能もあります。

バージョン情報画面について


バージョン情報画面にモデル名が表示されるようになりました。

(**メニュー/POWER** スイッチ → **設定** → **ナビゲーション** タブ → **ナビ情報** → **バージョン情報**)

<更新前>



<更新後>




付録(1/3)—こんなときは

症状	原因	対処	参照ページ
「認証キーが間違っています」のメッセージが表示される	認証キー入力手順が間違っている。または入力した認証キーが間違っている	認証キーを正しく入力する 「認証キーが間違っています」と表示されたら？を参照してください	16、19ページ 24ページ
プログラムアップデートしても、プログラムバージョンが更新されない	プログラムファイルが保存されているメディアが挿入されている	本ディスク以外のメディア (SDメモリーカード) を取り出した状態でアップデートを開始する	14ページ
更新できない、更新されない	更新中に走行した/更新中に電源ON/OFFした、など	再度本ディスクを挿入し、更新を実施する	
	モデル対象外の差分マップディスクを購入し、使用している	添付のカードノートを参照し、ご使用のモデルに適用した差分マップディスクをご確認ください 対象外のディスクだった場合は、インフォメーションセンターまでお問い合わせください	
製品のモデル名がわからない/製品が本ディスク対応かどうか確認したい	—	製品の左上のモデル名を確認する/モデル名の中に「VIE-X077」と入っていることを確認する 	
更新後、自車位置がずれる	【disc1】でアップデートを行ったため、距離補正値が初期化された。距離補正値が初期化されると、一時的に自車位置がずれる場合がある	見通しのよい道路を数十km程度走行すると自動補正される	
ディスクが認識されない	ディスクが汚れている	柔らかいきれいな布で、ディスクの中心から外に向かってやさしく拭き取る	

付録(2/3)—「認証キーが間違っています」と表示されたら？

ディスクを挿入し、認証キーを入力した際に「認証キーが間違っています」と表示される場合は、下記の通り対処してください。



■ それでも「認証キーが間違っています」と表示されてしまったら？

インフォメーションセンターまで下記ご連絡ください。

- ▶ ご使用の製品本体のシリアルNo.
- ▶ お手持ちのディスクのシリアル番号(裏表紙「①本ディスクのシリアル番号」)

付録(3/3)—VICS/Gracenoteについて

VICS®について

VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するため、あらかじめ地図DISCに情報提供用の道路単位(VICSリンク)を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために、毎年情報提供単位が追加・変更されます。このためにVICSによる地図情報表示は「本製品」発売後、概ね3年程度で一部のエリアでVICSの地図情報が表示されなくなる場合があります。より正確な情報を表示するためには最新の地図DISC(別売)をご使用ください。(本製品の道路単位は2011年11月版です)

Gracenote音楽認識サービスについて

音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。

Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。

詳細は、Gracenote®社のホームページ<http://www.gracenote.com>をご覧ください。

Gracenote, Inc.提供のCDおよび音楽関連データ: copyright © 2000-present

Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-present Gracenote.

本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。

適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、GracenoteのWebサイトをご覧ください。

Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および“Powered by Gracenote”ロゴは、米国および/またはその他の国におけるGracenoteの登録商標または商標です。

Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:

<http://www.gracenote.com/corporate>



- ▶ 「Gracenote®音楽認識サービス」によって提供されたデータについては、内容を100%保証するものではありません。
- ▶ 本ディスクには、おおむね2012年1月末までのデータが収録されております。

MEMO

① 本ディスクのシリアル番号

【disc2】

--

【disc3】

--

② 製品の製造番号
(Ser No.)

③ 認証番号

[disc2]



The diagram shows a sequence of four rectangular nodes connected horizontally. Each node is divided into two vertical sections: the left section contains a dashed vertical line, and the right section contains a solid vertical line. Horizontal lines connect the solid line of one node to the dashed line of the next node. A thick black arrow points to the first node on the left.

[disc3]

- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
 <一般回線ご利用のお客様用>
 TEL:0570-006636
 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
 <携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様へ>
 TEL:048-662-6636
 - 電話受付時間（日、祝日、弊社休業日を除く）
 月～金：9:30～17:30
 土曜日：9:30～12:00 13:00～17:00
 <FAXをご利用のお客様用>
 FAX: 048-662-6676
 - アルパインホームページ上からE-mailでのお問い合わせができます。どうぞご活用ください。
 - アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>
 - FAQ(よくあるご質問) <http://faq.alpine.co.jp>
 アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。



アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan
Printed in Japan(Y-736_D)
68-23120764-A