

CAUTION 必ずお読みください


HCE-V603A

- ディスクは下記順序で使用してください。

ディスク使用順序	
赤色のディスク 【disc1】 地図更新インストールプログラム	➡ 水色のディスク 【disc2】 差分マップ

- 差分更新時の注意(取扱説明書21～22ページ)

【disc2】(水色)でデータコピーが終了すると下記「プログラムアップ中です」の画面を3分～15分表示したのち、再起動します。




- ▶ プログラム更新画面に進捗バーは表示されません。
- ▶ お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

再起動後、必ず地図画面またはAV画面下のUPDATE進捗バーが表示されてから地図ディスクを取り出してください。



UPDATE 進捗バー




UPDATE 進捗バー

- 地図更新が正常に終了しない場合、以下の操作を実施いただきますようお願いいたします。

操作中に停止したままになったり、画面が暗くなったままの場合は、ディスクを挿入した状態で一度エンジンキーをOFF/ONしてください。
それでも更新が再開しない場合は、ディスクを挿入した状態でリセットスイッチをペン先などで押し、本機をリセットしてください。
リセット方法については、ナビゲーション付属の取扱説明書を参照してください。

■「オンライン認証」と「Web事前認証」による差分更新について

差分更新を行う前に、下記項目を確認した上で【オンライン認証】または【Web事前認証】のどちらかの方法で差分更新を行ってください。



※1 オンライン認証では BLUETOOTH 通信の接続手順を機能ごとに標準化したプロファイルが本機と携帯電話で一致していない場合は利用できません。

2012 年 12 月現在ほとんどのスマートフォンは、インターネット接続用に本機が対応している DUN プロファイルには対応していません。

※2 あらかじめ携帯電話の設定がお済の場合は、ナビゲーションと携帯電話の接続 / 通信を確認し【プログラム更新】へ進んでください。