



HDD Car Navigation System 取扱説明書 [ 全国詳細版 ]

通信編

**NV8-N555SS/NVE-N555SS**



**for N555SS**  
**series**

このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- お使いになる前に説明書をよくお読みのうえ、理解してからお使いください。
- お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。



# 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止  | 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。                                                        |                                                                                |
|         | 電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。                           |                                                                                |
| <br>禁止  | <br>強制 | ヒューズ交換は、規定容量(アンペア数)を守ってください。事故・火災の原因になります。                                     |
| <br>禁止  | <br>強制 | 音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。 |
| <br>禁止 | 運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。                    |                                                                                |

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

|                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        | ナビゲーションによるルート案内は、参考情報です。実際の交通規則を守って運転してください。 |
| <br>禁止 | 車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。                |

## 安全のために必ずお守りください

|                                                                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        | 車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障の原因になります。                                |
| <br>禁止 | 挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。                               |
|        | 新旧の電池を混ぜる、指定外の電池を使用する、極性を間違えるなど、しないでください。電池の破裂・液漏れや火災・ケガの原因になります。 |

### 取り扱い上のご注意

本機(ナビゲーション)の近くでは携帯電話や無線機を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、電話や無線機の正常な送受信ができなくなる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。
- また、リモコンスターターも誤動作の原因になる場合があります。

測位状態が安定してから走行する

- GPSマークが  (3つ以上) になってから走行してください。測位状態が不十分なときに走り出すと自転車位置がずれる場合があります。

### お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的にしており、予告無しに変更されることがあります。
- 電話機に関する項目は、お手持ちの電話機の取扱説明書をご覧ください。
- “Memory Stick” 及び  は、ソニー株式会社の登録商標です。
-  VICS マークは VICS の登録商標です。
- 「i-mode / アイモード」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- 「iナビリンク」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- 本製品は株式会社 NTT ドコモとは何ら関係ありません。
- Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac OS は米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。
- その他、掲載されている商品名・会社等は、一般の商標ならびに登録商標です。

# 目次

この説明書は、N555SS をお使いのお客様用です。

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 安全のために必ずお守りください ..... | 2 |
| 目次 .....              | 4 |

## MyDriveNet.Com を利用する

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| MyDriveNet.Comとは .....                                   | 6  |
| MyDriveNet.Comサービス利用例 .....                              | 7  |
| 有料会員登録方法 .....                                           | 8  |
| ネットワークを利用する .....                                        | 11 |
| 利用例1:行き先を名称で探す .....                                     | 11 |
| 利用例2:映画タイトルから映画館を探す .....                                | 12 |
| 利用例3:最寄り物件を探す .....                                      | 13 |
| 利用例4:天気予報を見る .....                                       | 14 |
| MOBILE DESKTOP機能を使う .....                                | 15 |
| 設定をする .....                                              | 15 |
| スケジュールを作成 / 編集する .....                                   | 16 |
| メモを作成する .....                                            | 18 |
| フォーラム情報・フレンドリンクを見る( 有料会員のみ ) .....                       | 18 |
| 有料会員サービス利用例 .....                                        | 19 |
| 利用例1:パソコンでスケジュールを作成し、設定した地点とともに<br>ナビへ転送して目的地に設定する ..... | 19 |
| 利用例2:歩行ナビゲーション .....                                     | 21 |
| その他 .....                                                |    |
| マイドライブネット会員規約 .....                                      | 22 |
| マイドライブネット無料会員利用規約 .....                                  | 23 |

## インターネットを使う

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 文字パレット入力のしかた .....         | 24 |
| ブラウザ画面に切りかえる .....         | 25 |
| 設定 .....                   | 26 |
| 設定メニューについて .....           | 26 |
| 接続環境を設定する .....            | 26 |
| ブラウザ環境を設定する .....          | 27 |
| メール環境設定 .....              | 28 |
| 定型文を設定する .....             | 28 |
| インターネットに接続する .....         | 29 |
| 利用例: アルパインのホームページを見る ..... | 29 |
| ブックマークを登録する .....          | 30 |
| マーク&履歴の操作 .....            | 30 |
| インターネットメールを使う .....        | 31 |
| 新規メールを作成する場合 .....         | 31 |
| アドレス帳の登録 .....             | 32 |
| 新規入力 .....                 | 32 |
| 受信メールから登録する .....          | 32 |
| アドレス帳からメールを送信する .....      | 33 |

## その他

|                 |    |
|-----------------|----|
| 使用できる携帯電話 ..... | 34 |
|-----------------|----|

# MyDriveNet.Comを利用する

## MyDriveNet.Comとは

MyDriveNet.Com(マイドライブネットコム)は、ドライブに役立つさまざまな情報を提供する会員制のサービスです。会員は有料会員と無料会員とに分かれ、有料会員であればより多くのサービスを受けられます。

無料会員：ナビゲーションを購入後、携帯電話を接続するだけで利用できます。

有料会員：パソコンまたは携帯電話から会員申し込み手続きを行った後、利用できます。会員申し込み手続きに関しては、MyDriveNet.Comホームページ( <http://www.mydrivenet.com> )をご覧ください。

### ■ 主なMyDriveNet.Comサービス機能


|                   | 機能                            | 説明                                                | 参照ページ             |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 無料会員<br>/<br>有料会員 | ガソリンスタンドや駐車場情報                | 最寄りのエクソン・モービルグループのうち、リアルタイム情報を提供中のガソリンスタンドを検索します。 | 13 ページ            |
|                   | 上映映画館情報                       | リアルタイム情報を提供中の映画館を、「上映タイトル」もしくは「最寄り」から検索します。       | 12 ページ～<br>13 ページ |
|                   | 天気予報情報                        | ネットワーク上の最新データを使って任意の地点の天気予報を見ることができます。            | 14 ページ            |
|                   | あいまい検索<br>(名称 / 電話番号 / 住所検索)  | ネットワーク上の最新データを使ってあいまい検索により行き先を検索します。              | 11 ページ            |
| 有料会員              | スケジュール管理<br>(ナビ、携帯電話、PC 間の同期) | ナビ、携帯電話及び PC 間のスケジュール情報 / 季節の情報の同期をとります。          | 16 ページ～<br>17 ページ |
|                   | メモリ地点同期                       | 登録地点をナビ ↔ サーバー間で同期します。                            | 17 ページ～<br>18 ページ |
|                   | フレンドリンク                       | MyDriveNet.Com 会員と情報交換ができます。                      | 16 ページ～<br>18 ページ |
|                   | フォーラム機能                       | 他のユーザーとフォーラム形式で情報のやりとりができます。                      | 16 ページ～<br>18 ページ |
|                   | SyncNAVI サービス                 | ナビの現在地及び目的地情報を元に、歩行ルートを携帯電話で表示できます。               | 21 ページ            |

### アドバイス


- 本機で通信機能をご利用頂くにはインターネット接続の設定が必要になります。設定方法については25ページ～28ページを参照してください。

## MyDriveNet.Comサービス利用例

### ■ 無料会員 / 有料会員(「ネットワークを利用する」11～14ページ参照)



### ■ 有料会員 (「有料会員サービス利用例1、2」19～21ページ参照)





# MyDriveNet.Comを利用する

カーナビから設定



## 接続環境を設定する

車へ乗りナビゲーション本体を起動させてから、以下の設定を行ってください。

NTT DoCoMoのお客様

ナビをご購入いただいた際に、本体添付のケーブル(PDC用)を接続して電源を投入すると、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのインターネット接続サービス「mopera(モペラ)」に自動設定となりますので、設定は不要です。ただし、パケット通信をご利用のお客様は、下記STEP2-1で回線方式の設定が必要となります。詳しくは、「接続環境を設定する」(26ページ)をご覧ください。

STEP 2へ  
進んでください

au by KDDIのお客様

ナビをご購入いただいた際に、別売のHCE-B004(cdmaOne™接続ケーブル)を接続しナビのプログラムを読み込んだ場合には、「au.NET」に自動的に接続先が設定されますので、設定は不要です。ただしcdmaOne™接続ケーブルをあとで接続変更した場合には、自動的に接続先は変更されません。

STEP 2へ  
進んでください

vodafone  
TU-KAセルラー東京  
TU-KAセルラー東海  
ソーカーホン関西のお客様

手動による設定が必要です。下記の設定作業を行ってください。

STEP 1へ  
進んでください

### STEP 2

1

リモコンの  
メニューボタン



情報・通信

ITリンク

インターネットを見る

ブラウザメニュー画面表示

リモコンの  
メニューボタン



(設定)

接続環境

実行

<接続環境設定>

回線方式(NTT DoCoMoのみ) : ☒ 回線交換 ☐ パケット

接続先電話番号 : #9601

第1ネームサーバー : 211.14.74.49

第2ネームサーバー : 211.14.74.50

ログイン名 : 0

ログインパスワード : 0

回線切替のアイドル時間 : 10

[実行] [中止]

| キャリア名     | NTT DoCoMo     | au by KDDI      | vodafone      | TU-KAセルラー東京<br>TU-KAセルラー東海 | ソーカーホン関西     |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 接続電話番号    | #9601          | 9999            | *7300         | *202                       | *201         |
| ネーム       | 1 211.14.74.49 | 210.196.3.183   | 143.90.130.23 | 202.33.227.241             | 134.180.49.3 |
| サーバー      | 2 211.14.74.50 | 210.141.112.163 | 143.90.130.39 | (設定不要)                     | (設定不要)       |
| ログイン名     | (任意文字)         | au@au-net.ne.jp | ai@vodafone   | tu-ka                      | tu-ka        |
| ログインパスワード | (任意文字)         | au              | vodafone      | tu-ka                      | tu-ka        |

(本内容は予告なく変更される場合があります)  
自動設定されない場合には手動にて設定を行ってください。

リモコンの  
現在地ボタン



設定が済んだら を押す。

### STEP 2

2

通信テストを行う。(必ず通信テストを行ってください。)

リモコンの  
メニューボタン



行き先

新規に探す

ネットワークで探す

MyDriveNet.Com

ネットワーク上の最新データを使って地点検索ができます

行き先を名称で探す [検索]

行き先を電話番号で探す [検索]

行き先を住所で探す [検索]

映画タイトルから映画館を探す [タイトル一覧]

最寄物件を探す [現在地周辺] [目的地周辺] [地点を地図から探す]

MyDriveNetからのお知らせ

MyDriveNet利用者の注意

接続が成功するとMyDriveNet.Comの画面が表示され、テスト完了。

リモコンの  
現在地ボタン



を押して通信を完了させる。

次ページに続く →

# MyDriveNet.Comを利用する

カーナビから変更



STEP

3

## ナビパスワードの変更

STEP 3

1

リモコンの  
MOBILEDESKTOPボタン



リモコンの  
カーソル



で **SETTING** を選ぶ


リモコンの  
ENTERボタン



STEP 3

2

- ① ナビパスワードを消去して新しいパスワードを入力します。  
ここで入力するパスワードは、任意文字で入力できますが、  
**STEP 1** で登録した「パスワード」入力をおすすめします。  
入力したパスワードはメモするなど、必ず控えておいてください。



- ② 「BACK」を選択します。

バッテリーを交換するなどの理由によりナビに電源が供給されなくなった場合や、ナビのプログラムをバージョンアップした場合は、ナビパスワードは初期化されます。これらの場合は再度ナビパスワードの設定を行ってください。

STEP 3

3

携帯電話をナビに接続し、MyDriveNet.Comに入室。


リモコンの  
メニューボタン



行き先

新規に探す


ネットワークで探す



「ネットワークで探す」



「MyDriveNet有料会員の方へ」



IDとパスワードを入力後「登録」



「戻る」

リモコンの  
現在地ボタン



登録が済んだら を押して通信を終了させる。

- ・「MyDriveNet 有料会員の方へ」のリンクは、すでにナビがMyDriveNet ユーザIDの関連付けが行われている場合は表示されません。
- ・有料会員サービスを試して利用可能なことを確認してください。

## ネットワークを利用する

### 利用例 1

#### 行き先を名称で探す

ネットワーク上の最新データを使って行き先を名称で検索します。部分的に一致していれば検索可能なあいまい検索で、より検索しやすくなっています。

1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「行き先」を決定します。

2 **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow$  で「ネットワークで探す」を決定します。

3 接続確認画面が表示されたら **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「はい」を決定します。

ネットワークに接続し、ネットワーク検索メニューが表示されます。

4 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で「行き先を名称で探す」項目を決定します。



5 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で名称を入力し、「検索」を決定します。

該当する項目リストが表示されます。

6 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で希望する地点を決定します。

地域で絞り込むには「地域」欄の「変更」を、ジャンルで絞り込むには「ジャンル」欄の「変更」をそれぞれ選び、決定してください。



7 詳細情報が表示されますので、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で好みの項目を選び決定します。



目的地に  
設定します

登録地点に  
設定します

周辺の地図を  
表示します

8 ナビ画面に戻すには**現在地** ボタンを押します。

### アドバイス

- ネットワークに接続後は、 $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$  ボタンを押してカーソルを移動し、ENTERボタンを押して決定することもできます。
- 本機では、携帯電話を用いてネットワークに接続した際、データ量が多いページを表示すると、しばらく画面が白いままになる場合があります。
- 「行き先を電話番号で探す」「行き先を住所で探す」項目は、電話番号や住所から行き先を検索することができます。
- MyDriveNet.Comのサービス提供内容は、変更になる場合があります。

- 広域 / 詳細ボタンでページ送りすることができます。
- 文字入力方法は24ページの「文字パレット入力のしかた」を参照してください。
- 手順4の検索画面が表示されず、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される場合、ナビパスワードが初期化された、もしくは間違っている可能性があります。この場合、10ページのSTEP3-2を参考に、再度ナビパスワードの設定を行ってください。

## 利用例 2

## 映画タイトルから映画館を探す

ネットワーク上の最新データを使って映画タイトルから映画館を検索します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow$  で「ネットワークで探す」を決定します。
- 3 接続確認画面が表示されたら **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「はい」を決定します。  
ネットワークに接続し、ネットワーク検索メニューが表示されます。
- 4 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で「映画タイトルから映画館を探す」項目の「タイトル一覧」を決定します。



- 5 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で希望のタイトルを決定します。

- 6 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で希望の場所(映画館)を決定します。

「ジャンプ」欄の地域名を選び決定すると、選んだ地域へジャンプします。

- 7 映画館情報が表示されますので、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で好みの項目を決定します。



目的地に 登録地点に 周辺の地図を  
設定します 設定します 表示します

- 8 ナビ画面に戻すには**現在地** ボタンを押します。

## アドバイス

- ネットワークに接続後は、 $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$  ボタンを押してカーソルを移動し、ENTERボタンを押して決定することもできます。
- 広域 / 詳細ボタンでページ送りすることができます。

## 利用例 3

## 最寄り物件を探す

ネットワーク上の最新データを使って最寄りの物件を検索します。

1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「行き先」を決定します。

2 **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow$  で「ネットワークで探す」を決定します。

3 接続確認画面が表示されたら **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「はい」を決定します。

ネットワークに接続し、ネットワーク検索メニューが表示されます。

4 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で「最寄物件を探す」項目から検索する地点を決定します。



現在地周辺 現在地周辺で検索します。

目的地周辺 目的地周辺で検索します。

地点を地図から探す **ジョイスティック**で地点を指定してその周辺で検索します。

5 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で希望のジャンルを決定していきます。



6 **ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で希望の施設を決定します。

7 詳細情報が表示されますので、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$  で好みの項目を決定します。



目的地に 登録地点に 周辺の地図を  
設定します 設定します 表示します

8 ナビ画面に戻すには**現在地** ボタンを押します。

## アドバイス

- ネットワークに接続後は、 $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$  ボタンを押してカーソルを移動し、ENTERボタンを押して決定することもできます。
- 広域 / 詳細ボタンでページ送りすることができます。

## 利用例 4

## 天気予報を見る

ネットワーク上の最新データを使って任意の地点の天気予報を見ることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック**  $\leftrightarrow$  で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック**  $\leftrightarrow$  で「ITリンク」を選び、**ジョイスティック**  $\updownarrow$  で「天気予報を見る」を決定します。
- 3 接続確認画面が表示されたら **ジョイスティック**  $\leftrightarrow$  で「はい」を決定します。  
  
ネットワークに接続し、ネットワーク検索メニューが表示されます。
- 4 **ジョイスティック**  $\leftrightarrow$  で天気予報を見る地点を決定します。




**現在地周辺** 現在地周辺の天気予報が表示されます。

**目的地周辺** 目的地周辺の天気予報が表示されます。

**地点を地図から探す** ジョイスティックで地点を指定してその周辺の天気予報が表示されます。

- 5 さらに違う情報を見るには、**ジョイスティック**

$\updownarrow \leftrightarrow$  で「3時間毎天気」または「週間天気」を決定します。



- 6 ナビ画面に戻すには **現在地** ボタンを押します。

## アドバイス

- ネットワークに接続後は、 $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$  ボタンを押してカーソルを移動し、ENTERボタンを押して決定することもできます。
- 手順4の検索画面が表示されず、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される場合、ナビパスワードが初期化された、もしくは間違っている可能性があります。この場合、10ページのSTEP3-2を参考に、再度ナビパスワードの設定を行ってください。

# MOBILE DESKTOP 機能を使う

## 設定をする

- 1 **MOBILE DESKTOP** ボタンを押して  
MOBILE DESKTOPを表示させます。
- 2 **▲▼◀▶** ボタンを押して「SETTING」を選び、  
**ENTER** ボタンを押します。



- 3 各設定項目を設定します。



| 項目           | 解説                                                    | 備考                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| フォーラム SYNC   | MyDriveNet.Com と情報を同期する際、フォーラム情報を同時に同期する / しないを設定します。 |                                      |
| カレンダーデータの全消去 | カレンダーの情報を全て消去します。                                     |                                      |
| 送信先 ID の全消去  | 送信先 ID 情報を全て消去します。                                    |                                      |
| 今日の案内        | 今日の案内表示の設定                                            |                                      |
| ナビ ID        | ナビの ID です。変更はできません。                                   | MyDriveNet.Com 会員登録時に必要となります。        |
| ナビパスワード      | MyDriveNet.Com 会員の場合、会員登録時に設定したナビパスワードを入力します。         | 初期値は「000000」<br>無料会員のお客様は変更しないでください。 |

- 4 設定が済んだら **▲▼** ボタンを押して「BACK」を選び **ENTER** ボタンを押します。

地図画面に戻すには、**MOBILE DESKTOP** ボタンを押します。

## スケジュールを作成 / 編集する

1 **MOBILE DESKTOP** ボタンを押して  
MOBILE DESKTOPを表示させます。

2 **▲▼◀▶** ボタンを押して日にちを選択し  
**ENTER** ボタンを押します。



3 **▲▼** ボタンを押して項目を選び **ENTER** ボタンを押します。




「新規作成」: 新規に予定データを作成します。

「予定リスト」: 予定データを編集します。

「リストの先頭に戻る」: リストが複数ある場合、  
リストの先頭に戻ります。

「今日の予定を全て削除する」: その日の予定リス  
トを全て削除します。

4 **▲▼◀▶** ボタンと **ENTER** ボタンを使い、そ  
れぞれの項目を入力します。



(注) 実際の画面では一括表示されません


- ① 予定データを「MEMO」にコピーします。
- ② MyDriveNet.Comのフレンドやフォーラムにデー  
タを送信します。(有料会員のみ)
- ③ 予定データを削除します。
- ④ マークを変更します。
- ⑤ 日時を変更します。
- ⑥ 予定を指定の時刻にお知らせするかの設定をし  
ます。
- ⑦ 送信者 / 送信日情報が自動的に入力されます。
- ⑧ メモを入力します。
- ⑨ 予定データ編集を終了します。
- ⑩ タイトルを入力します。
- ⑪ 地点を選択後、名称を変更します。
- ⑫ ナビの登録地点から地点を選択します。  
地図が表示されたら、決定ボタンを押してください。

## アドバイス

- 地点を設定すると、画面上部に「MAP」が表示されます。  
「MAP」を選択すれば設定した地点表示になります。

## ■ フレンドやフォーラムにデータを送信する場合 (有料会員のみ)

16ページの手順4でSENDを選択した後、▲▼◀▶ボタンとENTERボタンを使って項目を入力します。入力したら「SEND」を選んでENTERボタンを押します。



- ① MyDriveNet.Comで設定した送信先IDを入力します

詳しくは MyDriveNet.Com ホームページ  
<http://www.mydrivenet.com> をご覧ください

- ② データを送信します  
③ アドレス帳より送信先IDを選択します  
送信先IDが自動的に履歴として記録されます。  
④ データを送信します  
⑤ ジャンルを選択します  
⑥ 予定データ編集に戻ります

## 5 予定データの作成 / 編集が済んだら (▲▼) ボタンを押して「BACK」を選び (ENTER) ボタンを押します。

予定リストに作成した予定が追加されます。

地図画面に戻すには (MOBILE DESKTOP) ボタンを押します。

- 任意の地点をフォーラムにUPすることもできます。

1) 地図画面上で (決定) ボタンを押し、ポイントセットメニューを表示させます。

2) 「フォーラムにUPする」を決定します。



3) ジャンルを決定します。



4) 接続確認画面が表示されますので

(ジョイスティック) ◀▶ で「はい」を決定します。

### アドバイス

- フォーラム / フレンドリンク / スケジュール / 登録地点情報を MyDriveNet.Com と同期させるには、(N) ー Z (P) ボタンを押してください。

## メモを作成する

スケジュール機能とは別にメモを作成することができます。

- 1 **MOBILE DESKTOP** ボタンを押して  
MOBILE DESKTOPを表示させます。
- 2 **▲▼◀▶** ボタンを押して「MEMO」を選び  
**(ENTER)** ボタンを押します。



- 3 「スケジュールを作成/編集する(16ページ)の  
手順3～と同様の操作で入力を行います。

地点を設定すると表示されます。

「POINT」を選択すればナビの登録地点に追加されます。



## フォーラム情報・フレンドリンクを見る(有料会員のみ)

フォーラム詳細情報やフレンドリンク詳細情報を表示させます。

- 1 **MOBILE DESKTOP** ボタンを押して  
MOBILE DESKTOPを表示させます。
- 2 **▲▼◀▶** ボタンを押して「FORUM」または  
「FRIEND」を選び **(ENTER)** ボタンを押します。



- 3 「スケジュールを作成/編集する(16ページ)の  
手順3～と同様の操作で情報表示を行います。

### アドバイス

- 同期した地点情報はMEMOに保存されます。
- フォーラム/フレンドリンク/スケジュール/登録地点情報をMyDriveNet.Comと同期させるには、**N** **→** **📱** ボタンを押してください。
- フォーラム情報・フレンドリンクは最大100件まで表示可能です。
- フォーラム情報はサーバー側で24時間保管し、それ以降は削除されます。また、同期時に受信する情報は自転車位置より半径約50km以内の情報です。

## 有料会員サービス利用例

### 利用例 1

パソコンでスケジュールを作成し、設定した地点とともにナビへ転送して目的地に設定する

パソコンや携帯電話で作成したスケジュールを設定した地点とともにナビへ転送し目的地として設定することができます。ここではパソコンを使用した操作を例に説明します。

**1** パソコンのインターネットブラウザを使用して、MyDriveNet.Com(<http://www.mydrivenet.com>)へアクセスします。

**2** 「MOBILE DESKTOP」を選択します。



**3** ユーザー名/パスワードを入力します。



**4** 「スケジュール」を選択します。



**5** スケジュールを作成する日付の「新規作成」を選択します。



**6** 行き先の地点を設定しスケジュールを作成したら、「登録」を選択します。



次ページに続く →

# MyDriveNet.Comを利用する



- 7 その日のスケジュール情報が登録されましたので、「戻る」を選択します。



次にスケジュール情報をナビゲーションへ転送します。

- 8 ナビゲーションに携帯電話を接続し、 ボタンを押します。

- 9 接続確認画面が表示されたら **ジョイスティック**  で「はい」を決定します。

ナビ、携帯電話及びPC間でスケジュール情報等の同期をとります。



続いて、その日の設定した地点をナビの目的地として設定します。

- 10  ボタンで作成したスケジュールの日付を選び、**ENTER** ボタンを押します。



- 11  ボタンで作成したスケジュールを選び、**ENTER** ボタンを押します。




- 12  ボタンで「MAP」を選び、**ENTER** ボタンを押します。  
設定した地点が表示されます。



- 13 「決定」ボタンを押してポイントセットメニューを表示させます。

- 14 **ジョイスティック**  で「ここに行く」を決定します。



ルートを探索し、ルート案内が開始されます。

## 利用例 2

### 歩行ナビゲーション

ナビゲーションで設定した目的地までどうしても車で行くことはできない。そんなときはそのルートを持携帯電話に引き継ぎましょう。例えば、近くの提携駐車場まで車で行き、その後携帯電話で地図を表示させて目的地に到着することができます。

- 1 ナビから携帯電話に引き継ぐポイントに到着したら、携帯電話を接続した状態で、 ボタンを押して「はい」を選び、ナビの情報を携帯電話に同期させます。
- 2 同期完了後、携帯電話を取り外し、携帯電話からMyDriveNet.Comにアクセスし、ログインします。
- 3 ユーザーID / パスワードを入力します。

認証

ユーザー ID  
(入力してください)

パスワード  
(入力してください)

表示画面は携帯電話により異なります。また、一度ユーザーID / パスワードを入力し、Bookmark登録を行ってBookmarkから入室した場合は、認証作業は不要です。

- 4 「SyncNAVI」を選択します。

- 1 新着情報

2 お知らせ

3 SyncNAVI

4 行き先を決定

5 前回のルートを表示

6 MOBILE DESKTOP

- 5 お好みの項目を選択します。

ここでは「今から出発」を選択してみます。

現在地：品川区西五反田付近  
行き先：品川区西五反田付近

- 1 今から出発

2 現在地を変更

3 行き先を変更

- 6 全ルートが表示されますので、携帯電話で地図を表示させながら目的地に到着することができます。



各地点の交差点  
拡大図表示へ

この例は徒歩ルートですが、距離に応じ、「電車」、「飛行機」、「タクシー(概算)」、「徒歩」を利用したルートを表示します。

## その他

MyDriveNet.Comの利用規約は下記の通りです。詳しくはMyDriveNet.Comのホームページ( <http://www.mydrivenet.com> )をご覧ください。

## マイドライブネット会員規約

本ウェブサイトの閲覧者が、マイドライブネットコム株式会社(以下「当社」という。)により管理・運営される情報提供サービス『マイドライブネット』(以下「本サービス」という。)の提供を受けるためには、当該閲覧者は、本ウェブサイト上で、当社の定める情報を当社の定める方法により入力し、本サービスの会員登録をなす必要があります。本規約は、会員登録されるすべての方に適用されるものとし、会員登録される方は本規定を承認のうえ登録されたものとみなすものとします。

### 第1条(会員種別と本サービスの内容)

1. 本サービスの会員は登録種別によりサービスの内容が異なります。  
イ. 無料会員: 本サービスに対応したカーナビゲーション装置をお使いのお客様  
ロ. 有料会員: 本サービスの有料サービスをご利用のお客様(別途ご利用登録が必要となります)
2. 本サービスの内容は、会員種別により以下の通りとします。  
無料会員: 当社所定の検索情報等のデータその他の情報(以下「本データ」という)をカーナビゲーション装置で閲覧できること。  
有料会員: 有料会員専用ページ等を通じて情報を携帯電話、パソコン、カーナビゲーション装置を通じて、閲覧しまたは掲示できること

### 第2条(会員登録)

1. 無料会員  
本サービスに対応したカーナビゲーション装置をご使用中のお客様が無料サービス会員となることを希望する場合は、お持ちのカーナビゲーション装置より当社ウェブサイトへアクセスすることで自動的に会員登録されサービスが利用可能になります。
2. 有料会員  
1) 有料サービス登録を希望する本ウェブサイトの閲覧者(以下「登録希望者」という。)は、本ウェブサイト上で、メールアドレス等の当社が定める情報を当社の定める方法により入力するものとします。  
2) 当社は、登録希望者により入力されたメールアドレスに対して、登録確認のメールを送信するものとし、当該メールの送信がなされた時点で、登録希望者は、有料サービス会員となるものとします。  
当社が、会員として適切でない判断した場合、当社の裁量により会員登録を認めない場合があります。

### 第3条(ID等の取扱い)

1. 有料会員が、有料サービスの提供を受けるには、前条第2項1号に規定の登録入力の際に入力したID、パスワード等の情報(以下「登録情報」という。)のうち、『ユーザー ID』及び『パスワード』をお手持ちの端末に入力する必要があります。また、カーナビゲーション装置をお持ちのかたは『ナビID』と『ナビパスワード』を登録するとともに『ナビパスワード』をカーナビゲーション装置に入力する必要があります。
2. 会員は、登録情報を自らの責任において善良なる管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。会員は、登録情報が第三者に不正に使用され、又は不正に使用されたことにより、当社に損害が発生した場合は、当該会員は当社に発生した損害を賠償するものとします。

### 第4条(情報の修正等)

1. 有料会員は、登録情報に変更があった場合は、速やかに会員専用ページの『プロフィール管理』ページ(以下「情報ページ」という。)で、当社所定の方法により自己の登録情報を修正するものとします。
2. 有料会員が前項の修正を怠ったことにより本サービスの提供を受けることができない等の不利益が生じたとしても、当社は責任を負わないものとします。

### 第5条(会員登録の抹消)

1. 有料会員は、自己の会員登録の抹消を希望する場合は、情報ページで、当社所定の方法に従い、自己の会員登録の抹消手続を行うものとします。
2. 会員が本規約もしくは利用規約に違反した場合または、その他当社が会員として不適格であると判断した場合、当社は、当該会員の会員登録を抹消することができるものとします。

### 第6条(会員への情報告知)

当社は、本サービスのうち会員への情報告知を、有料会員については、有料会員が第2条第2項1号で入力したメールアドレスに、無料会員については、第2条第1項で本ウェブサイトへアクセスしたカーナビゲーション装置に対して行うものとします。

### 第7条(本サービスの中断等)

1. 当社は、本サービスを提供するためのシステム(以下「本システム」という。)の保守・点検を定期的に行う場合、事前に会員に通知し、一時的に本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。  
(1) 本システムの保守・点検を緊急に行う場合  
(2) 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの提供ができなくなった場合  
(3) 本システムの障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合  
(4) 当社が、運用上又は技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断した場合

### 第8条(免責事項)

1. 本サービスの利用は、会員の責任において行われるものとします。
2. 当社は会員が本サービスを利用したこと、または、利用できなかったことに起因して、直接、間接、特別、偶然、結果的その他いかなる損害についても一切賠償いたしません。これは当社がそのような損害の可能性について示唆されていた場合であっても同様です。これらの条件が会員にとって満足できないものであったとしても、唯一の救済策は本サービスのご利用を中止することだけとなることをご了承ください。当社は本サービスに関して会員または第三者のいかなる損害からも免責されるものとします。

### 第9条(本規約の改訂)

本規約は、事前に会員に通知されることなく、改訂されることがあります。

### 第10条(権利譲渡等の禁止)

会員は、本規約に基づく自己の権利・義務の全部又は一部を、第三者に譲渡もしくは承継させたり、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

### 第11条(準拠法)

本規約の効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

### 第12条(紛争の解決)

本規約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

MyDriveNet.Comの無料会員利用規約は下記の通りです。有料会員利用規約及び詳細はMyDriveNet.Comのホームページ(<http://www.mydrivenet.com>)をご覧ください。

## マイドライブネット無料会員利用規約

本規約は、マイドライブネットコム株式会社（以下「当社」という。）が管理・運営する情報提供サービス『マイドライブネット』（以下「本サービス」という。）の無料会員の利用条件等について定めたものです。本規約は、『会員規約』に同意しカーナビゲーション装置から当社サービスを利用するすべてのお客様に適用されます。本サービスの利用がなされた場合、お客さまは、本規約に同意したものとみなします。

### 第1条（本サービスの内容）

1. お客さまは、当社が管理・運営する当社所定の会員専用ホームページ（以下「会員専用ページ」という。）にアクセスすることにより本サービスの提供を受けることができます。
2. 本サービスは、お客さまが、検索情報等のデータその他の情報（以下「本データ」といい、プログラムとあわせて「本ソフト」という。）を閲覧できるサービスです。

### 第2条（お客さまの権利）

1. お客さまは、本サービスにより車載ナビゲーション装置（以下「カーナビゲーション装置」という）上で本データを閲覧することができます。
2. お客さまは、本サービスによりカーナビゲーション装置で当社が定める手順に従って、物件を検索する事が可能です。
3. お客さまは、本サービスの機能を用いて、当社が定める範囲で、当社サーバー上のコメントやメッセージを閲覧出来ます

### 第3条（設備等）

1. お客さまは、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備、設置、接続および設定、回線利用契約の締結ならびにアクセスポイントへの接続、インターネット接続サービスへの加入、その他本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
2. 当社は、お客さまが本サービスを利用するにあたり使用する通信機器、ソフトウェアおよびこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、当社の管理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更または追加したり、本サービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。

### 第4条（了承事項）

- お客さまは、以下の事項を了承するものとします。
- (1) 本ソフトは、必ずしも正確かつ完全ではないこと。
  - (2) 本ソフトは、必ずしもお客さまの特定の使用目的や要求を満たすものではないこと。
  - (3) プログラムに、必ずしも不具合がないとは限らないこと。
  - (4) 本データと現状との不一致は瑕疵ではないこと。

### 第5条（サービス内容の変更）

1. 本サービスの提供内容は、状況の変化などにより変更されることがあります。
2. 本サービスの提供内容の変更については、原則、事前にお客様への通知を行うこととします。ただし、その変更内容について、お客様への通知に変えて、本ホームページ上に掲示することで代行できるものとします。

### 第6条（契約の有効期間）

当社とお客さまの本サービス提供に関する契約（以下「本契約」という。）は、お客さまがカーナビゲーション装置から当社サービスにアクセスした時点からお客様が対象カーナビゲーション装置を手放すまでとします。

### 第7条（本サービスの中断）

1. 当社は、本サービスを提供するためのシステム（以下「本システム」という。）の保守・点検を定期的に行う場合、事前にお客さまに通知し、一時的に本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前にお客さまに通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
  - (1) 本システムの保守・点検を緊急に行う場合
  - (2) 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの提供ができなくなった場合
  - (3) 本システムの障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合
  - (4) 当社が、運用上又は技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断した場合

### 第8条（著作権等）

1. 本ソフト及び本サービスに関する全ての著作権、工業所有権その他の権利は、当社又は当社が許諾を受けた第三者に帰属します。
2. お客さまは、本規約で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトの複製、改変、送信その他の利用をしてはならないものとします。

### 第9条（免責事項）

1. 本サービスの利用は、お客さまの責任において行われるものとします。
2. 当社はお客様が本サービスを利用したこと、または、利用できなかったことに起因して、直接、間接、特別、偶然、結果的その他のいかなる損害についても一切賠償いたしません。これは当社がそのような損害の可能性について示唆されていた場合であっても同様です。これらの条件がお客様にとって満足できないものであったとしても、唯一の救済策は本サービスのご利用を中止することだけとなることをご了承ください。当社は本サービスに関してお客様または第三者のいかなる損害からも免責されるものとします。

### 第10条（本契約の解除）

1. お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  - (1) お客さまが本規約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後7日以内に是正されない場合

### 第11条（本規約の改訂）

本規約は、当社の裁量により、事前にお客さまに通知されることなく、改訂されることがあります。

### 第12条（権利譲渡等の禁止）

お客さまは、本規約に基づく自己の権利・義務の全部又は一部を、第三者に譲渡もしくは承継させたり、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

### 第13条（準拠法）


本契約及び本規約の効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

### 第14条（紛争の解決）

本サービスに関連して、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

# インターネットを使う

## 文字パレット入力のかた



「英字」キー 英字を入力できます。  
「変換」キーで全角 / 半角の変換ができます。




「記号」キー 記号等を入力できます。



「かな」キー ひらがな文字を入力できます。  
「変換」キーで漢字 / カタカナの変換ができます。



「定型文」キー 定型文から引用ができます。



「カナ」キー カタカナ文字を入力できます。  
「変換」キーで漢字 / ひらがなの変換ができます。



「区点」キー JIS記号の番号を入力し、  
JIS記号に変換できます。



「全削除」キー 入力した文字列の一括削除ができます。

「終了」キー 入力した文字を保存し、文字パレットを終了します。

「前候補」キー 変換した文字の前候補に戻ります。

「変換」キー 英字の場合は全角 / 半角に変換します。ひらがなの場合は漢字 / カタカナに変換します。カタカナの場合は漢字 / ひらがなに変換します。漢字変換は単漢字・文節変換ができます。

「確定」キー 入力文字、変換した文字を確定します。確定した文字は黒くかわります。

「取消」キー 未確定文字（青文字）を取り消します。

「削除」キー カーソル前の文字を削除します。

「矢印」キー 文字入力ディスプレイ内のカーソルが上下左右に移動します。

「空白」キー スペースを入力します。

「改行」キー 改行します。

「中止」キー 入力を取り消します。

### アドバイス

- 入力項目によって使用できるキーがわかります。
- リモコンの10キーを使って入力ができます。  
数字キー: 0 ~ 9 (英字入力のみ)  
後退キー: 削除  
検索キー: スペース
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。走行中は操作できません。

## ブラウザ画面に切りかえる

- 1 **メニュー** ボタンを押して**ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$ で「ITリンク」を選び、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow$ で「インターネットを見る」を決定します。

ブラウザ画面が表示されます。



- 3 **メニュー** ボタンを押して、ブラウザメニューを開き、**ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$ で各項目を決定します。  
**▲▼▶▶** ボタンと**(ENTER)** ボタンでも操作できます。

はじめてお使いになる場合は、26ページ～28ページの設定が必要です。



- ① 接続状況表示  
データ受信中などはインジケータ - が表示されます。
- ② 選択されたメニューの表示
- ③ 接続時間

|  |               |                                 |
|--|---------------|---------------------------------|
|  | URL 入力        | URL 入力画面を表示する                   |
|  | URL ジャンプ      | URL ヘジャンプする                     |
|  | マーク&履歴        | ブックマークの追加・編集 / 履歴・画面メモなどを一覧表示する |
|  | 前のページ / 次のページ | 次ページ / 前ページを表示する                |
|  | 読込中止          | 読み込みを中止する                       |
|  | 再読込           | 再読み込みを行う                        |
|  | ホーム           | ブラウザ環境設定の「ホームページ」で設定したページを表示する  |
|  | 画面メモ          | ページの内容を保存する                     |
|  | 設定            | 設定画面を表示する<br>26 ページ～28 ページ参照    |
|  | Eメール          | メール画面を表示する                      |
|  | 接続 / 切断       | 回線を接続 / 切断する                    |
|  | ナビに戻る         | ナビ画面に戻る                         |


- URL入力画面を表示する

- 1) ブラウザメニューの「URL入力欄」を選び決定します。URL入力画面が表示されます。  
入力方法は24ページの「文字パレット入力のしかた」を参照してください。

# インターネットを使う

## 設定

### 設定メニューについて



| 項目     | 説明                    | 参照ページ |
|--------|-----------------------|-------|
| 接続環境   | インターネットプロバイダーの環境を設定する | 26    |
| ブラウザ環境 | ブラウザの環境を設定する          | 27    |
| メール環境  | インターネットメールの環境を設定する    | 28    |
| 定型文設定  | メールで使用する定型文の追加・編集を行う  | 28    |
| 終了     | 設定画面を終了する             |       |

## 接続環境を設定する

接続環境を設定します。



| 項目                     | 説明                                                                                                                                                                                    | 備考  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 回線方式<br>(NTT DoCoMoのみ) | NTT DoCoMoをお使いのお客様の場合、インターネットに接続する回線方式を2種類から選択することができます。<br>回線交換：一定速度かつ一対一の通信回線です。パケット通信をご利用されていない場合に設定します。<br>パケット：データ量に応じた課金方式であるパケット通信をご利用の場合に設定します。(NTT DoCoMo製 DoPa 対応機種の一部のみ対応) |     |
| 接続先電話番号                | プロバイダーの電話番号を市街局番から入力します。                                                                                                                                                              | 必須  |
| 第1ネームサーバー              | ドメインネームサーバー1のIPアドレス1を入力します。                                                                                                                                                           | 必須  |
| 第2ネームサーバー              | ドメインネームサーバー2のIPアドレス2を入力します。                                                                                                                                                           | 省略可 |
| ログイン名                  | プロバイダーへのログイン名を入力します。                                                                                                                                                                  | 必須  |
| ログインパスワード              | プロバイダーへのパスワードを入力します。                                                                                                                                                                  | 必須  |
| 回線切断迄のアイドル時間           | 無操作、無通信時の自動切断までの時間(分)を設定します。                                                                                                                                                          |     |
| 実行                     | 設定内容を保存します。                                                                                                                                                                           |     |
| 中止                     | 設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。                                                                                                                                                               |     |


### アドバイス

- 接続環境設定は必須項目です。
- メール設定は、インターネットメールを利用されない方は設定する必要はありません。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。走行中は操作できません。
- 携帯電話の接続環境については、9ページも合わせてご覧ください。
- 「回線方式」は、初期設定が「回線交換」になっています。また、対応機種以外で「パケット」に設定した場合は、データ通信ができなくなりますので、ご注意ください。対応する携帯電話については、アルパインインフォメーションセンターまたはアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp>) でご確認ください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。走行中は操作できません。
- 設定終了後は必ず、「実行」を選択し保存させてください。
- 接続環境設定は必須項目です。契約しているプロバイダーとの接続環境を設定します。
- ログイン名、パスワードが不要なプロバイダーの場合、ログイン名、パスワードの欄に、任意の文字(文字なら何でも可)を入力してください。入力されていないと設定が終了しません。
- 入力方法は24ページの「文字バレット入力のしかた」を参照してください。
- ナビの取り付け時に本体添付のケーブル(PDC用)を接続して電源を投入すると、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのインターネット接続サービス「mopera(モペラ)」に自動設定されます。
- 別売のHCE-B004(cdmaOne™接続ケーブル)を接続すると「au.net(エーユーネット)」に自動設定されます。
- その他のプロバイダーをご利用の際は、お使いいただいている携帯電話や契約しているプロバイダーの接続環境を入力してください。(ナビゲーションでメールをする際は必ず契約しているプロバイダーの接続環境を入力してください。)

## 設定

### ブラウザ環境を設定する

ブラウザの環境を設定します。



| 項目     | 説明                                        | 備考 |
|--------|-------------------------------------------|----|
| ホームページ | ブラウザメニューの「ホーム」を選んだときに表示するページの URL を入力します。 |    |
| 実行     | 設定内容を保存します。                               |    |
| 中止     | 設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。                   |    |

#### アドバイス

- ホームページ設定が未入力の時は、ブラウザメニューの「ホーム」を決定しても現在の画面を表示したままです。
- 設定終了後は必ず、「実行」を選択し保存させてください。
- 入力方法は24ページの「文字バレット入力のしかた」を参照してください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。走行中は操作できません。

# インターネットを使う

## 設定

### メール環境設定

インターネットプロバイダーとのメール環境を設定します。

<メール環境設定>

SMTPサーバー名:

POPサーバー名:

メールアカウント:

メールパスワード:

メールアドレス:

ドメイン名:

発信者名:

署名:

受信メール自動削除: ☐ 無 ☒ 有

新着メール確認間隔時間:  分

(注) 実際の画面では、一括表示されません。

| 項目          | 説明                          | 備考  |
|-------------|-----------------------------|-----|
| SMTPサーバー名   | SMTPサーバー名を入力します。            |     |
| POPサーバー名    | POPサーバー名を入力します。             |     |
| メールアカウント    | メールサーバーへのログインIDを入力します。      |     |
| メールパスワード    | メールサーバーへのパスワードを入力します。       |     |
| メールアドレス     | メールアドレスを入力します。              |     |
| ドメイン名       | ドメイン名を入力します。                | 省略可 |
| 発信者名        | 発信者名を入力します。                 | 省略可 |
| 署名          | 送信メール本文に自動的に付加する文章を入力します。   | 省略可 |
| 受信メール自動削除   | 受信したメールの自動削除(する/しない)を設定します。 |     |
| 新着メール確認間隔時間 | 新着メール確認の間隔時間を設定します。         |     |
| 実行          | 設定内容を保存します。                 |     |
| 中止          | 設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。     |     |

契約しているインターネットプロバイダーのSMTPサーバー名を入力してください。

### アドバイス

- メール設定は、インターネット・メールを使用されない方は設定する必要はありません。
- 設定終了後は必ず、「実行」を選択し保存させてください。
- 入力方法は24ページの「文字バレット入力のしかた」を参照してください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。走行中は操作できません。
- メールを利用する場合、接続環境設定(26ページ)は、メール契約しているプロバイダーで設定してください。

### 定型文を設定する

<定型文設定>

定型文:1

定型文:2

定型文:3

定型文:4

定型文:5

定型文:6

定型文:7

(定型文は1～30まで設定できます)

| 項目         | 説明                      | 備考 |
|------------|-------------------------|----|
| 定型文 1 ～ 30 | 定型文を入力します。              |    |
| 実行         | 設定内容を保存します。             |    |
| 中止         | 設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。 |    |

## インターネットに接続する

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「ITリンク」を選び、**ジョイスティック**  $\uparrow \downarrow$  で「インターネットを見る」を決定します。

ブラウザ画面が表示されます。



- ① マイドライブネットコムホームページ接続ボタン
- ② おすすめホームページ接続ボタン
- ③ アルパインホームページ接続ボタン

## 利用例

### アルパインのホームページを見る

- 1 「アルパインホームページ接続ボタン」  
(Global Alpine www.alpine.comボタン) を決定します。



アルパインホームページ  
接続ボタン

- 2 接続確認画面が表示されたら **ジョイスティック**  $\leftarrow \rightarrow$  で「はい」を決定します。  
通信を開始します。
- 3 アルパインのホームページが表示されます。  
表示されるまで時間がかかる場合もあります。
- 4 ページスクロール等の操作は、ジョイスティックで行ってください。  
アルパインでは、インターネットで最新情報を発信しています。

## アドバイス

- ブラウザメニューからURLを入力することで、世界中のホームページにアクセスすることができます。ブラウザメニューについては、「ブラウザ画面に切りかえる」(25ページ)を参照してください。
- ページスクロールは、リモコンの詳細 / 広域ボタンでも行えます。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。走行中は操作できません。
- 本機はホームページの「フレーム」表示に対応しております。フレームはリモコンの「View」ボタンにて切りかえることができます。

# インターネットを使う

## ブックマークを登録する

お気に入りのページや良く見るページは、ブックマークとして登録することができます。

更に、「お気に入り」「仕事・実用」「その他」に分類して登録することができます。

**1** ブックマークとして登録させたいページを表示させた後、メニューボタンを押してブラウザメニューより「マーク&履歴」を決定します。

**2** リスト画面が表示されます。

ブラウザメニューより「表示中のページを追加」を決定します。



新規作成:  
保存させたいURLを入力して登録する場合に  
使用します。

**3** ブックマーク登録画面が表示されます。

保存するグループを選んだ後、「ブックマークに保存」を決定します。



### アドバイス

- ブックマークは全てを合わせて100件まで保存できます。
- 履歴は100件まで保存され、それ以降は古いものより消去されます。
- 画面メモは10件まで登録可能です。

## マーク&履歴の操作

**1** **メニュー** ボタンを押してブラウザメニューより「マーク&履歴」を決定します。

### • ブックマークリスト表示

登録したブックマークをリスト表示します。



① ② ③ ④ 前画面に戻ります。

- ① 表示中のページをブックマークに登録します。
- ② ブックマークを新規に作成します。
- ③ ロック項目順/日付順/タイトル順/URL順に並べかえ。
- ④ 選んだ項目を削除します。

- ページを表示 — 選んだページを表示します。
- 編集 — ブックマークのタイトルなどを編集します。
- ロック/解除 — ブックマークをロック/解除します。  
ロックしたブックマークは消去されません。
- 削除 — リストより消去します。
- やめる — 前画面に戻ります。

### • 履歴リスト表示

表示したページは、履歴リストに自動的に記憶されます。



選んだ履歴を削除します。 前画面に戻ります。

- マークに追加 — ブックマークとして追加します。
- ページを表示 — 選んだページを表示します。
- ロック/解除 — 履歴をロック/解除します。  
ロックした履歴は消去されません。
- 削除 — 履歴リストより消去します。
- やめる — 前画面に戻ります。

### • 画面メモ リスト表示

画面メモ(25ページ)で登録した内容をリスト表示します。



選んだ履歴を削除します。 前画面に戻ります。

- マークに追加 — ブックマークとして追加します。
- ページを表示 — 選んだページを表示します。
- 削除 — 履歴リストより消去します。
- やめる — 前画面に戻ります。

## インターネットメールを使う

インターネットプロバイダーでメールアドレスを取得していれば、メールの送受信が可能です。「メール環境設定」(28ページ)のSMTPサーバー名には、契約しているインターネットプロバイダーのSMTPサーバー名を入力してください。


**1** **メニュー** ボタンを押してブラウザメニューより「Eメール」を決定します。

メール情報画面が表示されます。  
希望の項目を決定します。

**受信箱 / 送信箱**


受信メールや送信メール情報を表示します。

未読 / 未送信  
マーク



|  |         |               |
|--|---------|---------------|
|  | 送信      | メール送信を行います    |
|  | 受信      | メール受信を行います    |
|  | 送受信     | メール送受信を行います   |
|  | 新規メール作成 | 新規メール作成を行います  |
|  | 並べ替え    | メールの並べ替えを行います |
|  | 全削除     | メールを全て削除します   |
|  | 終了      | 終了します         |


リスト上で決定する



|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 開く       | メールを開きます                                         |
| 返信       | 返信メールを作成します<br>受信したメールの内容、返信の宛先、<br>表題は自動で入力されます |
| 転送       | 転送メールを作成します<br>受信したメールの内容と表題は自動<br>で入力されます       |
| ロック / 解除 | ロックに設定すると削除できなくな<br>ります                          |
| アドレス登録   | アドレス帳に登録します                                      |
| 削除       | メールを削除します                                        |
| やめる      | 戻ります                                             |

### ■ 新規メールを作成する場合

「新規メール作成」を決定した後、各項目を入力し送信します。



- ① 表題を入力します
- ② 日時は自動で入力されます
- ③ アドレスを入力します
- ④ CCを入力します
- ⑤ BCCを入力します
- ⑥ 本文を入力します
- ⑦ アドレス帳から選択できます

|  |       |                            |
|--|-------|----------------------------|
|  | 署名    | 署名したい内容を入力します              |
|  | すぐに送信 | すぐに送信します                   |
|  | あとで送信 | あとから送信する際に、未送信メール一覧に保存されます |
|  | 戻る    | 1 つ前に戻ります                  |

### アドバイス

- メールに「添付ファイル」がある場合、ダウンロードは行いますが「添付ファイル」を開くことはできません。また、サイズの大きい添付ファイル付きのメールはダウンロードできない場合があります。その時は、通常ご使用のパソコン側でダウンロードしてください。
- 受信メールの本文は約4KB(全角約2050文字)まで受信が可能です。
- 受信メールは25件まで保存されます。
- 送信メールの本文は約4KB(全角約2050文字)まで入力が可能です。
- 送信メールの表題は全角16文字まで入力が可能です。
- 送信メールは10件まで保存されます。

# インターネットを使う


## アドレス帳の登録

### ■新規入力

- 1 メール情報画面から「アドレス帳」を決定します。
- 2 「追加」を決定します。



- 3 アドレス入力画面が表示されます。  
名前 / アドレスを入力後、「保存」を決定します。



### ■受信メールから登録する

- 1 受信箱の受信メールを表示させます。
- 2 登録するメールを決定します。



- 3 「アドレス登録」を決定します。  
アドレスが表示されます。



- 4 名前を入力し「保存」を決定します。

### アドバイス

- アドレスは、最大で50件まで登録が可能です。
- 氏名は全角32文字、アドレスは半角64文字まで入力できます。

## アドレス帳からメールを送信する

- 1 メール情報画面から「アドレス帳」を決定します。
- 2 送信するアドレスを決定します。



|          |                     |
|----------|---------------------|
| 詳細表示     | 詳細情報を表示します          |
| ロック / 解除 | ロックに設定すると削除できなくなります |
| 削除       | メールを削除します           |
| メール作成    | このアドレス宛てにメールを作成します  |
| やめる      | 戻ります                |

- 3 メール作成を決定します。

選択したアドレスが宛先に入力され、メール作成画面になります。

所定の項目を入力し、送信します。

## その他

### 使用できる携帯電話

インターネット接続可能なPDC方式の携帯電話及びcdmaOne™方式の携帯電話に対応しています。  
尚、「cdmaOne™」携帯電話と組み合わせる場合は別売のcdmaOne™ 接続ケーブル( HCE-B004 )が必要となります。

具体的な接続可能機種につきましては、弊社カタログ、ホームページ( <http://www.alpine.co.jp> )もしくは  
はインフォメーションセンターにてご確認ください。





正しい取り付け  
正しい操作で  
安全運転



# NetFront®

Easy Communication Everywhere.

Net Frontは株式会社アクセスの日本国における登録商標です。

- 「本機」のインターネット機能は株式会社アクセスのNet Frontを使用しております。
- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- 〒141-8501 東京都品川区西五反田1丁目1番8号
- Phone: 03-3779-0711 FAX: 03-3494-1767
- 電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30 ~ 17:30
- 電話は混雑が予想されます。FAXかハガキをおすすめします。
- ナビゲーションをお買い上げのお客様には、ユーザー登録をして頂くと、アルパインホームページ上からE-mailでのお問い合わせができます。どうぞご活用ください。
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>



古紙配合率70%再生紙を使用しています。

アルパイン株式会社 / アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan(Y-531)

68-00323Z74-A