

# お客様へ

# ALPINE®

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

## CAN接続ケーブルの接続について

(ステアリング連動バックビューガイド線を使用する場合)

車種専用ナビゲーションに同梱のCAN 接続ケーブルを車両と接続する事で、別売のアルパイン製バックビューカメラと組合せ時にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。  
(CAN 接続ケーブルを接続しない場合はカメラガイド線は固定式になります)


### 【ご注意】

- ・記載の車種、及び指定の接続位置以外では使用できません。
- ・本製品以外の電装品との同時接続については動作の保証をいたしかねます。
- ・車両のマイナーチェンジや仕様変更により掲載情報と異なる場合があります。
- ・本製品の使用や使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失など）に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品を取付けた際に、車両の電装品や機能（ドアロック連動自動格納ミラー、セキュリティシステムなど）が正常に動作しない場合は、取付け・ご使用はできません。


## 車種別取付要領

| 車 種                       | 年 式                     | 型 式                      | 車 種                       | 年 式                         | 型 式                      |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ヴォクシー / ノア                | H29/7～現在<br>(マイナーチェンジ後) | ZRR80W・85W<br>ZRR80G・85G | ヴォクシー / ノア                | H26/1～H29/7<br>(マイナーチェンジ前)  | ZRR80W・85W<br>ZRR80G・85G |
| ヴォクシーハイブリッド /<br>ノアハイブリッド | H29/7～現在<br>(マイナーチェンジ後) | ZWR80G                   | ヴォクシーハイブリッド /<br>ノアハイブリッド | H26/2～H29/7<br>(マイナーチェンジ前)  | ZWR80G                   |
| エスクァイア                    | H29/7～現在<br>(マイナーチェンジ後) | ZRR80G・85G               | エスクァイア                    | H26/10～H29/7<br>(マイナーチェンジ前) | ZRR80G・85G               |
| エスクァイア<br>ハイブリッド          | H29/7～現在<br>(マイナーチェンジ後) | ZWR80G                   | エスクァイア<br>ハイブリッド          | H26/10～H29/7<br>(マイナーチェンジ前) | ZWR80G                   |

ここでの説明は<H29/7～現在:マイナーチェンジ後>で説明しています。  
<H26/1～H29/7:マイナーチェンジ前>は10PのCAN接続ケーブルを接続してください。




<ステアリングコラム下側>



※車両によりコネクタ色異なる場合があります。

CAN 接続ケーブル(10P)※ CAN 接続ケーブル(5P)※



※車両の生産時期によって使用する CAN 接続ケーブルが異なります。  
(10P) H26/1～H29/7 マイナーチェンジ前  
(5P) H29/7～マイナーチェンジ後

### ■CAN接続ケーブルの接続

1. ステアリングコラム下の車両5Pコネクタ(灰)を外します。
2. 車両5Pコネクタ(灰)にCAN接続ケーブルを割り込み接続し、ステアリングコラム下の車両配線に沿わせて配線します。




- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。
- ケーブルの余長は束ねて車両ハーネスに固定してください。

3. CAN接続ケーブルをオーディオ取付部まで配線します。


68J17052J92-0



| 車 種                | 年 式                          | 型 式    | 車 種              | 年 式                          | 型 式   |
|--------------------|------------------------------|--------|------------------|------------------------------|-------|
| アクア                | H29/6～現在<br>(H29.6マイナーチェンジ後) | NHP10  | アクア G's          | H26/12～H29/6<br>(マイナーチェンジ後)  | NHP10 |
| アクア<br>Crossover   | H29/6～現在                     | NHP10H | アクア<br>(グレードLのみ) | H26/12～H29/6<br>(マイナーチェンジ後)  | NHP10 |
| アクア<br>(グレードG、Sのみ) | H26/12～H29/6<br>(マイナーチェンジ後)  | NHP10  | アクア/<br>アクア G's  | H25/12～H26/12<br>(マイナーチェンジ前) | NHP10 |
| アクア<br>X-URBAN     | H26/12～H29/6<br>(マイナーチェンジ後)  | NHP10  |                  |                              |       |




| 車 種  | 年 式       | 型 式   | 車 種            | 年 式       | 型 式   |
|------|-----------|-------|----------------|-----------|-------|
| ヴェゼル | H25/12～現在 | RU1・2 | ヴェゼル<br>ハイブリッド | H25/12～現在 | RU3・4 |



### ■CAN接続ケーブルの接続

- ステアリングコラム下の車両6Pコネクタ (白) を外します。
- 車両6Pコネクタ (白) にCAN接続ケーブルを割り込み接続し、ステアリングコラム下の車両配線に沿わせて配線します。



- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。
- ケーブルの余長は束ねて車両ハーネスに固定してください。

- CAN接続ケーブルをオーディオ取付部まで配線します。



### ■CAN接続ケーブルの接続

- ステアリングコラム下側の車両4Pコネクタ (白) のCAN信号線にCAN接続ケーブルを圧着コネクタで接続し、オーディオ取付部まで配線します。

|         | CAN 接続ケーブル | 4P コネクタ |
|---------|------------|---------|
| CANHigh | 緑/黒        | 3 番     |
| CANLow  | 緑          | 2 番     |



- 圧着コネクタはプライヤーで確実に圧着してください。
- 車両配線を断線させないようにご注意ください。
- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。