

お客様へ



■取扱説明書の内容を訂正致します。

誤	正
ナビゲーションモードにする（12 ページ）	
また、ナビゲーション側の電源がONの状態ならば、ナビゲーションの映像と音声が入り込みます。（設定については、ナビゲーションの取扱説明書を参照してください。）	また、ナビゲーション側の電源がONの状態ならば、ナビゲーションの音声が入り込まれます。（設定については、ナビゲーションの取扱説明書を参照してください。）