

■取扱説明書の内容を訂正いたします。

「PRO LOGIC IIを使う」手順5（64ページ）

<誤>

PL II FILL：入力信号によっては、音の出力がフロントスピーカーのみの場合があります。このときREAR FILLを使用することでリアスピーカーからも音を出力させることができます。

<正>

REAR FILL：入力信号によっては、音の出力がフロントスピーカーのみの場合があります。このときREAR FILLを使用することでリアスピーカーからも音を出力させることができます。