

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■取扱説明書の内容を訂正致します。

- SETUP項目に「サブウーハー出力の設定」(SUBW CH STEREO/MONO)が記載されていますが、本機には「サブウーハー出力の設定」はありません。(10、41ページ参照)
- 「ラジオを聴く」(18ページ)手順3を以下の様に訂正致します。

3 「TUNE/A.ME」を押して、チューニングモードを選ぶ。

CDA-9855J



CDA-9853J



- 「タイトルをつける」Memo欄(22ページ)の内容を以下の様に訂正致します。

- ・ ディスプレイに **TITLE FULL DATA** (FULL DATA) と表示されたときは、不要なタイトルを消してから、入力してください。

- 「スクロールの設定」(22ページ)

CDA-9855Jでは、タグ情報のアーティスト名/アルバム名表示中は、「MANU(マニュアル)モード」に設定していても常にスクロールし続けます。

- iPod™操作「クイックサーチ」(49ページ)

iPod™操作の項目にクイックサーチ機能が記載されていますが、本機にはiPod™操作におけるクイックサーチ機能はありません。

誤	正
「タイトル/テキストを表示する」 ラジオモード表示例 (CDA-9853J)(21ページ)	
CDA-9853J (ラジオモード表示例)	CDA-9853J (ラジオモード表示例)
「i-Personalize™」 手順5 (38ページ)	
データのダウンロードが正常終了すると確認画面を5秒間表示し、ファイル選択画面に戻ります。 (CDA-9853Jの場合は、確認画面を2秒間隔で切りかえて表示します)	データのダウンロードが正常終了すると確認画面を5秒間表示し、メニューモードに戻ります。(CDA-9853Jの場合は、確認画面を2秒間隔で切りかえて表示します)
「聴きたい曲を探す」 アーティスト名から探す (49ページ) Memo欄	
「グライドタッチ・バー」の両端のどちらか一方にタッチし続けると、連続してアーティスト名、曲名を送ることができます。 「グライドタッチ・バー」を早くスライドさせると、アーティスト名、曲名を飛ばして早く検索することができます。	「グライドタッチ・バー」の両端のどちらか一方にタッチし続けると、連続してアーティスト名、アルバム名、曲名を送ることができます。 「グライドタッチ・バー」を早くスライドさせると、アーティスト名、アルバム名、曲名を飛ばして早く検索することができます。
「聴きたい曲を探す」 アルバム名から探す (49ページ) Memo欄	
「グライドタッチ・バー」の両端のどちらか一方にタッチし続けると、連続してアルバム名、アーティスト名、曲名を送ることができます。 「グライドタッチ・バー」を早くスライドさせると、アルバム名、アーティスト名、曲名を飛ばして早く検索することができます。	「グライドタッチ・バー」の両端のどちらか一方にタッチし続けると、連続してアルバム名、曲名を送ることができます。 「グライドタッチ・バー」を早くスライドさせると、アルバム名、曲名を飛ばして早く検索することができます。
「リモコン操作」 ラジオ操作 (52ページ)	
ラジオ操作 - バンドを切りかえる。 - 自動的に放送局を選ぶ。 - プリセットNo.を切りかえる。	ラジオ操作 - バンドを切りかえる。 - 自動的に放送局を選ぶ。 - プリセットNo.を切りかえる。