

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■ 補足

- チャプター / トラック / タイトルリピート再生 (11 ページ)
 - 「REPEAT」を2秒以上押すと、強制的にREPEAT OFFになります。

- リモコンボタンの機能 (38 ページ)

⑪ REPEAT ボタン


繰り返し再生の切りかえ。

DVDモードのとき、2秒以上押しでREPEAT OFFにする。

■ 訂正

- 26ページのバッテリー電源コードを下図にて訂正致します。

< 誤 >



< 正 >

