

3. サイドカメラ延長コード取付作業について

1 車両部品の取り外し

●センタークラスターパネル
(フック 14ヵ所)

●オーディオパネル
(フック 5ヵ所)

●オーディオ

●ドリンクホルダー
(フック 1ヵ所)

●ねじ 4ヵ所

●サイドカバー
(フック 4ヵ所)

●ロアカバー
(フック 9ヵ所)

●センターロアボックス
(フック 9ヵ所)

●グローブボックス

●アンダーカバー

●樹脂ナット
1ヵ所

●サイドキックカバー
(クリップ 1ヵ所)

●フロントサビスタップカバー
(フック 12ヵ所)

2 サイドカメラ延長コードの取り付け

① 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

●ねじの紛失にご注意ください。

●メモ

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはすしを使用します。

② 右図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

●ねじの紛失にご注意ください。

●メモ

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはすしを使用します。

3. サイドカメラ延長コード取付作業について

2 サイドカメラ延長コードの取り付け

① ドアブーツ部分のウェザーストリップのクリップを外し、ウェザーストリップを浮かせます。

●メモ

ゴム・クリップは破損しやすいので、取り外しは必ずクリップ外しを使用してください。

② ドアパネルからドアブーツを外します。

③ 室内側からサイドビューカメラ延長コードをドアブーツ内に通し、ドア側へ配線します。

●メモ

コードはドアの開け閉め時に挟んだり握りすぎたりしないように、適量な余裕を持たせて通してください。

●配線がグロメットをキズつけないように注意してください。

4. 基本接続図 …… 接続することにより、にV点をつけてください。

④ カメラのコードとサイドビューカメラ延長コードを接続して配線します。

●注意

ドアを完全にひらいた状態で、コードが張っていないことを確認してください。

●メモ

付属のタイラップを使用して固定してください。

5. 助手席フロアカーペットをめくり、サイドビューカメラ延長コードをクッションに沿わせて助手席足元右側まで配線します。

⑤ 助手席フロアカーペットをめくり、サイドビューカメラ延長コードをクッションに沿わせて助手席足元右側まで配線します。

●メモ

●市販のタイラップなどを使用して固定してください。

●アルパインナビゲーション(2020年モデル)との組み合わせ時に、インターフェースボックス(別売)を使用せずに直接ナビゲーションに接続する場合は、サイドカメラ延長ケーブルはオーディオ取付スペースへ配線してください。

6. サイドビューカメラ延長コードをグローブボックス部左側からフロントコンソール部まで配線します。

⑥ サイドカメラ延長コードをグローブボックス部左側からフロントコンソール部まで配線します。

●メモ

●市販のタイラップなどを使用して固定してください。

●アルパインナビゲーション(2020年モデル)との組み合わせ時に、インターフェースボックス(別売)を使用せずに直接ナビゲーションに接続する場合は、サイドカメラ延長ケーブルはオーディオ取付スペースへ配線してください。

7. サイドカメラカバー取付作業について

3 車両部品の復元

取り外した車両部品を元通りに復元します。

●注意

バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

4. 基本接続図 …… 接続することにより、にV点をつけてください。

④ カメラのコードとサイドビューカメラ延長コードを接続して配線します。

●注意

ドアを完全にひらいた状態で、コードが張っていないことを確認してください。

●メモ

付属のタイラップを使用して固定してください。

5. ナビゲーション側のカメラ設定を行う

④ カメラのコードとサイドビューカメラ延長コードを接続して配線します。

●注意

ドアを完全にひらいた状態で、コードが張っていないことを確認してください。

●メモ

付属のタイラップを使用して固定してください。

6. サイドビューカメラ延長コードをクッションに沿わせて助手席足元右側まで配線します。

⑤ 助手席フロアカーペットをめくり、サイドビューカメラ延長コードをクッションに沿わせて助手席足元右側まで配線します。

●メモ

●市販のタイラップなどを使用して固定してください。

●アルパインナビゲーション(2020年モデル)との組み合わせ時に、インターフェースボックス(別売)を使用せずに直接ナビゲーションに接続する場合は、サイドカメラ延長ケーブルはオーディオ取付スペースへ配線してください。

7. サイドカメラカバー取付作業について

3 車両部品の復元

取り外した車両部品を元通りに復元します。

●注意

バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

使用方法

操作方法について

サイドカメラ映像表示中にそれぞれのスイッチを押すことで映像/パターンを切りかえることができます。

●フロントビュー

車両左側のサイドミラーから前方側を映す映像です。車両左側の前方を確認したいときにご利用ください。

●バックビュー

車両左側のサイドミラーから後方側を映す映像です。車両左側の後方を確認したいときにご利用ください。

●バックビュー-2

車両左側のサイドミラーをたたんだ状態でサイドミラーから後方側を映す映像です。サイドミラーをたたんだまま車両左側の後方を確認したいときにご利用ください。

※車両左側のサイドミラーをたたむと自動で切り替わります。(手動での選択はできません)

＜カメラガイド線の表示について＞

① 車両より約15cmの距離目安ガイド

② 車両より約30cm前方の距離目安ガイド

・車や路面の状況で映る範囲が異なる場合があります。

・映像は実際の色合いと異なる場合があります。

カメラガイド線の調整など詳しい手順についてはナビゲーション側の取扱説明書をあわせてご確認ください。

その他

故障かな？と思ったら

操作ミスや間違いで故障と間違えていませんか。

→ 接続・配線は正しく行われていますか。

→ 下の表をもう一度ご確認ください。

→ それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口にご相談ください。

カメラの映像が出ない、または正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作をお試しください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

故障かな？(症状)	お答えします。(原因)
カメラの映像が出ない。(カメラ以外の映像は正常)	
イグニッションキーがON以外の位置になっている。	イグニッションキーをONの位置にしてください。
ヒューズが入っていないか断線している。	ヒューズを入れるか、断線を確認してからヒューズを交換する。
正しく接続されていない。	本取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。
ウィンカー連動しない。	ナビゲーション側のCANケーブルが正しく接続されているか確認してください。
サイドミラーをたたんでもバックビュー-2に切り替わらない。	ナビゲーション側のCANケーブルが正しく接続されているか確認してください。
カメラの映像が正常でない。(カメラ以外の映像は正常)	
ディスプレイの画面がちらつく。	蛍光灯などで照らされた場所を映したとき、ディスプレイの画面がちらつくことがあります。故障ではありません。
次のようなとき画面が見えにくくなりますが、カメラの特性で故障ではありません。	強い光を映したとき、部分的に明るい光を映したとき、カメラ本体部分の温度が高温のとき、画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。
画面が見えにくい。	強い光を映したとき、部分的に明るい光を映したとき、カメラ本体部分の温度が高温のとき、画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。
カメラの映像がゆれる。	取付/ネジからカメラの取付ネジが緩んでいる。
カメラの映像が不鮮明。	カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませて軽くレンズを拭いてください。
他	
ラジオにノイズが入る。	ラジオにノイズが入るときは、カメラのケーブル、ビデオ接続コードを車両のワイヤハーネス・ラジオのアンテナ・アンテナ線より離してください。

＜マルチビュー・サイドカメラを手動設定する場合＞

マルチビュー・サイドカメラのカメラガイド線を手動で設定する場合は以下の手順で設定してください。

1. 下記の手順にてサイドカメラを設定します。

④ (メニュー) スイッチ ▶ 設定 ▶ 各種設定 ▶ カメラ接続 ▶ サイドカメラを選択 ▶ 完了 ▶ カメラ詳細設定 ▶ サイドカメラガイド調整

＜インターフェースボックスを使用する場合＞

④ (メニュー) スイッチ ▶ 設定 ▶ 各種設定 ▶ インターフェースボックス サイドカメラ接続 ▶ ありを選択 ▶ カメラ詳細設定 ▶ サイドカメラガイド調整

2. ▲/▼を押して調整したいガイドを選び、↑↓←→をタッチして位置を調整します。

3. セットにタッチすると調整した位置が記憶されます。

※詳しくはナビゲーションの取扱説明書もあわせて参照してください。

＜推奨ガイド設定値＞

EX11NX/X9NX/7WNX+HCE-CS20HD		
A	↑ 133	→ 81
B	↑ 11	→ 7
C	↑ 153	→ 75
D	↑ 125	→ 112

＜サイドカメラウィンカー連動表示の設定について＞

アルパインナビゲーションと本製品を接続した場合、左のフィンカーに連動してサイドカメラを割り込み表示する事ができます。

以下手順を参照して設定を行ってください。

※パーキングブレーキがONになっている事を確認の上、安全な場所で作業を行ってください。

1. 取扱説明書の手順に従い、車種専用チューニングを行ってください

2. 車種専用チューニング終了後に以下手順にて設定してください。

④ (メニュー) スイッチ ▶ 設定 ▶ 接続機統 ▶ カメラ詳細設定 ▶ サイドカメラフィンカー連動表示 ▶ する

6. 画角の確認について

① サイドカメラの画面を呼び出し、画角を確認します。

取り付け位置によって画角と推奨ガイド設定値がずれる場合があります。C点が車両と重なっている場合は、取付ブラケットを固定しているトラスねじ(M5×12)を緩めて、サイドカメラの画面を見ながらC点が車両と重ならないようにカメラ位置を調整して締め直してください。

7. サイドカメラカバー取付作業について

① サイドカメラカバーを取付ブラケットにバンドねじ(M4×8)で固定します。

ドアミラー本体

取付ブラケット

サイドカメラカバー

バンドねじ(M4×8)