


RUE-4209 をお買い上げのお客様へ

本リモコンRUE-4209を用いることで、アルパイン製外部DVD製品(DHA-S690/DHA-S680等)を操作することができます。

<操作方法>

- 1 リモコン背面の切りかえスイッチ[PUSH「EXT.DVD」]を押します。



約5秒間、「EXT.DVD」モードに切りかわります。「EXT.DVD」モード中は、インジケーターが3つ全て点滅します。



- 2 「EXT.DVD」モード中に外部DVD製品の操作を行います。

アドバイス

- 「EXT.DVD」モードは、何も操作を行わないと5秒後に元のモードに戻ります。
- 「EXT.DVD」モード中に再度切りかえスイッチ[PUSH「EXT.DVD」]を押すと、元のモードに戻ります。
- ディスク/フォルダの切りかえ操作をRUE-4209から行うことができます。

	DHA-S690	DHA-S680
▲	次のディスクに切りかえ	次のフォルダに切りかえ
▼	前のディスクに切りかえ	前のフォルダに切りかえ
広域 (UP)	—	次のディスクに切りかえ
詳細 (DOWN)	—	前のディスクに切りかえ

■ 別売テレビ TVE-T850 の操作について

TVE-T850接続時の操作について補足致します。

- 「NAV./TV」スイッチを長押しすると、ナビ/TV2画面モードをON/OFFすることができます。
- ナビ/TV2画面モード時は、緑枠で囲まれた画面(ナビまたはTV)を操作することができます。操作可能な画面の切りかえは、本リモコンでは行うことはできません。TVE-T850添付のリモコンをご使用ください。