

取付説明書



純正ステアリングリモートコントロールキット

KTX-G601R

本製品は、純正ステアリングリモコンが装着されている車両ヘルパイン製ディスプレイオーディオを取り付けた際に、純正ステアリングリモコンでオーディオ操作を行えるようにするためのキットです。

対応製品・対応車種の情報はアルパインホームページにてご確認ください。

https://www.alpine.co.jp/files/cdb/ZZ/special/displayaudio/common/2106/21DA_install.pdf




対応車種はこちら

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。



コード名称	コード仕様	接続（設置）先
①車両側リモートコントロール信号	ステアリングリモコンから信号を受ける線です。SW1/SW2/SWGの3種類ありますが車種により接続する数が変わります。詳しくはアルパインホームページの適合表を参照してください。	車両側のステアリングリモコンケーブルに接合されている配線に接続します。配線はアルパインホームページの車種別情報を参照して接続してください。
②リモコン出力PINジャック	アルパイン製ディスプレイオーディオにステアリングリモートコントロール信号を送るジャック	ディスプレイオーディオのステアリングリモコン接続端子に接続してください。（詳細はディスプレイオーディオ側の取付説明書を参照してください）
③アース線	本体アース線	ディスプレイオーディオの配線と合わせて接続してください。
④アクセサリ電源	エンジンキーに連動した電源（12V）を本機に供給	

2

取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みください。正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。
- 走行前にカメラブラケットの取り付け状態、ネジの緩みがないか点検してください。事故の原因になります。
- ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- カメラの取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。
- 車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切り子や破片が入らないように保護をしてください。ケガの原因になります。
- コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル、変速レバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。
- 運転中は、画面を見るのを最小限にする。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。
- コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。
- コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による飲み込みによりショートや断線が起これば火災・感電の原因になります。
- 取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。
- 車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。

(令和4年4月現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談・お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

- ＜電話でのお問い合わせ＞
TEL: 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS: 20秒10円)
- 一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。
TEL: 03-6704-4926
- ＜メールでのお問い合わせ＞
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。

＜FAXでのお問い合わせ＞
FAX: 045-522-8700

＜LINEでのお問い合わせ＞
「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合は、LINE会員登録が必要になります。

●電話受付時間（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）
月曜～金曜 9:30～17:30


●アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

●アルパインカスタマーズサービス（株）東日本サービスセンター	
担当エリア	北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
営業時間	048-664-9711 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
所在地	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2
●アルパインカスタマーズサービス（株）西日本サービスセンター	
担当エリア	静岡/愛知/岐阜/三重/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/岡山/広島/山口/香川/愛媛/徳島/福岡/佐賀/大分/熊本/長崎/宮崎/鹿児島/沖縄
営業時間	06-6386-4130 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
所在地	〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-5-7

■アルパイン製ディスプレイオーディオとの接続例

DAF11Z/DAF9Z/DA7Z (ディスプレイオーディオ 別売)



- ステアリングリモコン対応のディスプレイオーディオのみ対応しています。対応する製品はアルパインホームページにて確認してください。
- カブラへの端子接続位置は車種によって異なります。詳しくはアルパインホームページの取扱説明書ダウンロードページより「KTX-G601R」の車種別接続情報を参照してください。




取扱説明書ダウンロード

<http://products.alpine.co.jp/om/owner/top>

1. 取り付ける車種に合わせて適合車種切替スイッチをペン先などで切り替えます。(車種別のスイッチ設定はアルパインホームページを参照してください)

<例：トヨタ車の場合>



※必ず本体の配線を行う前に切替作業を行ってください。
※作業途中にスイッチを切り替える場合は、本体に電源が接続されていないか確認してください。



2と3と5を↓の方向に下げます。

2. 車両側配線に、各ケーブルの接続をしてください。
※組み合わせる各製品の取付説明書を合わせて参照してください。
3. その他に必要な配線(オーディオ等)を行いステアリングリモコンで動作確認してください。
※正常に動作しない場合は、適合車種切替スイッチが車両側の配線(SW1/SW2/SWG)が適切でない可能性がありますので再度確認してください。

<本製品で対応している操作>

- ・音量のアップ/ダウン (+/-)
- ・ラジオ/TVのチャンネルのアップ/ダウン (◀▶/▶▶)
- ・ソース切替
- ・ハンズフリーのON/OFFフック

※車両のステアリング及び接続する製品に上記機能が付いている場合に限りです。
車両・製品によって対応する機能が異なる場合があります。

4. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

※ケーブル類を挟み込まないようにしてください。