


(誤接続を防ぐために、接続するごとに **OK** に ✓ 点をつけてください)


■アルパイン製カメラと接続する場合

バックビューカメラ




マルチビュー・バックカメラ

■HCE-C2000RD (汎用ダイレクト接続ケーブルを使用して接続する場合)



■HCE-C2000RD (車種専用ダイレクト接続ケーブルを使用して接続する場合)




【設定手順】


□□□ (HOME) ▶ **設定** ▶ **機能** ▶ **カメラ** ▶ **カメラ1(リアカメラ)設定** ▶ **On**

マルチビュー・フロントカメラ

■HCE-C2500FD



■HCE-C2500FD-Y



【設定手順】

□□□ (HOME) ▶ **設定** ▶ **機能** ▶ **カメラ** ▶ **カメラ2設定** ▶ **フロント**




- カメラの接続は必ずディスプレイオーディオ本体に通電する前に行ってください。
正しくカメラ画像が表示されない場合は、各カメラが正常に接続されているか確認してください。
- カメラ1、2の映像方式は「NTSC (初期設定値)」に設定してください。
- カメラの操作方法是ディスプレイオーディオの取扱説明書を参照してください。
- フロントカメラ/サイドカメラ/汎用カメラは同時接続できません。
- アルパイン製HD-TVI対応カメラ(HCE-C25HD-FDシリーズ/HCE-C20HD-RDシリーズ/HCE-CS20HDシリーズとの接続には対応していません。

(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐OK に ✓ 点をつけてください)


サイドビューカメラ

■HCE-CS1000 ※付属の電源ユニットは使用しません。



マルチビュー・サイドカメラ

■HCE-CS2000シリーズ




【設定手順】

☐☐☐ (HOME) ▶ **設定** ▶ **機能** ▶ **カメラ** ▶ **カメラ2設定** ▶ **サイド**

ルームビューカメラ

■PKG-CR1000シリーズ ※付属の電源ユニットは使用しません。



【設定手順】

☐☐☐ (HOME) ▶ **設定** ▶ **機能** ▶ **カメラ** ▶ **カメラ2設定** ▶ **汎用**



- カメラの接続は必ずディスプレイオーディオ本体に通電する前に行ってください。
正しくカメラ画像が表示されない場合は、各カメラが正常に接続されているか確認してください。
- カメラ1、2の映像方式は「NTSC (初期設定値)」に設定してください。
- カメラの操作方法はディスプレイオーディオの取扱説明書を参照してください。
- フロントカメラ/サイドカメラ/汎用カメラは同時接続できません。
- アルパイン製HD-TV対応カメラ(HCE-C25HD-FDシリーズ/HCE-C20HD-RDシリーズ/HCE-CS20HDシリーズとの接続には対応していません。